


KitchenAid




Descripción general del producto




La mejor forma de empezar es usar nuestro contenido en línea. Escanee el código para acceder a guías, vídeos y más asistencia sobre productos.

Para obtener información sobre solución de problemas, mantenimiento y cuidado, consulte el manual del propietario o la guía del producto en línea.


Guía de inicio rápido




1. Instale el filtro de agua y llene el depósito de agua.
CONSEJO: Sumerja en agua el filtro de agua durante 5 minutos antes de insertarlo en el soporte del filtro de agua.



2. Llene la tolva para granos de café.



3. Encienda la cafetera.
NOTA: Si el indicador luminoso del botón del modo de agua caliente parpadea, consulte el código QR, el manual del propietario o la guía del producto en línea para obtener instrucciones de la bomba de cebado.



4. Seleccione la cesta del filtro deseada e insértela en el portafiltro.


Tabla de selección de las cestas del filtro:

TIPO DE CESTA	TAZA	POSICIÓN DE LA RUEDA DE MOLIDO	DOSIS (EN GRAMOS)	SE UTILIZA PARA
Una sola pared 	1 taza 		10-12	Grano de café entero recién molido
Una sola pared 	2 tazas 		17-19	Grano de café entero recién molido
Pared doble 	1 taza 		10-12	No hay granos de café tostados o recién molidos
Pared doble 	2 tazas 		17-19	No hay granos de café tostados o recién molidos


Guía de inicio rápido




5. Inserte el portafiltro en el soporte, debajo del molinillo.



6. Deslice la rueda para ajustar el tamaño del molido.




7. Seleccione la dosis de café y la cantidad de molido para que coincidan con la cesta del filtro.




8. Pulse el botón de inicio de molido para moler el café hasta obtener la cantidad de dosis preseleccionada.




9. Retire el portafiltro y aplique una presión uniforme para prensar el café hasta la línea marcada dentro de la cesta del filtro.



10. Inserte el portafiltro en el cabezal y gírelo hasta que encaje.



11. Seleccione el modo espresso y personalice la temperatura y la dosis.




12. Pulse el botón de inicio de la preparación para hacer el espresso seleccionado.

NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto, asegúrese de que el indicador de la rueda de selección de la cantidad de molido está alineado con los puntos impresos. Si la rueda se sitúa entre dos ajustes, no funcionará.

Guía de espresso

El espresso ideal

Para conseguir el espresso ideal, la aguja de la presión debe situarse dentro del margen de espresso.




En qué hay que fijarse


Flujo más homogéneo

Crema espesa


Bien equilibrado y suave



Consejos de prensado



1. Prensar el café molido con firmeza y de forma uniforme.



2. Hágalo sobre una superficie plana y utilice la marca de la cesta del filtro para asegurarse de que el café molido está bien nivelado.


CONSEJO: Use siempre café recién molido.

Guía de espresso

Por debajo del rango de extracción | Por encima del rango de extracción




En qué hay que fijarse



El espresso tiene un color marrón claro
Tiene un sabor más débil y aguado

Dosis


Aumentar la dosis



CONSEJO: Si sigue teniendo problemas con cafés por debajo del rango de extracción, utilice una cesta de doble pared.

Tamaño de molido

Molido más fino




En qué hay que fijarse



El espresso tiene un color marrón oscuro
Tiene un sabor más amargo y quemado


Dosis

Reducir la dosis



Tamaño de molido


Molido más grueso




Personalice su bebida




1. Llene la jarra de leche hasta justo debajo del pico vertedor (aproximadamente 1/3 de la jarra).



3. Para preparar espuma, sumerja el extremo del tubo de vapor justo debajo de la superficie de la leche e incline ligeramente la jarra. Pulse el botón de inicio de la preparación.



5. Para utilizar la boquilla de agua caliente independiente, cambie el modo a la opción de agua caliente.



2. Seleccione el modo de vapor, coloque el tubo de vapor hacia la rejilla de goteo y pulse el botón de inicio de preparación para purgar.



4. Para calentar, sumerja el tubo de vapor a una mayor profundidad en la jarra de leche.

CONSEJO: Recuerde purgar el tubo de vapor después de cada uso.



6. Coloque una taza debajo de la boquilla de agua caliente, seleccione la dosis de agua deseada y pulse el botón de inicio de preparación.



KitchenAid

©2024 Todos los derechos reservados. Impreso en China.