


KitchenAid




Descrição geral do produto



A melhor forma de começar é através do nosso conteúdo online. Leia o código para ver guias, vídeos e mais assistência a produtos.


Para resolução de problemas, manutenção e cuidados a ter, consulte o manual do proprietário e/ou o guia de produtos online.

Guia de início rápido




1. Instale o filtro de água e encha o depósito de água.

DICA: mergulhe o filtro de água em água durante 5 minutos antes de o introduzir no suporte do mesmo.




2. Encha a tremonha para grãos.



3. Ligue a máquina.

NOTA: se a luz do botão do modo de água quente ficar intermitente, consulte o código QR ou o Manual do proprietário e/ou o Guia do produto online para obter instruções sobre a bomba de preparação.



4. Selecione o cesto de filtro pretendido e insira-o no porta-filtros.


Tabela de seleção do cesto de filtro:

TIPO DE CESTO	DOSE	LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE MOAGEM	DOSE (GRAMA)	UTILIZAR PARA
Parede única 	1 dose 		10-12	Café de grãos inteiros acabados de moer
Parede única 	2 dose 		17-19	Café de grãos inteiros acabados de moer
Parede dupla 	1 dose 		10-12	Grãos de café não acabados de moer ou torrar
Parede dupla 	2 dose 		17-19	Grãos de café não acabados de moer ou torrar


Guia de início rápido




5. Insira o porta-filtros no respetivo suporte sob o moinho.



6. Deslize o botão para ajustar o tamanho de moagem.




7. Selecione a dose de café e a quantidade de moagem para corresponder ao cesto de filtro.




8. Prima o botão Iniciar moagem para moer café para a quantidade da dose pré-selecionada.




9. Retire o porta-filtros e aplique uma pressão uniforme para comprimir o café de acordo com a linha marcada no interior do porta-filtros.



10. Insira o porta-filtros no bocal de saída de café e rode para bloquear.



11. Selecione o modo Expresso, personalize a temperatura e a dose.



12. Prima o botão Iniciar preparação para tirar a dose de café expresso selecionada.

NOTA: para garantir um funcionamento correto, certifique-se de que o botão de seleção da quantidade de moagem está alinhado com os pontos gráficos. Se o botão estiver posicionado entre as definições, não funcionará.

Guia para tirar café expresso

Expresso ideal

A pressão deve estar dentro do intervalo de café expresso para obter um café expresso ideal.




O que procurar


Fluxo mais suave

Creme espesso


Equilibrado e suave



Dicas para compressão



1. Comprima o café moído com uma pressão firme e uniforme.



2. Utilize uma superfície plana e a marcação no cesto de filtro para garantir que o café moído está nivelado uniformemente.


DICA: utilize sempre café acabado de moer.

Guia para tirar café expresso

Extração insuficiente




O que procurar



O café expresso tem um tom castanho pálido
Sabor mais fraco e aguado

Dosagem


Aumentar dosagem



DICA: utilize um cesto de parede dupla se continuar a ter problemas com doses com extração insuficiente.

Tamanho da moagem

Utilizar moagem mais fina



Extração excessiva




O que procurar



O café expresso é escuro
Sabor mais amargo e queimado


Dosagem

Diminuir dosagem



Tamanho da moagem


Utilizar moagem mais grossa




Personalizar as suas bebidas




1. Encha o jarro de leite até ao fundo do bico de doseamento (aproximadamente 1/3 da capacidade).



3. Para criar espuma, mergulhe a ponta do bocal de vapor imediatamente abaixo da superfície do leite e incline o jarro. Prima o botão Iniciar preparação.



5. Para utilizar o bico de água quente independente, mude o modo para a definição de água quente.



2. Selecione o modo de vapor, direcione o bocal de vapor para o tabuleiro de recolha de pingos e prima o botão Iniciar preparação para limpar.



4. Para aquecer, mergulhe o bocal de vapor mais fundo no jarro de leite. **DICA:** não se esqueça de limpar o bocal de vapor após cada utilização.



6. Coloque uma chávena por baixo do bico de água quente, selecione a dose de água pretendida e prima o botão Iniciar preparação.



KitchenAid

©2024 Todos os direitos reservados. Impresso na China.