


## Contenuto

- Custodia di ricarica
- Auricolari interni (L/R)
- Gommini (S/M/L)
- Cavo USB Type-C
- Guida rapida

## Panoramica del prodotto


### Custodia di ricarica:

<b>1</b>	Contatti per la ricarica (R)
<b>2</b>	Contatti per la ricarica (L)
<b>3</b>	LED di stato della batteria
<b>4</b>	Porta USB di tipo C




### Auricolari interni:

<b>5</b>	Touchpad
<b>6</b>	Spia LED
<b>7</b>	Microfono
<b>8</b>	Gommino




## Operazioni preliminari

1. Prima di utilizzare gli auricolari interni Nokia Power, rimuovere la pellicola e riporli nella custodia di ricarica. Collegare quindi il cavo USB di tipo C a una fonte di alimentazione per iniziare la ricarica. Per il primo utilizzo occorre avere caricato completamente gli auricolari interni e la custodia di ricarica.




I LED dello stato della batteria mostrano lo stato corrente della batteria.



 Completamente carica	● ● ● ●
 < 75%	● ● ● ○
 < 50%	● ● ○ ○
 < 25%	● ○ ○ ○
 < 3%	○ ○ ○ ○

2. Le spie LED degli auricolari interni diventano rosse durante la ricarica e si spengono quando sono completamente cariche.

La spia LED dell'auricolare interno continuerà a lampeggiare in rosso quando il livello di carica della batteria sarà basso.



3. Per un comfort perfetto e prestazioni audio ottimali, sostituire i gommini con una coppia della misura che si ritiene giusta per sé.



## Associare e connettere a Bluetooth

### 1. Associazione al dispositivo


#### a. Accensione e associazione:

Quando vengono tolti dalla custodia di ricarica, gli auricolari interni si accendono e si associano automaticamente. Una volta associati, la spia LED dell'auricolare destro lampeggerà alternativamente in blu e rosso e gli auricolari interni saranno pronti per connettersi al dispositivo Bluetooth®.


#### b. Connessione al dispositivo Bluetooth:

Attivare il Bluetooth nel dispositivo in uso e scegliere l'opzione relativa agli auricolari interni Nokia Power dal menu Bluetooth per stabilire la connessione.

Durante la connessione la spia LED dell'auricolare destro lampeggerà alternativamente in blu e in rosso.





Le spie LED degli auricolari interni lampeggeranno in blu ogni 5 secondi quando saranno connesse correttamente tramite Bluetooth.



2. Dopo l'associazione iniziale gli auricolari interni si conatteranno automaticamente al dispositivo Bluetooth ogni volta che verrà estratto dalla custodia di ricarica.
3. Gli auricolari interni si spegneranno automaticamente se entro 5 minuti non verrà stabilita alcuna connessione Bluetooth.

## Utilizzo degli auricolari interni

### 1. Controllo touch:

	
Riprodurre/mettere in pausa brani musicali	 1
Rispondere/terminare le chiamate	 1
Rifutare le chiamate	  1 sec
Attivare i comandi vocali	  2 sec
Abbassare il volume  2	Alzare il volume  2
Brano precedente  3	Brano successivo  3

## 2. Controlli aggiuntivi:

### a. Accendere e spegnere manualmente:

Toccare il touchpad dei due auricolari interni per 3 secondi per l'accensione manuale; toccare il touchpad di un auricolare interno per 5 secondi per lo spegnimento manuale.

### b. Utilizzare singolarmente l'auricolare:

È possibile utilizzare singolarmente l'auricolare destro. Se in precedenza gli auricolari interni sono stati associati al dispositivo Bluetooth, l'auricolare interno destro si conetterà automaticamente al dispositivo quando verrà estratto dalla custodia di ricarica.

### c. Ripristinare le impostazioni originali:

Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica (i LED diventeranno rossi).

Toccare il touchpad dei due auricolari interni per 5 secondi fino a quando i LED non lampeggeranno alternativamente in blu e rosso per 3 volte a indicare l'avvenuto ripristino.

## Informazioni sul prodotto e la sicurezza

Le funzioni del telecomando possono variare a seconda del modello del dispositivo e dell'applicazione. Le istruzioni dei brani audio non rispondono ai dispositivi iOS. Poiché i dispositivi dotati della tecnologia Bluetooth wireless comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. I dispositivi Bluetooth devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

.....  
- Banda di frequenza: 2400 MHz - 2483 MHz

.....  
- Radiofrequenza massima: -6~ + 4 dBm  
.....

## Informazioni sulla sicurezza

 **Importante:** leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le leggi e i regolamenti locali. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

 **Spegnere all'interno delle zone vietate**  
Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di auricolari Bluetooth o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

 **Interferenze**  
Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni.

 **Batterie, caricabatterie e altri accessori**  
Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da HMD Global Oy per il dispositivo in uso. Non collegare prodotti incompatibili.

 **Proteggere il proprio udito**  
Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi.

### Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non utilizzare l'auricolare in luoghi in cui può mettere a rischio la sicurezza personale. La superficie di questo prodotto è priva di nickel.

### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.


## Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Maneggiare il dispositivo con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e la condensa o tutti i tipi di liquidi contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature elevate potrebbero danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Gli auricolari interni sono dotati del livello di protezione dell'acqua IPX7. Il livello di protezione dell'acqua non è una condizione permanente e può diminuire nel tempo.
- La custodia di ricarica non è resistente all'acqua.



 Protezione dall'acqua



Nessuna protezione dall'acqua

## Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. I prodotti elettrici ed elettronici contengono una certa quantità di materiali preziosi, inclusi i metalli (come rame, alluminio, acciaio e magnesio) e i metalli preziosi (come oro, argento e palladio). Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia.

## Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita.

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul centro di riciclaggio più vicino, rivolgersi alle autorità competenti locali.

## Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe subire dei danni. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. La durata della carica può variare in base alla capacità del dispositivo.

## Sicurezza della batteria

Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe smettere temporaneamente di funzionare. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclare le batterie, quando è possibile. Non gettarle nei rifiuti domestici. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie non approvate o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi presso un centro di assistenza o un rivenditore locale prima di continuare a utilizzarlo. Non usare mai una batteria danneggiata. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

## Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo wireless e l'apparecchiatura medica impiantata. I portatori di queste apparecchiature devono:

- 
- Mantenere sempre il dispositivo wireless a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- 
- Non tenere il dispositivo wireless nel taschino.
- 
- Spegnere il dispositivo wireless in caso di sospetta interferenza.
- 
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.
- 

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo wireless con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Copyright e altre comunicazioni

La disponibilità di prodotti, funzionalità, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al fornitore di servizi. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle leggi e ai regolamenti degli Stati Uniti e di altri paesi in materia di esportazione. È vietata qualsiasi deroga a tali leggi.

Il contenuto di questo documento viene fornito "com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. HMD Global si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Né il contenuto del presente documento né parte di esso potranno essere riprodotti, trasferiti o distribuiti in alcuna forma senza il permesso scritto di HMD Global. HMD Global adotta una politica di continuo sviluppo. HMD Global si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso, modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento.

Produttore e importatore nell'UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Finlandia). L'Informativa sulla privacy di HMD Global, disponibile all'indirizzo

<http://www.nokia.com/phones/privacy>, si applica all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

Nella remota eventualità che questo prodotto sia difettoso, restituirlo al negozio presso il quale è stato acquistato esibendo la prova di acquisto. Per ulteriori informazioni su questo o altri prodotti, visitare la pagina <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2019 HMD Global. Tutti i diritti riservati. HMD Global Oy è il licenziatario esclusivo del marchio Nokia per telefoni e tablet. Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi è concesso in licenza a HMD Global.

## Dichiarazione di conformità



Con la presente HMD Global Oy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

[www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).