

Nokia Power Earbuds Lite (BH-405)

Ghid de referință rapidă

**NOKIA**


## Ce se găsește în cutie

- Carcasă de încărcare
- Căști intraauriculare (L/R)
- Măciulii (S/M/ L)
- Cablu USB de tip C
- Ghid de referință rapidă

## Prezentare generală a produsului


### Carcasă de încărcare:

<b>1</b>	Contacte de încărcare (R)
<b>2</b>	Contacte de încărcare (L)
<b>3</b>	LED-uri de stare a bateriei
<b>4</b>	Port USB de tip C




### Căști intraauriculare:

<b>5</b>	Suport tactil
<b>6</b>	Lumină indicatoare cu LED
<b>7</b>	Microfon
<b>8</b>	Măciulie




## Introducere

1. Înainte de a utiliza Nokia Power Earbuds Lite, scoateți pelicula de protecție de pe căști și așezați-le înapoi în carcasa de încărcare. Apoi conectați cablul USB de tip C la o sursă de alimentare, pentru a începe încărcarea. Încărcați complet căștile intraauriculare și carcasa de încărcare înainte de prima utilizare.




LED-urile de stare a bateriei indică starea curentă a acestora.



Încărcat complet	● ● ● ●
< 75%	● ● ● ○
< 50%	● ● ○ ○
< 25%	● ○ ○ ○
< 3%	⚡ ○ ○ ○

2. Luminile indicatoare cu LED ale căștilor devin roșii la încărcare și se sting atunci când căștile sunt încărcate complet.

Dacă bateria căștii este descărcată, lumina indicatoare cu LED va continua să se aprindă intermitent în culoarea roșie.



3. Pentru fixare și performanță audio optimă, înlocuiți măciuilile cu unele de dimensiunea care vi se potrivește.



## Împerechere și conectare prin Bluetooth


### 1. Împerecherea cu dispozitivul

#### a. Pornirea și împerecherea:


Atunci când scoateți căștile intraauriculare din carcasa de încărcare, acestea vor porni și se vor împerechea automat una cu cealaltă. După ce se împerechează cu succes, indicatorul luminos LED al căștii dreapta se va aprinde intermitent și alternativ în culorile albastru și roșu, iar căștile vor fi pregătite pentru conectarea cu dispozitivul dvs. Bluetooth®.

#### b. Conectarea cu dispozitivul Bluetooth:

Porniți Bluetooth pe dispozitiv și alegeți „Nokia Power Earbuds Lite” din meniul Bluetooth, pentru a vă conecta. În timpul procesului de conectare, indicatorul luminos LED al căștii dreapta se va aprinde intermitent și alternativ în culorile albastru și roșu.















Luminile indicatoare cu LED ale căștilor intraauriculare se vor aprinde intermitent în culoarea albastru la interval de 5 secunde atunci când sunt conectate cu succes prin Bluetooth.



2. După împerecherea inițială, căștile intraauriculare se vor conecta automat la dispozitivul Bluetooth de fiecare dată când le scoateți din carcasa de încărcare.
3. Căștile intraauriculare se vor opri automat dacă nu există o conexiune Bluetooth în interval de 5 minute.

# Utilizarea căștilor intraauriculare

## 1. Control tactil:

	
Redarea/Întreruperea muzicii	 x 1
Preluarea/Încheierea apelurilor	 x 1
Respingerea apelurilor	  1 s
Activarea comenzilor vocale	  2 s
Scăderea volumului	 x 2
Creșterea volumului	 x 2
Melodia anterioară	 x 3
Melodia următoare	 x 3

## 2. Comenzi suplimentare:

### a. Pornirea și oprirea manuală:

Atingeți suportul tactil al ambelor căști timp de 3 secunde pentru a efectua pornirea manuală; atingeți suportul tactil al unei căști timp de 5 secunde pentru a efectua oprirea manuală.

### b. Utilizarea unei singure căști:

Puteți utiliza casca dreaptă în mod independent. În cazul în care căștile au mai fost asociate anterior cu dispozitivul dvs. Bluetooth, casca dreaptă se va conecta automat cu dispozitivul dvs. atunci când este scoasă din carcasa de încărcare.

### c. Resetarea la setările originale:

Puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare (LED-urile vor deveni roșii) > Atingeți suportul tactil al ambelor căști timp de 5 secunde, până când LED-urile se aprind intermitent și alternativ de 3 ori în culorile albastru și roșu, indicând faptul că resetarea a reușit.


## Informații despre produs și siguranță


Funcțiile telecomenzii pot varia în funcție de aplicație și de modelul dispozitivului. Instrucțiunile coloanei sonore nu răspund la dispozitivele iOS. Deoarece aparatele prevăzute cu tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth comunică prin unde radio, nu este necesar ca între acestea să existe vizibilitatea în linie dreaptă. Totuși, dispozitivele Bluetooth trebuie să se afle la o distanță de cel mult 10 metri unele de celelalte, însă conexiunea poate fi supusă unor interferențe din cauza obstacolelor precum pereții sau alte dispozitive electronice.

-----  
- Bandă de frecvență: 2400 MHz - 2483 MHz  
-----

- Putere maximă de radiofrecvență: -6 ~ +4 dBm  
-----

### Pentru siguranța dvs.

 **Important:** Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.


 **Opriti în zone cu restricții**  
Opriti dispozitivul dacă folosirea unui set căști-microfon Bluetooth este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricții.

 **Interferență**  
Toate dispozitivele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

 **Baterii, încărcătoare și alte accesorii**  
Folosiți numai baterii, încărcătoare și alte accesorii omologate de HMD Global Oy pentru a fi utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.

 **Protejați-vă auzul**  
Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari.

### Auzul

 **Avertisment:** Când utilizați setul căști-microfon, capacitatea dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă.  
Nu utilizați setul căști-microfon dacă acest lucru vă poate periclita siguranța. Suprafața acestui produs nu conține nichel.

### Copii mici

Aparatul dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.


## Întrețineți dispozitivul

Manipulați cu grijă aparatul. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți dispozitivul în stare de funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați dispozitivul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați dispozitivul la temperaturi scăzute. Când dispozitivul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți dispozitivul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați dispozitivul sau bateria. Manipularea dură poate distruge dispozitivul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața dispozitivului.
- Nu vopsiți dispozitivul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Căștile corespund nivelului IPX7 de protecție împotriva pătrunderii apei. Nivelul de protecție împotriva pătrunderii apei nu reprezintă o caracteristică permanentă și poate scădea în timp.
- Carcasa de încărcare nu este rezistentă la apă.



Protecție împotriva  
pătrunderii apei



Fără protecție împotriva  
pătrunderii apei

## Reciclați



Predați întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite, la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Produsele electrice și electronice conțin numeroase materiale valoroase, inclusiv metale (cum ar fi cupru, aluminiu, oțel și magneziu) și metale prețioase (cum ar fi aur, argint și paladiu). Toate materialele din dispozitiv pot fi recuperate ca materiale și energie.

## Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și bateriile, se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață.

Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate.

## Informații baterie

Dispozitivul are o baterie internă reîncărcabilă, care nu poate fi înlocuită. Nu încercați să scoateți bateria, deoarece puteți deteriora telefonul. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului.

## Siguranța acumulatorului

Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca în timp. Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna bateria la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a bateriei. Un dispozitiv își poate înceta temporar funcționarea dacă bateria este prea fierbinte sau prea rece.

Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați bateria ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurile menajere. Folosiți bateria numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor baterii incompatibile poate prezenta pericol de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate dispozitivului. În cazul în care considerați că bateria este deteriorată, duceți-o la un centru de service sau la magazinul local înainte de a continua să o utilizați. Nu utilizați niciodată o baterie deteriorată. Nu încărcați dispozitivul în timpul unei furtuni.



## Dispozitive medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de dispozitive medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 cm (6 inchi) între un dispozitiv wireless și unul medical implantat. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- 
- Să țină întotdeauna dispozitivul mobil la o distanță mai mare de 15,3 cm (6 in) de dispozitivul medical.
- 
- Să nu poarte dispozitivul mobil în buzunarul de la piept.
- 
- Să oprească dispozitivul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- 
- Să respecte instrucțiunile producătorului dispozitivului medical implantat.
- 

Dacă aveți întrebări privind utilizarea dispozitivului dvs. mobil în apropierea unui dispozitiv medical implantat, consultați medicul.

## Drepturi de autor și alte notificări

Disponibilitatea anumitor produse, funcții, aplicații și servicii poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest dispozitiv poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adevărate la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. HMD Global își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Este interzisă reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei HMD Global. HMD Global duce o politică de dezvoltare continuă. HMD Global își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri oricăror produse descrise în acest document, fără notificare prealabilă.

Producătorul și importatorul din UE: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlanda. Politică de confidențialitate HMD Global, disponibilă la <http://www.nokia.com/phones/privacy>, se aplică pentru utilizarea dispozitivului de către dvs.

În situația improbabilă în care acest dispozitiv ar fi defect, returnați-l la magazinul de la care l-ați achiziționat, împreună cu dovada achiziției. Pentru informații suplimentare despre acest produs sau despre altele, accesați <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2020 HMD Global. Toate drepturile rezervate. HMD Global Oy este licențiat exclusiv al mărcii Nokia pentru telefoane și tablete. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Cuvântul și siglele Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către HMD Global se face sub licență.

## Declarație de conformitate



Prin prezenta, HMD Global Oy declară că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la adresa:

[www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity).