

Nokia Power Earbuds Lite (BH-405)

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

NOKIA


Trong hộp có gì

- Hộp sạc
- Tai nghe (L/R)
- Nút tai nghe (S/M/L)
- Cáp USB Type-C
- Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Tổng quan về sản phẩm


Hộp sạc:

❶	Tiếp điểm sạc (R)
❷	Tiếp điểm sạc (L)
❸	Đèn LED tình trạng pin
❹	Cổng USB Type-C




Tai nghe:

❺	Bàn cảm ứng
❻	Đèn chỉ báo LED
❼	Micrô
❽	Nút tai nghe




Bắt đầu

1. Trước khi sử dụng Nokia Power Earbuds Lite, hãy bóc màng khỏi tai nghe và đặt tai nghe trở lại hộp sạc. Sau đó, kết nối cáp USB Type-C với nguồn điện để bắt đầu sạc. Sạc đầy tai nghe và hộp sạc trước lần sử dụng đầu tiên.




LED trạng thái pin cho biết trạng thái pin hiện tại.



Đã sạc đầy	● ● ● ●
< 75%	● ● ● ○
< 50%	● ● ○ ○
< 25%	● ○ ○ ○
< 3%	🔌 ○ ○ ○

2. Đèn chỉ báo LED tai nghe sẽ chuyển màu đỏ trong khi sạc và tắt khi sạc đầy.
Nếu tai nghe còn ít pin, đèn chỉ báo LED sẽ liên tục nhấp nháy màu đỏ.



3. Để tai nghe vừa vặn và có hiệu suất âm thanh tối ưu, hãy thay nút tai nghe vừa với bạn nhất.



Ghép nối và kết nối Bluetooth


1. Ghép nối với thiết bị

a. Bật và ghép nối:


Khi bạn tháo tai nghe khỏi hộp sạc, tai nghe sẽ tự động bật và ghép nối với nhau. Khi đã ghép nối thành công, đèn chỉ báo LED của tai nghe phải sẽ nhấp nháy luân phiên màu đỏ và xanh, đồng thời tai nghe đã sẵn sàng kết nối với thiết bị Bluetooth® của bạn.

b. Kết nối với thiết bị Bluetooth của bạn:

Bật Bluetooth trên thiết bị rồi chọn "Nokia Power Earbuds Lite" từ menu Bluetooth để kết nối. Trong quá trình kết nối, đèn chỉ báo LED ở tai nghe bên phải sẽ nhấp nháy luân phiên màu xanh và đỏ.



Đèn chỉ báo LED của tai nghe sẽ nhấp nháy màu xanh lam sau mỗi 5 giây khi được kết nối qua Bluetooth.




2. Sau lần ghép nối đầu tiên, tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị Bluetooth của bạn mỗi khi được lấy ra khỏi hộp sạc.

3. Nút tai nghe sẽ tự động tắt nếu không có kết nối Bluetooth trong vòng 5 phút.

Sử dụng tai nghe

1. Điều khiển cảm ứng:

	
Phát/Dừng nhạc	 x 1
Trả lời/Kết thúc cuộc gọi	 x 1
Từ chối cuộc gọi	 ⌚ 1 giây
Kích hoạt lệnh thoại	 ⌚ 2 giây
Giảm âm lượng	 x 2
Bản nhạc trước	 x 3
Tăng âm lượng	 x 2
Bản nhạc tiếp theo	 x 3

2. Điều khiển bổ sung:

a. Bật và tắt thủ công:

Chạm vào bàn cảm ứng của hai tai nghe trong 3 giây để bật tự động; chạm vào bàn cảm ứng của một tai nghe trong 5 giây để tắt tự động.

b. Sử dụng một tai nghe:

Bạn có thể sử dụng riêng tai nghe phải. Nếu tai nghe đã từng được ghép nối với thiết bị Bluetooth, tai nghe phải sẽ tự động kết nối với thiết bị của bạn khi được lấy ra khỏi hộp sạc.

c. Đặt lại về cài đặt ban đầu:

Đặt tai nghe lại vào hộp sạc (đèn LED sẽ chuyển màu đỏ) > Chạm vào bàn cảm ứng của hai tai nghe trong 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy luân phiên màu xanh và đỏ 3 lần, cho biết rằng đã đặt lại thành công.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Chức năng điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị và ứng dụng. Hướng dẫn bằng âm thanh không phân hồi với thiết bị iOS. Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, các thiết bị Bluetooth phải được đặt cách nhau không quá 10 mét (33 bộ Anh), mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

.....
- Băng tần: 2400 MHz - 2483 MHz

.....
- Tần số vô tuyến tối đa: -6~+4dBm
.....

An toàn cho người dùng



Quan trọng: Hay đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật và quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.



Tắt ở những nơi bị cấm

Tắt thiết bị khi không được phép sử dụng tại nghe Bluetooth hoặc tại nghe Bluetooth có thể gây nhiễu sóng hay nguy hiểm, ví dụ: trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



Nhiều sóng

Tắt cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



Pin, sạc và các phụ kiện khác

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được HMD Global Oy phê duyệt để sử dụng với thiết bị này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



Bảo vệ thính giác

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài.

Thính lực



Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của bạn có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe khi nó có thể đe dọa đến sự an toàn của bạn. Bề mặt của sản phẩm này không chứa niken.

Trẻ nhỏ

Thiết bị của bạn và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.


Chăm sóc điện thoại của bạn

Cẩn thận khi sử dụng thiết bị. Những đề xuất sau đây sẽ giúp bạn giữ thiết bị hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thiết bị hoặc pin.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hỏng nó.
- Không mở thiết bị khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Không làm rơi, đập hoặc lắc thiết bị hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng thiết bị.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Tai nghe có cấp độ chống thấm nước IPX7. Cấp độ chống thấm nước không phải là tình trạng vĩnh viễn và có thể giảm theo thời gian.
- Hộp sạc không chịu nước.



Chống thấm nước



Không chống thấm nước

Tai chề



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom danh riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Các sản phẩm điện và điện tử có chứa rất nhiều vật liệu có giá trị, bao gồm kim loại (chẳng hạn như đồng, nhôm, thép và magiê), cũng như các kim loại quý (chẳng hạn như vàng, bạc và paladi). Tất cả vật liệu của thiết bị có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng.

Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo



Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo trên sản phẩm, pin, tài liệu hoặc bao gói nhắc bạn rằng tất cả các sản phẩm điện và điện tử cũng như pin phải được mang đến điểm thu gom rác riêng khi hết hạn sử dụng.

Không bỏ các sản phẩm này như rác thải sinh hoạt không phân loại của thành phố: mang chúng đi tái chế. Để biết thông tin về điểm tái chế gần bạn nhất, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý chất thải ở địa phương.

Thông tin pin

Thiết bị của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách tháo pin vì bạn có thể làm hỏng thiết bị. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Để biết gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng của điện thoại.

An toàn pin

Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) để có hiệu suất tối ưu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Thiết bị có thể ngừng hoạt động tạm thời nếu pin quá nóng hoặc quá lạnh.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tai chề pin nêu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn cho rằng pin bị hư hại, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc cửa hàng gần nhà trước khi tiếp tục sử dụng. Không sử dụng pin bị hỏng. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét.

Thiết bị y tế cây ghép

Để tránh nguy cơ nhiễm, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyến nên giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép. Nhưng người có nhưng thiết bị như vậy phải:

-
- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
-
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
-
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
-
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cây ghép.
-

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Sự sẵn có của các sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “nguyên trạng”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. HMD Global bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc thu hồi tài liệu này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được HMD Global cho phép trước bằng văn bản. HMD Global thực hiện chính sách phát triển không ngừng. HMD Global bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Nhà sản xuất và hãng nhập khẩu ở EU: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Phần Lan). Chính sách Bảo mật của HMD Global có tại

<http://www.nokia.com/phones/privacy>, áp dụng cho việc bạn sử dụng thiết bị.

Nếu chẳng may sản phẩm này có lỗi, vui lòng trả sản phẩm lại cho cửa hàng mà bạn mua sản phẩm kèm theo bằng chứng mua hàng của bạn. Để biết thêm thông tin về sản phẩm này hoặc các sản phẩm khác, vui lòng truy cập <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2020 HMD Global. Mọi quyền được bảo lưu. HMD Global Oy là bên được cấp phép độc quyền của thương hiệu Nokia dành cho điện thoại và máy tính bảng. Nokia là nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của HMD Global đều đã được cấp phép.

Tuyên bố về sự Phù hợp



Bằng cách này, HMD Global Oy tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản có liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU. Bản sao Tuyên bố về Sự phù hợp có tại:

www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.