

Migros rappelle le hochet «Oball Shaker» de la marque Kids II

Pour des raisons de sécurité, Migros rappelle le hochet «Oball Shaker» de la marque Kids II. Dans de rares cas, des morceaux de la grille en plastique peuvent se rompre. Il en résulte un risque d'étouffement. Les clientes et clients sont priés de ne plus utiliser ce produit.

Seuls les articles sur lesquels figure le numéro de lot F2657 sont concernés par ce rappel.

Désignation: hochet «Oball Shaker» de la marque Kids II

Numéro d'article: 7471.525

Numéro de lot: F2657 (le numéro figure au milieu du produit)

Prix de vente: Fr. 10.95

Ce produit est en vente depuis septembre 2017 dans les magasins Migros de toute la Suisse.

Les clients en possession du produit concerné peuvent le **rapporter** dans leur magasin Migros, où le **prix de vente leur sera remboursé**.

Une photo imprimable de l'article peut être téléchargée sous le lien suivant:
http://media.migros.ch/images/2019/Oball_Shaker.jpg

Zurich, le 31 juillet 2019

Complément d'information pour les clients:

M-Infoline: tél. 0800 84 08 48

Informations complémentaires pour la presse:

tél. médias +41 (0)58 570 38 38

migros@mgb.ch

www.migros.ch/medias