

# Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji okuć do szkła cz. 1

## Szanowny Kliencie

Podczas użytkowania systemów do drzwi szklanych, należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji. Systemy okuć do szkła dormakaba są przeznaczone tylko do szkła hartowanego-bezpiecznego zgodnie z wytycznymi produktowymi znajdującymi się w instrukcji oraz katalogu technicznym. Prawidłowe i bezpieczne działanie systemu będzie zachowane tylko przy spełnieniu warunków opisanych w instrukcjach montażu, dokumentacji technicznej danego produktu. Szkło hartowane jest narażone na uszkodzenie najbardziej na swoich krawędziach, dlatego należy dołożyć wszelkich starań przy zabezpieczeniu krawędzi szklanych. Z panelami szklanymi należy obchodzić się delikatnie, nie dopuszczać do uszkodzeń szkła. Posługiwanie się systemem przez osoby niezaznajomione z treścią instrukcji, jak również manipulowanie i regulacja systemu przez osoby trzecie oraz firmy bez certyfikatu dormakaba zabronione. Bezwzględnie należy uważać na krawędzie boczne tafli szklanych.

Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne szkła jak również uszkodzenia mechaniczne wynikłe z nieprawidłowego posługiwania się systemem – producent okuć nie odpowiada. Niestosowanie się do instrukcji obsługi może spowodować utratę gwarancji. W przypadku niesprawności systemu należy niezwłocznie skontaktować się z firmą instalującą system. Należy przestrzegać wytycznych producenta co do rodzaju, grubości, wielkości szkła który może być użyty do systemu.

### Otwieranie/przesuwanie drzwi szklanych

Przy zamykaniu/otwieraniu drzwi szklanych nie można rozpędzać tafli zbyt szybko. Przy zamykaniu/otwieraniu panele otwierać powoli, w ostatnim momencie spowolnić panel ręcznie i delikatnie domknąć do miejsca spoczynku. Przy prawidłowym montażu panele zamykają się wyjątkowo lekko i bardzo łatwo jest je przemieszczać. Dlatego nigdy nie należy próbować otwierania/zamykania drzwi „na siłę” jeśli napotka się opór. Nigdy pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do kolizji drzwi szklanych z twardymi przedmiotami. Producent nie odpowiada za uszkodzenia tafli szklanych, spowodowane nieprawidłowym otwieraniem drzwi.

## Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji okuć do szkła cz. 2

### Utrzymanie i konserwacja okuć do szkła:

1. Regularnie sprawdzać czy wszystkie śruby okuć są zablokowane i dokręcone z odpowiednią siłą (nie rzadziej niż co 6 miesięcy)
2. Utrzymywać w czystości wszystkie zagłębienia i otwory w podłodze używane do blokad i zamków paneli
3. Nie używać środków smarujących typu WD-40 do wózków, szyny jezdnej oraz w miejscu styku podkładki okucia razem ze szkłem.
4. Regularnie sprawdzać szczeliny systemowe oraz czy tafla szklana nie opuściła się.
5. Regularnie sprawdzać czy tafle szklane nie są uszkodzone. Użytkowanie porysowanego bądź uszkodzonego szkła jest niedozwolone.

### Utrzymanie ścianki w czystości

Do czyszczenia szkła należy używać powszechnie dostępnych środków czystości, niepowodujących zarysowań powierzchni szklanych. Aluminiowe części ścianki należy utrzymywać również w czystości. Utrzymywać tor jezdny ścianki w którym przesuwają się wózki w idealnym stanie. Pozostawienie brudu w szynie jezdnej może spowodować nieprawidłową pracę systemu oraz skrócenie jego żywotności.

W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania systemu bądź jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie montującej produkt. Montaż produktu dozwolony jest tylko przez profesjonalne firmy szklarskie.