



PRODUKTOVERSIGT		FORHANDLER		
DB-NR.	Produkt	Partner	Premium	World Store
KULGRILL				
1658595	Smokey Joe® Premium, Sort	x	x	x
1658598	Smokey Joe® Premium, Smoke Gray	x	x	x
1658599	Smokey Joe® Premium, Slate Blue	x	x	x
1658601	Go-Anywhere Charcoal	x	x	x
1439056	Compact 47cm	x	x	x
1439057	Compact 57cm	x	x	x
1439051	Bar-B-Kettle, 47 CM	x	x	x
1439055	Bar-B-Kettle, 57cm	x	x	x
1725272	Classic Kettle, 47cm, Sort	x	x	x
1658604	Classic Kettle, 57cm, Sort	x	x	x
1995008	Original Kettle E-4710 Sort	x	x	x
1995013	Original Kettle E-5710 Sort	x	x	x
1995016	Original Kettle E-5730 Sort	x	x	x
1995026	Master-Touch GBS E-5750 Sort	x	x	x
1995031	Master-Touch GBS C-5750 Smoke	x	x	x
1995032	Master-Touch GBS C-5750 Slate	x	x	x
1995033	Master-Touch GBS SE E-5755 Sort		x	x
1995034	Master-Touch Premium E-5770 Sort	x	x	x
2388601	Master-Touch® 67 cm Crafted		x	x
1722491	Performer GBS 57 cm	x	x	x
1722492	Performer Premium GBS 57 cm	x	x	x
1722493	Performer Deluxe GBS 57 cm	x	x	x
1442643	Smokey Mountain Cooker 47 cm	x	x	x
1444997	Smokey Mountain Cooker 57 cm	x	x	x
2139795	Summit® Kamado E6	x	x	x
TRÆPILLE GRILL				
2432688	Weber® Smoque	x	x	x
2432689	Weber® Smoque XL	x	x	x
2432690	Weber® Searwood	x	x	x
2432691	Weber® Searwood XL	x	x	x
Q GRILL				
2432692	Weber® Q1100N	x	x	x
2432693	Weber® Q1200N	x	x	x
2432694	Weber® Q1200N m/stand	x	x	x
2432695	Weber® Q2100N	x	x	x
2432696	Weber® Q2200N m/Stand	x	x	x
2432698	Weber® Q2800N+ m/vogn	x	x	x
2432699	Weber® Q3200N+	x	x	x
PLANCHA GRILL				
2456792	Slate Griddle 43cm,	x	x	x
2388801	Slate Griddle 56cm, 2 Burner	x	x	x
2432735	Weber® Slate GPD Premium stegeplade 76 cm		x	x

**GASGRILL**

1658611	Go-Anywhere Gas	x	x	x
2388601	Traveler Compact	x	x	x
2139807	Traveler	x	x	x
2320308	Traveler Stealth	x	x	x

SPIRIT GRILL

2432700	Weber® Spirit E-210	x	x	x
2432701	Weber® Spirit E-310	x	x	x
2432702	Weber® Spirit E-410	x	x	x
2432703	Weber® Spirit E-325	x	x	x
2432704	Weber® Spirit E-335	x	x	x
2432705	Weber® Spirit E-425	x	x	x
2432706	Weber® Spirit EP-325	x	x	x
2432707	Weber® Spirit EP-425	x	x	x
2432708	Weber® Spirit EP-335	x	x	x
2432709	Weber® Spirit EP-435		x	x
2432710	Weber® Spirit SP-435		x	x

GENESIS GRILL

2432711	Genesis® E-315W	x	x	x
2432712	Genesis® E-415W	x	x	x
2432713	Genesis® E-325W	x	x	x
2432714	Genesis® E-425W	x	x	x
2432723	Genesis® E-335W		x	x
2432726	Genesis® E-435W		x	x
2432728	Genesis® EP-335W		x	x
2432729	Genesis® SP-335W		x	x
2432730	Genesis® EP-435W		x	x
2432731	Genesis® SP-435W		x	x
2265854	Genesis® EPX-335 gasgrill		x	x
2265855	Genesis® EPX-435 gasgrill		x	x

SUMMIT GRILL

2388676	Summit FS38 E, Sort gasgrill		x	x
2388679	Summit FS38 S, Rustfrit stål gasgrill		x	x
2392001	Summit EX, Sort smart gasgrill		x	x

ELGRILL

2320272	Lumin Compact Elektrisk grill, sort	x	x	x
2320307	Lumin Compact Elektrisk grill m/stand, sort	x	x	x
2320308	Lumin Elektrisk grill, Sort	x	x	x
2320309	Lumin Elektrisk grill m/stand, sort	x	x	x
2000319	Pulse 1000 Sort	x	x	x
2002859	Pulse 2000 Sort	x	x	x
2002860	Pulse 2000 Sort m/vogn	x	x	x
1937629	Weber® Q 1400	x	x	x
1937276	Weber® Q 2400 Stand	x	x	x

TILBEHØR

1658667	Weber® Fireplace	x	x	x
1722507	Weber® Grillskraber - Q	x	x	x
1722508	Weber® 2-delt rengøringskit til gasgrill	x	x	x
2084170	Weber® Plancha Palet	x	x	x
2086264	Weber® Plancha Scraper	x	x	x
2084171	Weber® Madpincet	x	x	x
2084174	Weber® Skuresbørste til stegeplade	x	x	x
2084175	Weber® Udskifteligt hoved til skuresvamp, 2 stk.	x	x	x
5325352	Weber® Alubakke, lille	x	x	x
5325353	Weber® Alubakke, stor	x	x	x
1450788	Weber® Alubakke, XL	x	x	x
2086263	Weber® Alubakke, Smokefire/Summit	x	x	x
5325635	Weber® Grillbakke til grøntsager, stor	x	x	x
5325636	Weber® Grillbakke til fisk	x	x	x
2151203	Weber® Bambus-grillbørste, 30 cm	x	x	x
2151209	Weber® Bambus-grillbørste, 45 cm	x	x	x
1507984	Weber® Plancha-stegeplade, Keramisk, Lille	x	x	x
1658677	Weber® Plancha-stegeplade, emaljeret	x	x	x
2093182	Weber® Plancha-stegeplade, Genesis II-serien	x	x	x
1937357	Weber® Plancha-stegeplade, Keramisk - Stor	x	x	x
1507751	Weber® Spareribs-/Stegholder	x	x	x
1507894	Weber® Fiskevender, lille	x	x	x
1507895	Weber® Fiskevender, stor	x	x	x
1722506	Weber® Grillhandske	x	x	x
1507746	Weber® Forklæde	x	x	x
1507684	Weber® Grillbakke til grøntsager, lille	x	x	x
1507896	Weber® Kyllingeholder	x	x	x
1600272	Weber® Majsholdere	x	x	x
2388807	Weber® Burger Presser	x	x	x
2151410	Weber® Trekantet grillbørste, 30 cm	x	x	x
2151418	Weber® Trekantet grillbørste, 46 cm	x	x	x
2151439	Weber® Detaljebørste	x	x	x
1937353	Weber® Q Grill Stand	x	x	x
2432741	Weber® Q-Compact Stand	x	x	x
1658680	Weber® Vogn - Q 2000-serien	x	x	x
2432742	Weber® Q-Premium vogn	x	x	x
1668447	Weber® Sideborde - Q 1000-serien	x	x	x
2432743	Weber® Sideborde Q1XXXN	x	x	x
2432744	Weber® Sideborde Q2XXXN	x	x	x
1937260	Weber® Pulse Cart	x	x	x
1658681	Weber® Sammenklappelig vogn-Q 1000/2000-serien	x	x	x
2432746	Weber® Sammenklappelig vogn	x	x	x
2388805	Weber® Premium Griddle Cart 43/56cm	x	x	x
1658685	Weber® Støbejernsplade Q 100/1000-serien	x	x	x
2432747	Weber® Stegeplade - Q1XXXN	x	x	x
2432766	Weber® Full Size Stegeplade - Q1XXXN	x	x	x
1658689	Weber® Støbejernsplade Q 200/2000-serien	x	x	x



2432767	Weber® Stegeplade - Q2XXXN	x	x	x
2432768	Weber® Full Size Stegeplade - Q2XXXN	x	x	x
5325650	Weber® Støbejernsplade - Q 300/3000-serien	x	x	x
2432769	Weber® Stegeplade - Q3XXXN	x	x	x
2432770	Weber® Full Size Stegeplade - Q3XXXN	x	x	x
2435095	Weber® Full-Size Stegeplade i porcelænsemaljeret støbejern, 57cm Kettle	x	x	x
1658693	Weber® Bradepande, lille - Q	x	x	x
1658697	Weber® Bradepande, stor - Q	x	x	x
1658707	Weber® Stegerist, lille - Q 1000/100-	x	x	x
1658711	Weber® Stegerist, stor - Q 2000/200-	x	x	x
2432773	Weber® Brødhylde, passer til Q2XXXN & Q3XXXN-serien	x	x	x
1658713	Weber® Brødhylde - Q 3000-serien	x	x	x
2433305	Weber® Brødhylde i 2 niveauer, passer til Slate 76 cm	x	x	x
1658715	Weber® Spareribsholder	x	x	x
1658716	Weber® Kebabsæt	x	x	x
1658719	Weber® Bambussyd	x	x	x
1937263	Weber® Stegeplade Pulse	x	x	x
2152748	Weber® Tang	x	x	x
2152749	Weber® Palet	x	x	x
2159796	Weber® Bred Palet	x	x	x
2152750	Weber® 2-delt tangsæt	x	x	x
1507743	Weber® 2-delt tangsæt, lille	x	x	x
2152751	Weber® 3-delt tangsæt	x	x	x
2152752	Weber® Grilltang	x	x	x
2159797	Weber® Palet	x	x	x
2152764	Weber® Grillpensel	x	x	x
2433307	Weber® Griddle lang palet, sæt med 2 stk.	x	x	x
2433308	Weber® Griddle Flat Grip Tang	x	x	x
2433309	Weber® Griddle XL smeltelåg til stegeplade	x	x	x
1600251	Weber® Premium Handskesæt, S/M	x	x	x
1600252	Weber® Premium Handskesæt, L/XL	x	x	x
2265856	Weber® Silikonehandsker	x	x	x
1600260	Weber® Grillbakke, lille	x	x	x
1600262	Weber® Grillbakke, stor	x	x	x
1722518	Weber® Pizzahjul	x	x	x
1722519	Weber® Pizzaspade	x	x	x
1658760	Weber® Kyllingeholder	x	x	x
1880922	Weber® Premium Digitalt stegetermometer	x	x	x
1825577	Weber® Taske - Smokey Joe	x	x	x
1825580	Weber® Taske - Go-Anywhere	x	x	x
1880774	Weber® Standardbetræk - 47 cm	x	x	x
1880775	Weber® Standardbetræk - 57 cm	x	x	x
1722500	Weber® Luksusbetræk - 47 cm	x	x	x
1722063	Weber® Luksusbetræk - 57 cm	x	x	x
2000324	Weber® Luksusbetræk - 57 cm Master-Touch	x	x	x
2388813	Weber® Premium grillbetræk - passer til Master-Touch 67cm Crafted kuglegrill	x	x	x
1725273	Weber® Luksusbetræk - Performer Original	x	x	x



1722501	Weber® Luksusbetræk - Performer Deluxe og Performer Premium	x	x	x
1874531	Weber® Luksusbetræk - Summit Charcoal Grill		x	x
1880793	Weber® Luksusbetræk - Summit Charcoal Grillcenter		x	x
2086261	Weber® Luksusbetræk Smokefire EX4	x	x	x
2086262	Weber® Luksusbetræk Smokefire EX6	x	x	x
2435064	Weber® Premium grillbetræk Smoque Træpillegrill	x	x	x
2435069	Weber® Premium grillbetræk Smoque XL Træpillegrill	x	x	x
2140507	Weber® Opbevaringstaske til træpiller	x	x	x
1880777	Weber® Standardbetræk - Q 1000 og 2000 med stand/vogn	x	x	x
1825581	Weber® Luksusbetræk - Q 1000/100-serien	x	x	x
2435070	Weber® Premium grillbetræk - passer til Q1000N/Q1200N-serien	x	x	x
1825589	Weber® Luksusbetræk - Q 200/2000-serien	x	x	x
2435083	Weber® Premium grillbetræk - passer til Q2100N/Q2200N/ Q2800N-serien	x	x	x
1825604	Weber® Luksusbetræk, ekstra længde - Q 1000/20-2000/200-serien	x	x	x
2435087	Weber® Premium grillbetræk - passer til Q 1XXXN/2XXX-serien med stand eller vogn	x	x	x
1938658	Weber® Luksusbetræk - Q 300/3000-serien	x	x	x
2435094	Weber® Premium grillbetræk - Q3200N+	x	x	x
1973805	Weber® Luksusbetræk - Passer til Spirit II 200 serien	x	x	x
1973808	Weber® Luksusbetræk - Passer til Spirit II 300 serien	x	x	x
1880778	Weber® Standardbetræk - Weber® Genesis II 200-serien	x	x	x
1880788	Weber® Standardbetræk - Weber® Genesis II 300-serien og Weber® Genesis 300-serien	x	x	x
1880789	Weber® Luksusbetræk Genesis II 200-serien	x	x	x
2265947	Weber® Luksusbetræk Genesis 300-serien	x	x	x
2265948	Weber® Luksusbetræk Genesis 400-serien	x	x	x
1722504	Weber® Luksusbetræk - Summit 400-serien		x	x
1722505	Weber® Luksusbetræk - Summit 600-serien		x	x
2388851	Weber® Premium grillbetræk - Summit- gasgrillserien		x	x
1937232	Weber® Luksusbetræk PULSE 1000-serien	x	x	x
1937603	Weber® Luksusbetræk PULSE 1000-serien med stand	x	x	x
1937229	Weber® Luksusbetræk PULSE 2000-serien	x	x	x
1937235	Weber® Luksusbetræk PULSE 2000-serien med vogn	x	x	x
1880771	Weber® Luksusbetræk - Fireplace	x	x	x
1882831	Weber® iGrill pro spyd og ledning	x	x	x
1882832	Weber® iGrill pro spyd og ledning, grilltemperatur	x	x	x
1882825	Weber® iGrill Mini	x	x	x
1882826	Weber® iGrill 2 inkl. 2 følere	x	x	x
1882828	Weber® iGrill 3 - inkl. 2 stk. Følere - Weber® Genesis II-serien	x	x	x
2082979	Weber® Holder til iGrill termometer	x	x	x
2095236	Weber® Connect Smart Grilltermometer	x	x	x
2140508	Weber® Holder til Connect Smart Grilltermometer	x	x	x
2140509	Weber® Etui til Connect Smart Grilltermometer	x	x	x
5325717	Weber® Redskabsholder	x	x	x
5325718	Weber® Kulbakker, 2 stk.	x	x	x
1271336	Weber® Støbejernsplade - Summit		x	x
5325754	Weber® Grillstarter	x	x	x

1373937	Weber® Gourmet BBQ System Støbejernspande	x	x	x
5326030	Weber® Grillrist m/hængslede sider, rustfrit stål - 47 cm	x	x	x
5325997	Weber® Grillrist m/hængslede sider, rustfrit stål - 57 cm	x	x	x
1372549	Weber® Kulrist - Go-Anywhere	x	x	x
5325995	Weber® Kulrist - Smokey Joe	x	x	x
5325996	Weber® Kulrist - 47 cm	x	x	x
5326031	Weber® Kulrist - 57 cm	x	x	x
1863859	Weber® One-Touch Cleaning system 47 cm	x	x	x
1863860	Weber® One-Touch Cleaning system 57 cm	x	x	x
1600298	Weber® Grillstarter, lille	x	x	x
1507981	Weber® Rotisserie - 57 cm	x	x	x
5326022	Weber® Flavorizer® Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 200-serien (2013-)	x	x	x
5326025	Weber® Flavorizer® Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 300-serien (2007 - 2012)	x	x	x
5354767	Weber® Flavorizer® Bars, porcelænsemaljerede - Weber® Genesis (2007-2010)	x	x	x
5354768	Weber® Flavorizer® Bars, rustfri stål - Weber® Genesis (2007-2010)	x	x	x
1600295	Weber® Plancha-stegeplade, emaljeret Spirit 300 serien	x	x	x
1600283	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Summit		x	x
1600284	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Spirit 300-serien SS	x	x	x
1600285	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Genesis 300-serien SS	x	x	x
1600296	Weber® Støbejernsplade - Spirit 200-serien fra 2013	x	x	x
1600297	Weber® Støbejernsplade - Spirit 300-serien fra 2013	x	x	x
1729345	Weber® Flavorizer® Bars, rustfri - Genesis 300-serien (2013-)	x	x	x
1729346	Weber® Flavorizer® Bars, Emaljerede - Genesis 300-serien (2013-)	x	x	x
1722526	Weber® Flavorizer® Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 200-serien (2013-)	x	x	x
1722527	Weber® Flavorizer® Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 300-serien (2013-)	x	x	x
1722513	Weber® Brødhylde - Spirit 300-serien (2013-)	x	x	x
1826180	Weber® Grillrist - Q 1000/100-serien	x	x	x
1826182	Weber® Grillrist - Q 2000/200-serien	x	x	x
1826183	Weber® Grillrist - Q 3000/300-serien	x	x	x
1874592	Weber® Forhøjerrist	x	x	x
1874596	Weber® Kulskraber	x	x	x
1937358	Weber® Rotisserie Spirit 200/300 serien	x	x	x
1880947	Weber® Rotisserie -Weber® Genesis II 200- og 300-serien og Weber® Genesis 300-serien	x	x	x
1880948	Weber® Rotisserie -Weber® Genesis II 400- og 600-serien	x	x	x
1937237	Weber® Rotisserie PULSE	x	x	x
2082984	Weber® Grill 'N Go Light	x	x	x
2435098	Weber® Grill 'N Go Lys til håndtag - Q1XXXN / Q2XXXN	x	x	x
2435100	Weber® Grill 'N Go lys til håndtag - Q3XXXN/Traveler/Lumin	x	x	x
2152765	Weber® Dobbelte grillspyd, 8 stk.	x	x	x
1439485	Weber® Grillrist - Smokey Joe	x	x	x
5326321	Weber® Lågholder	x	x	x



1439528	Weber® Grillrist m/hængslede sider - 47 cm	x	x	x
5326328	Weber® Brødhylde	x	x	x
1439530	Weber® Grillrist m/hængslede sider - 57 cm	x	x	x
1503069	Weber® Konverteringskit til 5- og 10 kg gasflaske (GA, Q1000 & Performer)	x	x	x
5326338	Weber® Adapterslange og regulator	x	x	x
1937355	Weber® Pizzasten, rund Ø 46cm Sort	x	x	x
1937356	Weber® Pizzasten, rund Ø 26 cm Sort	x	x	x
1374244	Weber® Gourmet BBQ System Støbejernsrist	x	x	x
1433501	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist m/rist-indsats - 57 cm	x	x	x
2276458	Weber® Gourmet BBQ System Pizza Stone	x	x	x
1724310	Weber® Gourmet BBQ System Kyllingeholder	x	x	x
2140567	Weber® Gourmet BBQ System 2- i 1 Stegegryde	x	x	x
2140569	Weber® Gourmet BBQ System Grillstation med stegeplade og rist	x	x	x
1890929	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist m/rist-indsats - 57 cm - Rustfri	x	x	x
1826128	Weber® Gourmet BBQ System Ristløfter	x	x	x
1826124	Weber® Gourmet BBQ System Holder	x	x	x
1825635	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Spirit 200-serien støbejern	x	x	x
1825630	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Spirit 300-serien støbejern	x	x	x
1825631	Weber® Gourmet BBQ System Grillrist Genesis 300- serien støbejern	x	x	x
2376717	Weber® Gourmet BBQ System Wok	x	x	x
2265949	Weber® Crafted Støbejernsrist	x	x	x
2265950	Weber® Crafted Grillsten	x	x	x
2265952	Weber® Crafted Stegeplade	x	x	x
2265953	Weber® Crafted Grøntsagsbakke	x	x	x
2265955	Weber® Crafted Inset Frame - Spirit	x	x	x
2265956	Weber® Crafted Inset Frame - Genesis	x	x	x
2276447	Weber® Pizzasten, rund Ø 26cm	x	x	x
2276456	Weber® Pizzasten, rund Ø 36cm	x	x	x
2276457	Weber® Pizzasten, rektangulær - 30 x 44 cm	x	x	x
2435101	Weber® Works Flex Light - Snap On	x	x	x
2435102	Weber® Works S/3 Tool Hooks - Snap On	x	x	x
2435103	Weber® Works Bottle Holder - Snap On	x	x	x
2435104	Weber® Works Organizer Kit - Snap On	x	x	x
2435105	Weber® Works Basin and Cutting Board	x	x	x
2435106	Weber® Works-Opbevaringsbeholder til udendørs brug	x	x	x
2388973	Weber® Works-Skærebræt	x	x	x
2435121	Weber® Works-Krydderiholder - Snap On	x	x	x
2435122	Weber® Works-Opbevaringskasse med låg	x	x	x
2435123	Weber® Works Serving Kit	x	x	x
2435124	Weber® Works Prep Containers (s/2)	x	x	x
2456791	Weber® Tool rest	x	x	x
2456790	Weber® Taco rack	x	x	x
2320310	Weber® Lumin stand - passer til Lumin, lille	x	x	x

2320323	Weber® Lumin stand - passer til Lumin, medium	x	x	x
2320398	Weber® Stegeplade - passer til Lumin, compact	x	x	x
2320399	Weber® Stegeplade Lumin - passer til Lumin, medium	x	x	x
2320401	Weber® Lumin tilbehørskit - lille	x	x	x
2320402	Weber® Lumin tilbehørskit - medium	x	x	x
2323030	Weber® Stegeplade - passer til Traveler	x	x	x
2323184	Weber® Burger Press	x	x	x
2388976	Weber® Portable Griddle Tool Set	x	x	x
2323323	Weber® 3- delt flat top tilbehørssæt	x	x	x
2334034	Weber® Palet til grill og stegeplade	x	x	x
2334036	Weber® Palet, fleksibel	x	x	x
2334039	Weber® Flat top skraber	x	x	x
2334042	Weber® Låg til plancha-stegeplade	x	x	x
2334047	Weber® Varmehylde til plancha-stegeplade	x	x	x
2334056	Weber® Plancha Spirit 3B PECl	x	x	x
2334061	Weber® Plancha Genesis 3B PECl	x	x	x
2334067	Weber® Premium grillbetræk Lumin serien	x	x	x
2334068	Weber® Premium grillbetræk Lumin serien, langt	x	x	x
2334071	Weber® Premium grillbetræk Traveler	x	x	x
2388943	Weber® Premium grillbetræk Traveler Compact	x	x	x
2388947	Premium Griddle Travel Bag 43/56cm	x	x	x
2388957	Premium Griddle Cover 56cm Tabletop	x	x	x
2334073	Weber® Charcoal heat control accessory	x	x	x
2318554	Weber® Slagterpapir	x	x	x
1654534	Weber® Filet kniv	x	x	x
5148512	Weber® Kokkekniv	x	x	x
5148513	Weber® Grøntsagskniv, Stor	x	x	x
5148514	Weber® Brødkniv	x	x	x
5148516	Weber® Grøntsagskniv, lille	x	x	x
5148517	Weber® Forsklærersæt	x	x	x
5219385	Weber® Urtekniv	x	x	x
2140720	Weber® Steaksæt, 2 sæt	x	x	x
2048690	Weber® Steaksæt, 6 sæt	x	x	x
5227889	Weber® Salt- og peberkværne, 19 cm, sort	x	x	x
1439254	Weber® Røgboks	x	x	x
2000326	Weber® Røgboks, rustfrit stål	x	x	x
1826151	Weber® Koldrøgningsbakke	x	x	x
1439281	Weber® Salt- og peber sæt, sort	x	x	x
1653094	Weber® Grillspyd til rotisserie	x	x	x
1519492	Weber® Rotisserie - Q 300/3000-serien	x	x	x
2435126	Weber® Rotisserie - Q3XXXN+	x	x	x
1653091	Weber® Rotisserie - Q 100/1000-serien	x	x	x
2435129	Weber® Rotisserie - Q1XXXN	x	x	x
1653092	Weber® Rotisserie - Q 200/2000-serien	x	x	x
2435131	Weber® Rotisserie - Q2XXXN / Q2XXXN+	x	x	x
2265957	Weber® Fintmasket kurv til rotisserie	x	x	x
2265958	Weber® Spydsæt til Rotisserie	x	x	x
1826130	Weber® Stegt flæsk-holder	x	x	x

1880800	Weber® Grillrens - rustfrit stål - 300 ml	x	x	x
1880856	Weber® Grillrens -Udvendig emalje - 300 ml	x	x	x
1880858	Weber® Non - Stick spray - 200 ml	x	x	x
2084165	Weber® Grillrens - Q og Pulse - 300 ml	x	x	x
2084166	Weber® Grillrens - Grillrist - 300 ml	x	x	x
2084169	Weber® Beskyttelsesspray til støbejern - 200 ml	x	x	x
1880868	Weber® Rengøringsvamp	x	x	x
1880871	Weber® Microfiber klud	x	x	x
1880976	Weber® Lighter	x	x	x
2083800	Weber® Middagstallerken 27,5 cm. Sæt af 2 stk.	x	x	x
2084106	Weber® Desserttallerken 20,5 cm. Sæt af 2 stk.	x	x	x
2084107	Weber® Skål 14 cm. Sæt af 2 stk.	x	x	x
2084113	Weber® Pizzatallerken 30,5 cm. Sæt af 2 stk.	x	x	x
2084108	Weber® Serveringsfad 40 x 22 cm.	x	x	x
2076475	Weber® Keramisk Plancha stegeplade, Sort	x	x	x
2076488	Weber® Keramisk Grillpande, Sort	x	x	x
2076491	Weber® Keramisk tærteform, Sort	x	x	x
2084119	Weber® Grillhandsker, læder	x	x	x
2084133	Weber® Grillmåtte	x	x	x
2265959	Weber® Grillmåtte, stor	x	x	x
2388970	Weber® Grillmåtte, XL	x	x	x
1880797	Weber® Sidebord kulgrill 47/57 cm	x	x	x
2140544	Weber® Bord til front Smokefire EX4	x	x	x
2140545	Weber® Bord til front Smokefire EX6		x	x
2140546	Weber® Sidebord Smokefire	x	x	x
2140547	Weber® Vandindsats til Smokefire	x	x	x
2140548	Weber® Skærebræt til Sidebord	x	x	x
2435144	Weber® Smoque Træpillegrill Foil Liner	x	x	x
2435146	Weber® Smoque XL Træpillegrill Foil Liner	x	x	x
2435151	Weber® Smoque Træpillegrill Weber Works Side Table	x	x	x
2435153	Weber® Smoque Træpillegrill Bundhylde til vogn	x	x	x
2435154	Weber® Smoque Træpillegrill XL Bundhylde til vogn	x	x	x
2140507	Weber® Opbevaringstaske til træpiller	x	x	x
2140603	Weber® Tændrør til Smokefire	x	x	x
2140607	Weber® Grillrist i Støbejern, Smokefire og Spirit 300-serien	x	x	x
2151460	Weber® Traveler Transporttaske	x	x	x
2151463	Weber® Traveler Arbejdsbord	x	x	x
2171331	Weber® Traveler Skærebræt	x	x	x
2388973	Cutting Board Table Drop In	x	x	x
2388976	Portable Griddle Tool Set	x	x	x
1937365	Weber® 'Kul på Weber' Kogebog	x	x	x
1937366	Weber's Greatest Hits (DK) Cookbook	x	x	x
1937605	Weber® Briketter 3 kg	x	x	x
1882821	Weber® Briketter 4 kg	x	x	x
1882823	Weber® Briketter, 8 kg	x	x	x
2000581	Weber® Trækul 3 kg	x	x	x
2000583	Weber® Trækul 5 kg	x	x	x
2140615	Weber® Trækul 10 kg	x	x	x

2084183	Weber® Træpiller 9 kg, æble	X	X	X
2084179	Weber® Træpiller 9kg, Grill Academy Blend	X	X	X
2084181	Weber® Træpiller 9kg, Hickory	X	X	X
2265960	Weber® Træpiller FSC Grill Academy Blend	X	X	X
2265961	Weber® Træpiller FSC Æble	X	X	X
2265962	Weber® Træpiller FSC Kirsebær	X	X	X
2265963	Weber® Træpiller FSC Eg	X	X	X
2265964	Weber® Træpiller FSC Elletræ	X	X	X
2265965	Weber® Træpiller FSC Bøg	X	X	X
1826142	Weber® Optændingsblokke, brune	X	X	X
2084177	Weber® Optændingsblokke, hvide	X	X	X
1826156	Weber® Røgsmuld, bøg	X	X	X
1826160	Weber® Røgchunks, æble	X	X	X
1826167	Weber® Røgchunks, hickory	X	X	X
1826159	Weber® Røgchips, æble	X	X	X
1826158	Weber® Røgchips, Bøg	X	X	X
1826166	Weber® Røgchips, hickory	X	X	X
1826170	Weber® Røgchips, whiskey	X	X	X
1826173	Weber® Træ wraps cedertræ (8 stk)	X	X	X
1937364	Weber® Træ wraps kirsebærtræ (8 stk)	X	X	X
1826139	Weber® Grillstartersæt	X	X	X
1880978	Weber® Wood Chips Blend, oksekød	X	X	X
1880979	Weber® Wood Chips Blend, svinekød	X	X	X
1880980	Weber® Wood Chips Blend, Fisk og Skaldyr	X	X	X
2000580	Weber® Wood Chips Blend, Fjerkræ	X	X	X
2000329	Weber® Røgplanke i cedertræ, 2 stk. Stor	X	X	X
1826171	Weber® Røgplanke i cedertræ, 2 stk. Lille	X	X	X
2086265	Weber® Røgplanke i cedertræ, 4 stk. Portionsstørrelse	X	X	X
2048689	Weber® Gasdåse, 445 g	X	X	X
2335205	Weber® Kulrist - Go-Anywhere	X	X	X
2140698	Cleaning Kit for Q & Pulse Grills	X	X	X
2318568	Cleaning Kit for Enamel Grills	X	X	X