

PRODUKTOVERSIGT		FORHANDLER		
DB-NR.	Produkt	Partner	Premium	World Store
KULGRILL				
1658595	Smokey Joe Premium kulgrill 037 cm, Sort	X	X	X
1658598	Smokey Joe Premium kulgrill 037 cm, Smoke Gray	X	X	X
1658599	Smokey Joe Premium kulgrill 037 cm, Slate Blue	X	X	X
1658601	Go-Anywhere kulgrill	X	X	X
2527847	Compact Kettle 47 cm	X	X	X
2527848	Compact Kettle 57 cm	X	X	X
2527849	Bar-B Kettle 47 cm	X	X	X
2527850	Bar-B Kettle 57 cm	X	X	X
2527851	Original Kettle 47 cm	X	X	X
2527853	Original Kettle 57 cm	X	X	X
2527854	Original Kettle Premium 057cm, Sort	X	X	X
1995026	Master-Touch GBS E-5750 kulgrill 057 cm, Sort	X	X	X
2527855	Master-Touch GBS 5755 kulgrill 57 cm, Smoke	X	X	X
2527856	Master-Touch GBS 5755 kulgrill 57 cm, Slate	X	X	X
1995033	Master-Touch GBS SE E-5755 BLK EU	X	X	X
1995034	Master-Touch GBS Premium E-5770 kulgrill 057 cm, Sort	X	X	X
2388601	Master-Touch 67 cm Crafted		X	X
2527857	Performer 57 cm	X	X	X
2527858	Performer Smart 57 cm	X	X	X
2527859	Performer Premium 57 cm	X	X	X
2527860	Performer Premium Smart 57 cm	X	X	X
1442643	Smokey Mountain Cooker smoker 047 cm	X	X	X
1444997	Smokey Mountain Cooker smoker 057 cm	X	X	X
2139795	Summit Kamado E6 kulgrill 061 cm		X	X

TRÆPILLE GRILL				
2432688	Weber® Smoque	X	X	X
2432689	Weber® Smoque XL	X	X	X
2432690	Weber® Searwood	X	X	X
2432691	Weber® Searwood XL	X	X	X

Q GRILL				
2432692	Weber® Q1100N	X	X	X
2432693	Weber® Q1200N	X	X	X
2432694	Weber® Q1200N m/stand	X	X	X
2432695	Weber® Q2100N	X	X	X
2432696	Weber® Q2200N m/Stand	X	X	X
2432697	Weber® Q2200N m/vogn	X	X	X
2432698	Weber® Q2800N+ m/vogn	X	X	X
2432699	Weber® Q3200N+	X	X	X

GO-ANYWHERE/TRAVELER GRILL				
1658611	Go-Anywhere gasgrill	X	X	X
2527861	Weber® Traveler Compact gasgrill	X	X	X
2527862	Weber® Traveler Stealth gasgrill	X	X	X

SPIRIT GRILL

2432700	Weber® Spirit E-210	X	X	X
2432701	Weber® Spirit E-310	X	X	X
2432702	Weber® Spirit E-410	X	X	X
2527863	Weber® Spirit E-315	X	X	X
2527864	Weber® Spirit E-415	X	X	X
2432703	Weber® Spirit E-325	X	X	X
2432704	Weber® Spirit E-335	X	X	X
2432705	Weber® Spirit E-425	X	X	X
2528602	Weber® Spirit E-435	X	X	X
2528603	Weber® Spirit S-435	X	X	X
2432707	Weber® Spirit EP-425	X	X	X
2528604	Weber® Spirit EX-325	X	X	X
2528605	Weber® Spirit EX-425	X	X	X
2528606	Weber® Spirit EPX-435		X	X
2528607	Weber® Spirit EPX-435R Stealth		X	X

GENESIS GRILL

2432711	Genesis® E-315W	X	X	X
2432712	Genesis® E-415W	X	X	X
2432713	Genesis® E-325W	X	X	X
2432714	Genesis® E-425W	X	X	X
2432723	Genesis® E-335W		X	X
2432726	Genesis® E-435W		X	X
2432728	Genesis® EP-335W		X	X
2432729	Genesis® SP-335W		X	X
2432730	Genesis® EP-435W		X	X
2432731	Genesis® SP-435W		X	X
2528608	Genesis® E-330 R Stealth		X	X
2528609	Genesis® EX-325 W	X	X	X
2528610	Genesis® EX-425 W	X	X	X
2528611	Genesis® EPX-335W		X	X
2528612	Genesis® EPX-435W		X	X

SUMMIT GRILL

2388676	Summit E, Sort gasgrill		X	X
2392001	Summit EX, Sort smart gasgrill			X
2388679	Summit S, Rustfrit stål gasgrill			X

PLANCHA GRILL

2456792	Weber® Slate GP Premium stegeplade 43 cm	X	X	X
2388801	Weber® Slate GP Premium stegeplade 56 cm	X	X	X
2528613	Weber® Slate GPD Premium stegeplade 71 cm	X	X	X
2432735	Weber® Slate GPD Premium stegeplade 76 cm		X	X

ELGRILL

2528614	Lumin Compact Elektrisk grill	X	X	X
2528616	Lumin Compact Elektrisk grill Compact m/stand	X	X	X
2528617	Lumin Elektrisk grill	X	X	X

2528619	Lumin Elektrisk grill m/stand, sort	X	X	X
---------	-------------------------------------	---	---	---

BBQ KITCHEN (UDEKØKKEN)

2528623	Weber BBQ Kitchen Side Burner Module GENESIS		X	X
2528624	Weber BBQ Kitchen Double Drawer Module		X	X
2528625	Weber BBQ Kitchen Door Module Incl, Storage Shelf		X	X
2528627	Weber BBQ Kitchen Corner Module		X	X
2528628	Weber BBQ Kitchen Sink Module		X	X
2528631	Weber BBQ Kitchen Side Panel Black		X	X
2391974	BBQK1 Built-in Kitchen- 2MOD- GENESIS		X	X
2391979	BBQK3 Built-in Kitchen- 2MOD SB -GENESIS		X	X
2391981	BBQK4 Built-in Kitchen- 3MOD SB -GENESIS			X
2391991	BBQK5 Built-in Kitchen- 4MOD SB -GENESIS			X
2391995	BBQK Connection Kit - GENESIS 3 Burner		X	X
2391996	BBQK Connection Kit - GENESIS 4 Burner		X	X
2391998	BBQK Weber Connect Kit			X
2396692	BBQK1&3 Premium grillbetræk - 2MOD-Genesis 300		X	X
2396696	BBQK1&3 Premium grillbetræk - 2MOD-Genesis 400		X	X
2396697	BBQK4 Premium grillbetræk- 3MOD RH- GENESIS 300			X
2396698	BBQK4 Premium grillbetræk- 3MOD RH- GENESIS 400			X
2396700	BBQK4 Premium grillbetræk- 3MOD LH- GENESIS 400			X
2396703	BBQK4 Premium grillbetræk- 3MOD LH- GENESIS 300			X
2396705	BBQK5 Premium grillbetræk- 4MOD- GENESIS 300			X
2396706	BBQK5 Premium grillbetræk- 4MOD- GENESIS 400			X

TILBEHØR

1658667	Weber Fireplace	X	X	X
1722507	Weber Grillskraber - til alle Q-modeller	X	X	X
1722508	Weber 2-delt rengøringskit - passer til alle Webergrill	X	X	X
2084170	Weber Palet til grill og stegepande	X	X	X
2084171	Weber Madpincet	X	X	X
2084174	Weber Skurebørste til stegeplade	X	X	X
2084175	Weber Udskifteligt hoved til skurebørste, 2 stk,	X	X	X
5325352	Weber Drypbakke - lille, 10 stk,	X	X	X
5325353	Weber Foliebakke - stor, 10 stk,	X	X	X
1450788	Weber Foliebakke - str, XL, 5 stk,	X	X	X
2086263	Weber Drypbakke - 10 stk,, passer til Smokefire pillegri og Summit-Gasgrillserien	X	X	X
5325635	Weber Deluxe Grillbakke - stor	X	X	X
5325636	Weber Deluxe Grillbakke - rektangulær	X	X	X
2151203	Weber Grillbørste - Bambus, 30 cm,	X	X	X
2151209	Weber Grillbørste - Bambus, 45 cm,	X	X	X
1658677	Weber Deluxe Plancha	X	X	X
2093182	Weber Plancha-stegeplade, Genesis II-serien	X	X	X
1507751	Weber Premium Spareribs-/Stegholder	X	X	X
1507894	Weber Fiskevender, lille	X	X	X
1507895	Weber Fiskevender, stor	X	X	X
1722506	Weber Premium Grillhandske	X	X	X

1507746	Weber Forklæde	X	X	X
1507684	Weber Deluxe grillbakke - lille	X	X	X
1507896	Weber Kyllingeholder	X	X	X
1600272	Weber Majsholdere	X	X	X
2151410	Weber Grillbørste, trekantet - 30 cm	X	X	X
2151418	Weber Grillbørste, trekantet - 45 cm	X	X	X
2151439	Weber Detaljegrillbørste	X	X	X
5325650	Weber Stegeplade - passer til 3000-serien	X	X	X
1937353	Weber Q-Stander - passer til Q1000/2000-serien	X	X	X
2432741	Weber Q-Compact Stand	X	X	X
1658680	Weber Q-Vogn - passer til Q 2000-serien	X	X	X
2432742	Weber Q-Premium vogn	X	X	X
1668447	Weber Sideborde 2 stk,, passer til Q 1000-serien	X	X	X
2432743	Weber Sideborde Q1XXXN	X	X	X
2432744	Weber Sideborde Q2XXXN	X	X	X
1937260	Weber Vogn - passer til Pulse-serien	X	X	X
1658681	Weber Sammenklappelig vogn - passer til Q 1000/2000-serien	X	X	X
2432746	Weber Sammenklappelig vogn	X	X	X
2388805	Weber Slate Premium Griddle Cart 43/56cm	X	X	X
1658685	Weber Stegeplade - passer til Q 1000-serien	X	X	X
2432747	Weber Stegeplade - Q1XXXN	X	X	X
2432766	Weber Full Size Stegeplade - Q1XXXN	X	X	X
1658689	Weber Stegeplade - passer til Q 2000-serien	X	X	X
2432767	Weber Stegeplade - Q2XXXN	X	X	X
2432768	Weber Full Size Stegeplade - Q2XXXN	X	X	X
2432769	Weber Stegeplade - Q3XXXN	X	X	X
2432770	Weber Full Size Stegeplade - Q3XXXN	X	X	X
1658693	Weber Folie-bradepande - lille 4 stk,	X	X	X
1658697	Weber Folie-bradepande - stor 4 stk,	X	X	X
1658707	Weber Stegerist - Lille	X	X	X
1658711	Weber Stegerist - stor	X	X	X
1658713	Weber Varmehylde - til Q 3000-serien	X	X	X
2432773	Weber Brødhylde, passer til Q2XXXN & Q3XXXN-serien	X	X	X
2433305	Weber Brødhylde i 2 niveauer, passer til Slate 76 cm	X	X	X
2433306	Weber Griddle Palet til opsamling	X	X	X
2433307	Weber Griddle lang palet, sæt med 2 stk,	X	X	X
2433308	Weber Griddle Flat Grip Tang	X	X	X
2433309	Weber Griddle XL smeltelåg til stegeplade	X	X	X
1658715	Weber Spareribsholder	X	X	X
1658716	Weber Kebabsæt - inkl, 5 spyd	X	X	X
1658719	Weber Bambusspyd - 25 stk,	X	X	X
2528632	Weber Lumin Fixed stand	X	X	X
2528633	Weber Lumin Premium stand	X	X	X
1937263	Weber Stegeplade - passer til Pulse 1000/2000 og større grill	X	X	X
2320398	Weber Stegeplade - passer til Lumin, compact	X	X	X
2320399	Weber Stegeplade Lumin - passer til Lumin	X	X	X
2320401	Weber Lumin tilbehørskit - passer til Lumin, compact	X	X	X
2320402	Weber Lumin tilbehørskit - passer til Lumin	X	X	X
2323030	Weber Stegeplade - passer til Traveler	X	X	X

2152748	Weber Premium Grilltang	X	X	X
2152749	Weber Premium Palet	X	X	X
2159796	Weber Premium Bred Palet	X	X	X
2152750	Weber Premium 2-delt redskabssæt	X	X	X
2152751	Weber Premium 3-delt redskabssæt	X	X	X
2152752	Weber Grilltang	X	X	X
2159797	Weber Palet	X	X	X
2152764	Weber Grillpensel	X	X	X
1600251	Weber Premium Handskesæt - S/M	X	X	X
1600252	Weber Premium Handskesæt - L/XL	X	X	X
2265856	Weber Silikonegrillhandsker	X	X	X
1600260	Weber Grillbakke, lille	X	X	X
1600262	Weber Grillbakke, stor	X	X	X
1722518	Weber Pizzahjul	X	X	X
1722519	Weber Pizzaspade	X	X	X
1658759	Weber Spareribs- /stegholder	X	X	X
1658760	Weber Kyllingeholder, Premium	X	X	X
1880922	Weber Premium Digitalt stegetermometer	X	X	X
2388807	Weber Burger former	X	X	X
2323184	Weber Burger Presser	X	X	X
2323323	Weber 3- delt flat top tilbehørsæt	X	X	X
2334034	Weber Palet til grill og stegeplade	X	X	X
2334036	Weber Palet, fleksibel	X	X	X
2334039	Weber Flat top skraber	X	X	X
2334042	Weber Låg til plancha-stegeplade	X	X	X
2528634	Weber Burger Presser SS	X	X	X
2528635	Weber Smashed Burger Grillsæt	X	X	X
2528638	Weber Squeeze Bottle, sæt med 2 stk,	X	X	X
2528640	Weber Hakkespade/palet til stegeplade	X	X	X
2334047	Weber Varmehylde til plancha-stegeplade	X	X	X
2334056	Weber Plancha Spirit 3B PECl	X	X	X
2334061	Weber Plancha Genesis 3B PECl	X	X	X
1825577	Weber Premum taske - passer til Smokey Joe	X	X	X
1825580	Weber Premium taske - passer til Go-Anywhere	X	X	X
1880774	Weber Grillbetræk - passer til kuglegrill 47 cm	X	X	X
1880775	Weber Grillbetræk - passer til kuglegrill 57 cm	X	X	X
1722500	Weber Premium grillbetræk - passer til kuglegrill 47 cm	X	X	X
1722063	Weber Premium grillbetræk - passer til kuglegrill 57 cm	X	X	X
2000324	Weber Premium grillbetræk - passer til Master-Touch Premium 57 cm	X	X	X
2388813	Weber Premium grillbetræk - passer til Master-Touch 67cm Crafted kuglegrill			X
1725273	Weber Premium grillbetræk - passer til Performer	X	X	X
1722501	Weber Premium grillbetræk - passer til Performer Premium og Performer Deluxe	X	X	X
2528737	Weber Premium grillbetræk - passer til Performer 2026	X	X	X
2528739	Weber Premium grillbetræk - passer til Performer Premium/Deluxe	X	X	X
1874531	Weber Premium grillbetræk - Summit Charcoal Grill		X	X
1880793	Weber Premium grillbetræk - Summit Charcoal Grillcenter		X	X

2435064	Weber Premium grillbetræk Smoque Træpillegrill	X	X	X
2435069	Weber Premium grillbetræk Smoque XL Træpillegrill	X	X	X
2509566	Weber Premium grillbetræk Searwood Træpillegrill	X	X	X
2509567	Weber Premium grillbetræk Searwood XL Træpillegrill	X	X	X
2086261	Weber Premium grillbetræk Smokefire EX4	X	X	X
2086262	Weber Premium grillbetræk Smokefire EX6	X	X	X
2140507	Weber Opbevaringstaske til træpiller	X	X	X
1880777	Weber Grillbetræk passer til Q-serien med stander eller vogn	X	X	X
1825581	Weber Premium grillbetræk - passer til Q 100/1000-serien	X	X	X
2435070	Weber Premium grillbetræk - passer til Q1000N/Q1200N-serien	X	X	X
1825589	Weber Premium grillbetræk - passer til Q 200/2000-serien	X	X	X
2435083	Weber Premium grillbetræk - passer til Q2100N/Q2200N/ Q2800N-serien	X	X	X
1825604	Weber Premium grillbetræk - passer til Q 1000/2000-serien med stander eller vogn	X	X	X
2435087	Weber Premium grillbetræk - passer til Q 1XXXN/2XXX-serien med stand eller vogn	X	X	X
1938658	Weber Premium grillbetræk - passer til Q 300/3000-serien	X	X	X
2435094	Weber Premium grillbetræk - Q3200N+	X	X	X
1973805	Weber Premium grillbetræk - Passer til Spirit II 200 serien	X	X	X
1973808	Weber Premium grillbetræk - Passer til Spirit II 300 serien	X	X	X
1880778	Weber Grillbetræk - passer til Genesis II 200-gasgrillserien	X	X	X
1880788	Weber Grillbetræk - passer til Genesis II 300-gasgrillserien	X	X	X
2265947	Weber Premium grillbetræk Genesis 300-gasgrillserien	X	X	X
2265948	Weber Premium grillbetræk Genesis 400-gasgrillserien	X	X	X
1722504	Weber Premium grillbetræk - Summit 400-gasgrillserien		X	X
1722505	Weber Premium grillbetræk - Summit 600-gasgrillserien		X	X
2388851	Weber Premium grillbetræk - Summit- gasgrillserien		X	X
1937232	Weber Premium grillbetræk - passer til PULSE 1000	X	X	X
1937229	Weber Premium grillbetræk - passer til PULSE 2000	X	X	X
1937235	Weber Premium grillbetræk - passer til PULSE 2000 med vogn	X	X	X
2530673	Weber Premium grillbetræk - passer til Lumin m/stand	X	X	X
2334068	Weber Premium grillbetræk Lumin serien, langt	X	X	X
2388943	Weber Premium grillbetræk Traveler Compact	X	X	X
2334071	Weber Premium grillbetræk Traveler	X	X	X
2388947	Weber Premium Travel Bag - passer til Slate 43/56cm	X	X	X
2388957	Weber Premium grillbetræk - Passer til Slate 56cm Tabletop	X	X	X
2530687	Weber Premium grillbetræk - Passer til Slate 71cm	X	X	X
2509569	Weber Premium grillbetræk - Passer til Slate 76cm	X	X	X
2530712	Weber Grilltermometer, Wifi m/display og 1 probe	X	X	X
2530717	Weber Bluetooth Grilltermometer, 1 probe	X	X	X
2530721	Weber Trådløs Grilltermometer m/WiFi/Bluetooth holder	X	X	X
2530728	Weber Trådløs Probe og lader -Sort	X	X	X
2530730	Weber Trådløs Probe og lader- Blå	X	X	X
2530737	Weber Trådløs Probe og lader - Hvid	X	X	X
2530742	Weber Trådløs Probe og lader- Grå	X	X	X
2530744	Weber Temperaturføler - Spyd og ledning	X	X	X
2530746	Weber Temperaturføler - 3 sensorer, Spyd og ledning	X	X	X
2530813	Weber Temperaturføler - Ultra tynd, Spyd og ledning	X	X	X

2530883	Weber Temperaturføler - grilltemperatur	X	X	X
2530885	Weber Smart Ring til Kulgrill 57 cm		X	X
1882831	Weber Temperaturføler - Spyd og ledning, iGrill	X	X	X
1882832	Weber Temperaturføler - grilltemperatur, iGrill	X	X	X
2082979	Weber iGrill - Beslag	X	X	X
2140508	Weber Holder til Connect Smart Grilltermometer	X	X	X
2140509	Weber Etui til Connect Smart Grilltermometer	X	X	X
5325717	Weber Redskabsholder	X	X	X
2597725	Weber Kulbakker	X	X	X
5325754	Weber Grillstarter - stor	X	X	X
1600298	Weber Grillstarter, lille	X	X	X
5326030	Weber Grillrist af rustfrit stål m/hængslede sider til 47 cm	X	X	X
5325997	Weber Grillrist af rustfrit stål m/hængslede sider til 57 cm	X	X	X
2335205	Weber Kulrist - Go-Anywhere	X	X	X
5325995	Weber Kulrist - Smokey Joe	X	X	X
5325996	Weber Kulrist - 47 cm	X	X	X
5326031	Weber Kulrist - 57 cm	X	X	X
1863859	Weber One-Touch Cleaning system 47 cm	X	X	X
1863860	Weber One-Touch Cleaning system 57 cm	X	X	X
1507981	Weber Rotisseri - 57 cm	X	X	X
2435095	Weber Full-Size Stegeplade i porcelænsemaljeret støbejern, 57cm Kettle	X	X	X
5326022	Weber Porcelænsemaljerede Flavorizer Bars til Spirit 200-gasgrillserien (2013-), 3 stk,	X	X	X
5326025	Weber Porcelænsemaljerede Flavorizer Bars til Spirit 300-gasgrillserien (2007-2012)	X	X	X
5354767	Weber Porcelænsemaljerede Flavorizer Bars til Genesis gasgrill (2007-2010)	X	X	X
5354768	Weber Flavorizer Bars af rustfrit stål til Genesis gasgrill (2007-2010)	X	X	X
1600295	Weber Plancha-stegeplade, emaljeret, passer til Spirit 300- serien	X	X	X
1600283	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Summit-gasgrillserien		X	X
1600284	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Spirit 300-serien, rustfrit stål	X	X	X
1600285	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Genesis 300-gasgrillserien, rustfrit stål	X	X	X
1729345	Weber Flavorizer Bars, rustfri - Genesis 300-serien (2013-)	X	X	X
1729346	Weber Flavorizer Bars, Emaljerede - Genesis 300-serien (2013-)	X	X	X
1722526	Weber Flavorizer Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 200-serien (2013-)	X	X	X
1722527	Weber Flavorizer Bars, porcelænsemaljerede - Spirit 300-serien (2013-)	X	X	X
1722513	Weber Varmehylde - passer til Spirit/Spirit II 300-gasgrillserien (2013-)	X	X	X
1826180	Weber Grillrist - Q 1000/100-serien	X	X	X
1826182	Weber Grillrist - Q 2000/200-serien	X	X	X
1826183	Weber Grillrist - Q 3000/300-serien	X	X	X

1874592	Weber Forhøjerrist		X	X
1874596	Weber Kulskraber	X	X	X
2493542	Weber Spirit & Træpillegrill Rotisserie (erstatte 8519)	X	X	X
1880947	Weber Rotisserie - passer til Genesis og Genesis II 200- og 300-gasgrillserien	X	X	X
2493543	Weber Genesis 4B & Træpillegrill XL Rotisserie (erstatte 7655)	X	X	X
1937237	Weber Rotisserie - passer til PULSE 1000 og 2000	X	X	X
2082984	Weber Grill 'N Go Lys til håndtag, gasgrill	X	X	X
2435098	Weber Grill 'N Go Lys til håndtag - Q1XXXN / Q2XXXN	X	X	X
2435100	Weber Grill 'N Go Lys til håndtag - Q3XXXN/Traveler/Lumin	X	X	X
2152765	Weber Grillspyd, 8 stk,	X	X	X
1439485	Weber Grillrist - Smokey Joe	X	X	X
5326321	Weber Lågholder	X	X	X
1439528	Weber Grillrist m/hængslede sider - 47 cm	X	X	X
5326328	Weber Varmehylde - passer til kuglegrill 57 cm (undt, Compact Kettle)	X	X	X
1439530	Weber Forkromet Grillrist m/hængslede sider til 57 cm kuglegrill	X	X	X
1503069	Weber Konverteringskit til 5- og 10 kg gasflaske (GA, Q1000 & Performer)	X	X	X
5326338	Weber Slange/regulator-kit	X	X	X
1937355	Weber Premium Pizzasten - rund Ø46 cm	X	X	X
1937356	Weber Premium Pizzasten - rund Ø26 cm	X	X	X
1374244	Weber Stegerist - passer til Gourmet BBQ System	X	X	X
1373937	Weber Stegepande - passer til Gourmet BBQ System	X	X	X
1433501	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til kuglegrill 57 cm	X	X	X
2276458	Weber Crafted Glaseret pizzaten rund, passer til Gourmet BBQ System	X	X	X
1724310	Weber Kyllingeholder - passer til Gourmet BBQ System	X	X	X
2140567	Weber Gourmet BBQ System stegegrube, 2- in 1	X	X	X
2376717	Weber Crafted - Wok n'steamer	X	X	X
2140569	Weber Gourmet BBQ System Grill og griddle station	X	X	X
1890929	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til kuglegrill 57 cm, Rustfri	X	X	X
1826128	Weber Ristløfter - passer til Gourmet BBQ System	X	X	X
1825635	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Spirit 200-gasgrillserien	X	X	X
1825630	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Spirit 300-gasgrillserien	X	X	X
1825631	Weber Gourmet BBQ System Grillrist - passer til Genesis 300-gasgrillserien	X	X	X
2265949	Weber Crafted - Dobbeltsidet stegerist	X	X	X
2265950	Weber Crafted - Glaseret Pizzasten	X	X	X
2265952	Weber Crafted - Stegeplade	X	X	X
2265953	Weber Crafted - Stegekurv	X	X	X
2265955	Weber Crafted-Rammesæt - Spirit og Smokefire	X	X	X
2265956	Weber Crafted-Rammesæt - Genesis	X	X	X
2530892	Weber Works Clip Snap on	X	X	X

2530895	Weber Works Redskabsbeholder Snap On	X	X	X
2435101	Weber Works Flex Light - Snap On	X	X	X
2435102	Weber Works Tool Hooks 3 stk, - Snap On	X	X	X
2435103	Weber Works Kopholder - Snap On	X	X	X
2435104	Weber Works Organizer Kit - Snap On	X	X	X
2435105	Weber Works Basin and Cutting Board	X	X	X
2435106	Weber Works-Opbevaringsbeholder til udendørs brug	X	X	X
2388973	Weber Works-Skærebræt	X	X	X
2435121	Weber Works Krydderholder - Snap On	X	X	X
2435122	Weber Works Opbevaringskasse med låg	X	X	X
2435123	Weber Works Serveringssæt, bakke m/2 stk, prep containers	X	X	X
2435124	Weber Works Prep Containers, sæt m/2 stk,	X	X	X
2456791	Weber Redskabsmåtte t/sidebord	X	X	X
2456790	Weber Taco rack	X	X	X
2276447	Weber Pizzasten, rund Ø 26cm	X	X	X
2276456	Weber Pizzasten, rund Ø 36cm	X	X	X
2276457	Weber Pizzasten, rektangulær - 47 cm kuglegrill og Ø 2000 og opefter	X	X	X
1654534	Weber Filet kniv	X	X	X
5148512	Weber Kokkekniv	X	X	X
5148513	Weber Grøntsagskniv, Stor	X	X	X
5148514	Weber Brødkniv	X	X	X
5148516	Weber Grøntsagskniv, lille	X	X	X
5148517	Weber Forsklærersæt	X	X	X
5219385	Weber Urtekniv	X	X	X
2140720	Weber Steaksæt, 2 sæt	X	X	X
2048690	Weber Steaksæt, 6 sæt	X	X	X
5227889	Weber Salt- og peberkværne, 19 cm, sort	X	X	X
2000326	Weber Røgboks, rustfrit stål	X	X	X
1826151	Weber Koldrøgningsbakke	X	X	X
1653091	Weber Rotisserie - Ø 100/1000-serien	X	X	X
2435129	Weber Rotisserie - Ø1XXXN	X	X	X
1653092	Weber Rotisserie - Ø 200/2000-serien	X	X	X
2435131	Weber Rotisserie - Ø2XXXN / Ø2XXXN+	X	X	X
1519492	Weber Rotisserie - Ø 300/3000-serien	X	X	X
2435126	Weber Rotisserie - Ø3XXXN+	X	X	X
2265957	Weber Fintmasket kurv til rotisserie	X	X	X
2265958	Weber Spydsæt til Rotisserie	X	X	X
1826130	Weber Stegt flæsk-holder	X	X	X
1880800	Weber Grillrens - rustfrit stål - 300 ml	X	X	X
1880856	Weber Grillrens -Udvendig emalje - 300 ml	X	X	X
1880858	Weber Non - Stick spray - 200 ml	X	X	X
2084165	Weber Grillrens - Ø og Pulse - 300 ml	X	X	X
2084166	Weber Grillrens - Grillrist - 300 ml	X	X	X
2318568	Weber Cleaning kit, gasgrill	X	X	X
2318561	Weber Cleaning kit, Ø & Pulse	X	X	X
2084169	Weber Beskyttelsesspray til støbejern - 200 ml	X	X	X
1880868	Weber Rengøringssvamp	X	X	X

1880871	Weber Microfiber klud	X	X	X
2084108	Weber Serveringsfad 40 x 22 cm,	X	X	X
2076475	Weber Keramisk Plancha stegeplade, Sort	X	X	X
2076488	Weber Keramisk Grillpande, Sort	X	X	X
2076491	Weber Keramisk tærteform, Sort	X	X	X
2084119	Weber Grillhandsker, læder	X	X	X
2084133	Weber Grillmåtte	X	X	X
2265959	Weber Grillmåtte, stor	X	X	X
2388970	Weber Grillmåtte, XL		X	X
1880797	Weber Sidebord kulgrill 47/57 cm	X	X	X
2435144	Weber Smoque Træpillegrill Foil Liner	X	X	X
2435146	Weber Smoque XL Træpillegrill Foil Liner	X	X	X
2435151	Weber Smoque Træpillegrill Weber Works Side Table	X	X	X
2435153	Weber Smoque Træpillegrill Bundhylde til vogn	X	X	X
2435154	Weber Smoque Træpillegrill XL Bundhylde til vogn	X	X	X
2435156	Weber Smoque Træpillegrill Top Rack	X	X	X
2435158	Weber Smoque Træpillegrill XL Top Rack	X	X	X
2140544	Weber Bord til front Smokefire EX4	X	X	X
2140545	Weber Bord til front Smokefire EX6	X	X	X
2140546	Weber Sidebord Smokefire	X	X	X
2140547	Weber Vandindsats til Smokefire	X	X	X
2140548	Weber Skærebræt til Sidebord	X	X	X
2140603	Weber Tændrør til Smokefire	X	X	X
2140607	Weber Grillrist i Støbejern, Smokefire og Spirit 300-serien	X	X	X
2318554	Weber Slagterpapir	X	X	X
2151460	Weber Traveler Transporttaske	X	X	X
2151463	Weber Traveler Arbejdsbord	X	X	X
2171331	Weber Traveler Skærebræt	X	X	X
2388976	Weber Portable Griddle Tool Set	X	X	X
1745769	Weber Grillbibel	X	X	X
1937365	Weber 'Kul på Weber' Kogebog	X	X	X
1937366	Weber's Greatest Hits (DK) Cookbook	X	X	X

BRIKETTER OG TRÆPILLER

1937605	Weber® Briketter 3 kg	X	X	X
1882821	Weber® Briketter 4 kg	X	X	X
1882823	Weber® Briketter, 8 kg	X	X	X
2000581	Weber® Trækul 3 kg,	X	X	X
2000583	Weber® Trækul 5 kg,	X	X	X
2140615	Weber® Trækul 10 kg,	X	X	X
1826142	Weber® Optændingblokke, brune	X	X	X
2084177	Weber® Optændingblokke, hvide	X	X	X
2500672	Weber® Træpiller Elletræ	X	X	X
2494617	Weber® Træpiller Æble	X	X	X
2500681	Weber® Træpiller Bøg	X	X	X
2500671	Weber® Træpiller Kirsebær	X	X	X
2494616	Weber® Træpiller Grill Academy Blend	X	X	X
2500673	Weber® Træpiller Eg	X	X	X

1826156	Weber® Røgsmuld, bøg	X	X	X
1826160	Weber® Røgchunks, æble	X	X	X
1826167	Weber® Røgchunks, hickory	X	X	X
1826159	Weber® Røgchips, æble	X	X	X
1826158	Weber® Røgchips, Bøg	X	X	X
1826166	Weber® Røgchips, hickory	X	X	X
1826170	Weber® Røgchips, whiskey	X	X	X
1826173	Weber® Træ wraps cedertræ (8 stk)	X	X	X
1826139	Weber® Grillstartersæt	X	X	X
1880978	Weber® Wood Chips Blend, oksekød	X	X	X
1880979	Weber® Wood Chips Blend, svinekød	X	X	X
1880980	Weber® Wood Chips Blend, Fisk og Skaldyr	X	X	X
2000580	Weber® Wood Chips Blend, Fjerkræ	X	X	X
2000329	Weber® Røgplanke i cedertræ, 2 stk, Stor	X	X	X
1826171	Weber® Røgplanke i cedertræ, 2 stk, Lille	X	X	X
2086265	Weber® Røgplanke i cedertræ, 4 stk, Portionsstørrelse	X	X	X
2048689	Weber® Gasdåse, 445 g	X	X	X
2140623	Weber® Gasdåse, 445 g 3-pak	X	X	X