



Per garantire il corretto funzionamento

Seguire attentamente le indicazioni riportate in questo foglio.

Se dal dispositivo esce fumo, rimuoverlo dal supporto e allontanarlo dal veicolo.

Se esce del liquido, non maneggiare a mani nude e restituire al fornitore del servizio.




Consulta qui il tuo libretto di istruzioni digitale

Come si attraversa un varco Telepass?

Per motivi di sicurezza, in prossimità dei caselli, rispettare il limite di velocità di 30km/h.

Mantenere una distanza di circa quattro metri dal veicolo che precede. Se il semaforo è rosso usare un'altra corsia Telepass.

Rispettare i limiti di velocità e se richiesto fermarsi e attendere l'apertura della sbarra.



Se la sbarra non si alza?

Se la sbarra non dovesse alzarsi, chiedere assistenza premendo l'apposito pulsante.

L'operatore rileverà fotograficamente la targa per successive verifiche e permetterà di ripartire immediatamente.

Non fare manovre in retromarcia e non abbandonare il veicolo per raggiungere a piedi il personale di servizio.

Questo comportamento è pericoloso oltre a essere vietato dall'Art.175, comma 6 del Codice della Strada.

Per i veicoli che trasportano sostanze potenzialmente esplosive: questo dispositivo NON è certificato per l'uso in atmosfera potenzialmente esplosiva.

In presenza di zone considerate a rischio, rimuoverlo e allontanarlo dal veicolo in ottemperanza alle norme vigenti. Non manomettere e non tentare di aprire. Azioni di questo tipo possono causare scosse elettriche. Tenere lontano dalla portata dei bambini.


Come si installa in auto?

1



Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo presente sul prodotto.

2



Attacca il supporto sul parabrezza ben pulito. Posizionalo a destra dello specchietto retrovisore con la staffa di aggancio rivolta verso destra. Premi per almeno 5 secondi per una buona aderenza.

3



Fai scorrere il gancio del dispositivo nella staffa del supporto. Prima di rimuovere il dispositivo dal supporto attendi almeno 12 ore.

Durata media prevista batteria	5 anni
Temperatura di servizio	-25°C --+85°C ⓘ Non sottoporre il dispositivo a temperature di 85°C per più di quattro ore al giorno. Evitare l'esposizione a temperature superiori a 85°C.
Banda di frequenza	5725 MHz-5875 MHz
Potenza nominale RF in uscita	Inferiore a -14 dBm

Dati del fabbricante
NORBIT ITS
Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim
Norway - www.norbit.com

Dati del produttore del dispositivo, ex art. 4, comma 1, lett. (g) n.1 del d.lgs. 49/2014 e s.m.i.:
Telepass S.p.A.
via Laurentina, 449 | 00142 Roma | Italia
+39 055 888 302 2 | telepass@pec.telepass.it

Conformità

Il fabbricante NORBIT ITS SA dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VTR850-T è conforme a:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- WEEE Directive 2012/19/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU (incluse variazioni 2017/2102/EU e 2015/863/EU)

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://telepass.com/it/truck/supporto>





To guarantee correct operation

Carefully follow the instructions given in this sheet.

If the device emits smoke, remove it from the holder and take it out of the vehicle.

If liquid leaks from the device, do not touch it with your bare hands and return it to the service provider.




Consult your digital instruction manual here

How to cross a Telepass toll?

For safety reasons, please observe the 30 km/h speed limit near the toll stations.

Stay at least four meters away from the vehicle in front of you. If the traffic light is red, use another Telepass lane.

Observe the speed limit and, if necessary, stop and wait for the barrier to open.



If the barrier does not open?

If the barrier not open, request assistance by pressing the appropriate button. The operator will photograph the license plate for further checks and will allow you to leave immediately.

Do not manoeuvre in reverse and do not leave the vehicle to walk to the service staff.

This behaviour is dangerous in addition to being prohibited by Traffic Code Art. 175, paragraph 6.

For vehicles transporting potentially explosive substances: this device is NOT certified for use in a potentially explosive atmosphere.

In areas considered to be at risk, remove it and move it away from the vehicle to comply with current regulations. Do not tamper with or attempt to open. Such actions may cause electric shocks. Keep out of the reach of children.


How is it installed in the car?

1



Remove the protective film from the adhesive on the product.

2



Attach the holder to the well-cleaned windscreen. Position it to the right of the rearview mirror with the attachment holder facing to the right. Press for at least 5 seconds for a good grip.

3



Slide the hook of the device into the holder. Wait at least 12 hours before removing the device from the holder.

Average battery life

5 years

Working temperature

-25°C ~ +85°C

⚠ The device should not be subject to a temperature of 85°C for more than four hours a day. Avoid exposure to temperatures over 85°C.

Frequency bands

5725 MHz-5875 MHz

Rated RF output power

Under -14 dBm

Manufacture's data

NORBIT ITS
Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim
Norway - www.norbit.com

Device manufacturer data, ex art. 4, comma 1, lett. (g) n.1 del d.lgs. 49/2014 e s.m.i.:

Telepass S.p.A.
via Laurentina, 449 | 00142 Rome | Italy
+39 055 888 302 2 | telepass@pec.telepass.it

Conformity

The manufacturer NORBIT SA declares that this radio device VTR850-T meets directive:

- Radio Equipment Directive 2014/53/UE
- WEEE Directive 2012/19/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU (including variations 2017/2102/EU and 2015/863/EU)

A copy of the declaration of EU conformity is available at this website:
<https://telepass.com/en/truck/support>

