

Snowboard size grid

Slik velger du riktig Freestyle Snowboard

Brukerens vekt (kg)	Nybegynner (cm)	Viderekommen (cm)	Erfaren (cm)
25-35	110	115	120
36-45	125	130	133
46-55	133	135	138
56-65	138	140	143
66-75	143	145	148
76-85	148	150	153
86-95	153	155	157
96-105	157	160	163

Slik velger du riktig All-Mountain Snowboard

Brukerens vekt (kg)	Nybegynner (cm)	Viderekommen (cm)	Erfaren (cm)
25-30	70	80	90
31-40	90	100	110
41-50	115	120	125
51-60	127	130	133
61-70	135	138	140
71-80	140	143	145
81-90	145	150	153
91-100	153	157	160

Slik velger du riktig Freeride Snowboard

Brukerens vekt (kg)	Nybegynner (cm)	Viderekommen (cm)	Erfaren (cm)
51-60	144	146	148
61-70	150	153	155
71-80	155	158	160
81-90	160	163	165
91-100	165	168	170

Generelle tips for å velge riktig snowboard:

- Hvis du er mellom to størrelser:
 - Kortere brett: mer manøvrerbarhet (bra for freestyle eller nybegynnere).
 - Lengre brett: mer stabilitet (bra for Freeride eller mer kontroll i høy fart).
- Hvis du er høy eller har store føtter, kan det være lurt å velge et lengre brett.
- Freeride Snowboard: Velg et lengre brett hvis du ønsker bedre flyt i puddersnø og økt stabilitet ved høy fart.
- Freestyle Snowboard: Velg et kortere brett hvis du prioriterer mer fokus på lekenhet og triks.