

Snowboard size grid

Størrelsesguide til freestyle-snowboard

Snowboarderens vægt (kg)	Begynder (cm)	Let øvet (cm)	Øvet (cm)
25-35	110	115	120
36-45	125	130	133
46-55	133	135	138
56-65	138	140	143
66-75	143	145	148
76-85	148	150	153
86-95	153	155	157
96-105	157	160	163

Størrelsesguide til all mountain-snowboard

Snowboarderens vægt (kg)	Begynder (cm)	Let øvet (cm)	Øvet (cm)
25-30	70	80	90
31-40	90	100	110
41-50	115	120	125
51-60	127	130	133
61-70	135	138	140
71-80	140	143	145
81-90	145	150	153
91-100	153	157	160

Størrelsesguide til freeride-snowboard

Snowboarderens vægt (kg)	Begynder (cm)	Let øvet (cm)	Øvet (cm)
51-60	144	146	148
61-70	150	153	155
71-80	155	158	160
81-90	160	163	165
91-100	165	168	170

Gode råd til at vælge den rette boardstørrelse:

- Hvis du ligger mellem to størrelser:
 - Kortere board: Mere manøvredugtigt (perfekt til freestyle og begyndere).
 - Længere board: Bedre stabilitet (perfekt til freeride og kontrol ved høj fart).
- Hvis du er høj eller har store fødder, kan et længere board hjælpe med balancen.
- Freeride-boards: Vælg et længere board, hvis du går efter pudder og stabilitet ved høje hastigheder.
- Freestyle-boards: Vælg et kortere board, hvis du vil fokusere på tricks og smidighed.