



Konfigurator-Matrix

Schritt 1: Verbindung zum Brandmeldesystem



Schritt 2: benötigte Verbindungswege



Konfigurator-Matrix

Schritt 3: benötigte Hardware / Artikelnummern

Anschluss -Setup	Verbindungssetup					
	1	2	3	4	5	6
A	1x IDM201	1x IDM201 1x IDM051	1x IDM201	1x IDM201 1x IDM051	1x IDM201 1x IDM051	1x IDM201 1x IDM051
B	1x IDM301	1x IDM301 1x IDM051	1x IDM301	1x IDM301 1x IDM051	1x IDM301 1x IDM051	1x IDM301 1x IDM051
C	1x IDM301 1x BIC231	1x IDM301 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM301 1x BIC231	1x IDM301 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM301 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM301 2x IDM051 1x BIC231