



Schritt 1: Verbindung zum Brandmeldesystem



Schritt 2: benötigte Verbindungswege



Konfigurator-Matrix

Schritt 3: benötigte Hardware / Artikelnummern

Anschluss -Setup	Verbindungssetup					
	1	2	3	4	5	6
A	1x IDM202	1x IDM202 1x IDM051	1x IDM202	1x IDM202 1x IDM051	1x IDM202 1x IDM051	1x IDM202 1x IDM051
B	1x IDM302	1x IDM302 1x IDM051	1x IDM302	1x IDM302 1x IDM051	1x IDM302 1x IDM051	1x IDM302 1x IDM051
C	1x IDM302 1x BIC231	1x IDM302 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM302 1x BIC231	1x IDM302 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM302 1x IDM051 1x BIC231	1x IDM302 2x IDM051 1x BIC231