

LUCHTHAVENREGLEMENT EINDHOVEN AIRPORT

De directie van Eindhoven Airport N.V., Exploitant van de burgerluchthaven van de militaire luchthaven Eindhoven, verder te noemen Eindhoven Airport, stelt het volgende reglement vast:

Gelet op artikel 10.11 sub b jo. Artikel 8a.1 Wet Luchtvaart, artikel 14 en 14a Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) en artikel 1 van de Regeling Veiligheidseisen Burgerexploitant Militaire Luchthavens (RVBML).

Inhoud

Hoofdstuk I - Definities.....	3
Hoofdstuk II - Omvang en werking.....	7
Hoofdstuk III - Algemene gedragsregels.....	9
Hoofdstuk IV - Nadere voorschriften Terminal	14
Hoofdstuk V - Nadere voorschriften Airside	15
Hoofdstuk VI - Brandstoffen en tanken.....	24
Hoofdstuk VII - Bepalingen met betrekking tot het luchthavenverkeer	29
Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen.....	30
Bijlage A - Kaart Luchthavengebied Eindhoven.....	32

Hoofdstuk I - Definities

Artikel 1

Definities

De definities, zoals opgenomen in de Luchtvaartwet, de Wet Luchtvaart, de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere terreinen (RVGLT) en de Regeling Veiligheidseisen Burgerexploitant Militaire Luchthavens (RVBML), zijn van overeenkomstige toepassing. In aanvulling daarop gelden, tenzij uitdrukkelijk anders uit dit Luchthavenreglement blijkt, de volgende definities:

1. **Aangewezen luchtvaartterrein:** het civiele gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven, dat krachtens de wet is aangewezen voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen, verder te noemen luchthaven;
2. **Afhandelingszone:** gebied dat begrensd wordt door de omtrek van het luchtvaartuig vermeerderd met 2 meter;
3. **Airside:** dat gedeelte van de luchthaven dat gebruikt wordt voor het landen, starten, taxiën, slepen, parkeren en afhandelen van luchtvaartuigen, inclusief de rand- en dienstwegen en de onverharde terreinen;
4. **Airport Operations Manager (AOM):** een door de Exploitant aangewezen persoon, die namens de Havenmeester belast is met het operationele toezicht;
5. **APV:** de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Eindhoven;
6. **APU = Auxiliary Power Unit;**
7. **ASU = Air Start Unit;**
8. **Beschikbare start- en landingsbaan:** het gedeelte van het landingsterrein dat primair bestemd is voor het opstijgen en/of landen van luchtvaartuigen en door de luchtverkeersleiding beschikbaar is gesteld;
9. **Calamiteitenverkeer:** verkeer, voorzien van optische en geluidssignalen, dat bij calamiteiten gebruik dient te maken van het platform, het landingsterrein en/of de rand- en dienstwegen, zoals bijvoorbeeld ambulance, KMAR en brandweer en voertuigen havendienst;
10. **Dienstverkeer:** het verkeer, zoals bij voorbeeld auto's, bussen, bagagetrekkers en voetgangers, dat gebruik maakt van de platformen, het landingsterrein en de rand- en dienstwegen, niet zijnde een luchtvaartuig, sleep-, pushback- of calamiteitenverkeer;
11. **Dienstwegen:** de verharde of onverharde wegen, gelegen in het landingsterrein;
12. **Dodelijk letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchthaven opgelopen, dat binnen 30 dagen na het tijdstip van het ongeval de dood tot gevolg heeft;
13. **Ernstig gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven, waardoor de veiligheid van personen op de luchthaven of inzittenden van een luchtvaartuig in gevaar is of kan worden gebracht;
14. **Ernstig incident:** incident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen dat bijna een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden;
15. **Ernstig letsel:** letsel door een persoon bij een ongeval op een luchthaven opgelopen, dat binnen 7 dagen na het tijdstip van het ongeval een ziekenhuis opname voor meer dan 48 uur tot gevolg heeft, dan wel heeft geresulteerd in:
 - a. een botbreuk, met uitzondering van simpele breuken zoals die van vingers, tenen of neus;
 - b. rupturen die leiden tot hevige bloedingen of hersen-, zenuw-, spier- of peesletsel; inwendig letsel;

- c. tweede of derdegraads brandwonden of verbranding van meer dan 5% van het lichaamsoppervlak;
 - d. vastgestelde blootstelling aan schadelijke straling of besmettelijke stoffen;
16. **Exploitant:** De rechtspersoon die de burgerluchthaven exploiteert.
 17. **FOD = Foreign Object Damage of Foreign Object Debris:**
 - a. Foreign Object Damage: schade aan bijvoorbeeld Luchtvaartuigen of letsel, veroorzaakt door zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;
 - b. Foreign Object Debris: zwerfvuil of losliggende objecten en materialen;
 18. **Gebrek of defect:** niet voldoen aan een eis ten aanzien van de inrichting of uitrusting van een luchthaven;
 19. **Grondafhandelingsdiensten:** de in de bijlage bij Richtlijn nr. 96/67/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap (PbEG L 272/36) genoemde diensten die op een luchthaven aan een gebruiker worden verleend;
 20. **GPU = Ground Power Unit;**
 21. **Havendienst (EA operations):** de onder de verantwoordelijkheid van de Havenmeester opererende dienst (luchthavenautoriteit) van de Exploitant, die op de luchthaven belast is met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de veiligheid en de goede orde, de toelating op Airside, op de platformen en op de rand- en dienstwegen;
 22. **Havenmeester:** een persoon, in dienst van de exploitant van een luchthaven, belast met de dagelijkse uitvoering van het toezicht op de luchthaven en in het bijzonder met het toezicht op de veiligheid en de goede orde;
 23. **Incident:** elk voorval, dat geen ongeval is en dat zich heeft afgespeeld op een luchthaven en afbreuk doet of zou kunnen doen aan de orde of veiligheid op, of het veilige gebruik van de luchthaven, of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is gebracht;
 24. **Landingsterrein:** dat gedeelte van Airside, dat op de kaart (Bijlage A) is aangegeven;
 25. **Luchtverkeersleiding:** de organisatie voor het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in artikel 5.22 van de Wet Luchtvaart;
 26. **Luchthaven:** het civiele gedeelte van het krachtens de Wet luchtvaart aangewezen militaire luchthaven Eindhoven;
 27. **Luchthavenautoriteit:** de Exploitant, dan wel de Havenmeester of namens deze de Airport Operations Manager (AOM);
 28. **Luchthavenbesluit Eindhoven:** het besluit, zoals bedoeld in artikel 10.15 van de Wet Luchtvaart;
 29. **Luchthavenhandboek luchthaven Eindhoven:** Luchthaven- bedrijfshandboek zoals bedoeld en voorgeschreven in de RVGLT
 30. **Luchtvaartongeval:** elk voorval dat samenhangt met het gebruik van het luchtvaartuig tijdens de periode ingaande op het moment waarop enig persoon zich in het luchtvaartuig begeeft met het oogmerk om te vliegen tot het moment waarop deze personen allen het luchtvaartuig hebben verlaten en waarbij, behoudens in de bij ministeriële regeling bepaalde gevallen:
 1. een persoon tijdens zijn verblijf aan boord van het luchtvaartuig of door direct contact met het luchtvaartuig of onderdelen daarvan, of als gevolg van rechtstreekse blootstelling aan een uitlaatgasstraal dodelijk of ernstig letsel heeft bekomen; of
 2. het luchtvaartuig schade heeft opgelopen, welke afbreuk doet aan de sterkte van de constructie, de vliegprestaties of eigenschappen van het luchtvaartuig en waardoor grote reparaties of vervanging van een of meerdere onderdelen noodzakelijk zijn respectievelijk is; of

3. het luchtvaartuig vermist of volledig onbereikbaar is;
31. **Luchthavengebied:** het civiele terrein, zoals bepaald in het Luchthavenbesluit Eindhoven, de grenzen waarvan worden aangegeven op een kaart, die als bijlage A aan dit Reglement wordt gevoegd;
32. **Luchtvaartuig:** toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak;
33. **Motorvoertuigen:** alle voertuigen, behalve bromfietsen en invalidervoertuigen uitgerust met een motor, bestemd om te worden voortbewogen uitsluitend of mede door en mechanische kracht op of aan dit voertuig zelf aanwezig;
34. **Niet-beschikbare start- en landingsbaan:** een verhard gedeelte van het landingsterrein dat primair is bestemd voor het opstijgen en/of landen van luchtvaartuigen en niet door de Exploitant ter beschikking is gesteld, bijvoorbeeld in verband met onderhoud;
35. **Ongeval:** elk voorval op een luchthaven, waarbij dodelijk of ernstig letsel of schade van betekenis is veroorzaakt;
36. **Organisatie:** bedrijf, vennootschap, firma, onderneming, vereniging of instelling, of een deel daarvan, publiek- of privaatrechtelijk, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met eigen functies en een eigen administratie;
37. **Passagier:** Elke persoon die met toestemming van de luchtvervoerder of de exploitant van luchtvaartuigen aan een vlucht deelneemt, met uitsluiting van het vlucht- en cabinepersoneel dat van dienst is tijdens de vlucht;
38. **Platform:** dat gedeelte van Airside, dat op de kaart (Bijlage A) is aangegeven;
39. **Pushbackverkeer:** het verkeer dat zich bevindt op het platform en zich gaat verplaatsen op Airside, bestaande uit een luchtvaartuig en een trekker die dat luchtvaartuig in de juiste positie manoeuvreert om verder te kunnen taxiën op Airside;
40. **Randwegen:** de wegen gelegen langs de platformen op Airside van de luchthaven, m.u.v. het landingsterrein en de platformen, niet zijnde dienstwegen;
41. **Regeling B.Z.O.:** Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden
42. **RTL:** Regeling Toezicht Luchtvaart, n.v.t.;
43. **RVBML:** Regeling Veiligheidseisen Burgerexploitant Militaire Luchthavens;
44. **RVGLT:** Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen;
45. **Reglement:** dit Luchthavenreglement;
46. **Schade van betekenis:**
- I. **m.b.t. een luchtvaartuig:** schade waarbij:
 1. de sterkte van de constructie, de prestaties of de vliegeigenschappen van het luchtvaartuig wordt beïnvloed; en
 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie of vervanging van beschadigde componenten, met uitzondering van motorstoringen, die uitsluitend leiden tot schade aan de betreffende motor, en schade aan onbelangrijke componenten.
 - II. **m.b.t. de inrichting of uitrusting van een luchthaven:** schade die zodanig van aard is dat hierdoor:
 1. het veilig gebruik van een baan, rijbaan of platform niet meer mogelijk is; en
 2. de noodzaak bestaat voor een omvangrijke reparatie van de betreffende baan, rijbaan of platform, dan wel reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen hiervan;

III. m.b.t. derden:

1. schade die zodanige invloed heeft op de conditie van materieel of uitrusting in gebruik voor vlucht- of vliegtuigafhandeling, dat hierdoor het betreffende materieel of uitrusting niet meer op veilige wijze kan worden gebruikt;
47. **Sleepverkeer:** het verkeer dat bestaat uit een vliegtuigtrekker al dan niet in combinatie met een luchtvaartuig;
48. **Tank-zone:** een gebied met een straal van 1,2 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
49. **Tanken:** het inpompen, aftappen of uitpompen van brandstof in/uit luchtvaartuigen;
50. **Terminal:** Het stationsgebouw van Eindhoven Airport met in ieder geval de aankomst- en vertrekhallen en bijbehorende buitenterreinen
51. **Toeleverancier:** organisatie die producten of diensten levert aan de Exploitant;
52. **Veilige zone:** het gebied beginnende op een afstand van tenminste 15 meter, gerekend vanaf de vul- en ventilatieopening van luchtvaartuig en tankmaterieel;
53. **Vliegtuigmotor:** iedere voortstuwingsinrichting van een vliegtuig;
54. **Vliegtuigopstelplaats (VOP):** een gemarkeerd gebied op het platform, bedoeld voor het parkeren van een luchtvaartuig;
55. **Voertuigen:** alle gelede en ongelede motorvoertuigen, fietsen en andere rij- of voertuigen, met uitzondering van die welke bestemd zijn om langs spoorstaven te worden voortbewogen, waaronder tevens begrepen al het rijdend of rollend verplaatsbaar, al dan niet gemotoriseerd, materieel, dat als hulpmiddel bij de afhandeling van luchtvaartuigen en passagiers wordt gebruikt;
56. **Wegen:** de verharde of onverharde rijstroken met inbegrip van de middenberm of midden geleiding, de parkeerstroken, parkeerhavens en vluchtstroken, alsmede de in die weg gelegen bruggen en de naast de rijbaan gelegen paden, bermen en zijkanten.
57. **Werktuigen en gereedschappen:** Producten met een mechanische werking en de middelen om deze mechanische werking te onderhouden of te verbeteren.

Hoofdstuk II - Omvang en werking

Artikel 2 Toepasselijkheid regels

1. Dit Reglement is van toepassing op het civiele gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven en op de civiele activiteiten die plaatsvinden op de militaire luchthaven Eindhoven.
2. Een ieder die zich op het Luchthavengebied bevindt is verplicht zich overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement te gedragen.
3. Het betreden van het Luchthavengebied geschiedt op eigen risico.
4. Naast dit reglement zijn tevens overige voorwaarden van toepassing. Deze kunnen teruggevonden worden op de website van Eindhoven Airport:
 - <https://www.eindhovenairport.nl/nl/algemene-voorwaarden>
 - <https://www.eindhovenairport.nl/nl/aviation-development>

Artikel 3 Toezicht

1. Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit Reglement en de nadere door of namens de Exploitant uitgevaardigde regels is neergelegd bij de Exploitant zelf, alsmede bij de Havenmeester of diens vervanger, dan wel de AOM, verder aan te duiden als Luchthavenautoriteit.
2. Een ieder, die zich op het Luchthavengebied bevindt, dient zich terstond te houden aan instructies, die aan hem of haar worden gegeven door een persoon, die op grond van dit Reglement bevoegd is tot het houden van toezicht.

Artikel 4 Sancties

1. Bij overtreding van enige bepaling van dit Reglement of enige bepaling van overige toepasselijke regelgeving is de Exploitant bevoegd, onverminderd haar bevoegdheden uit hoofde van het verlenen van toestemming aan partijen voor het verrichten van commerciële activiteiten op Luchthavens, de volgende sancties op te leggen:
 - a. Het (tijdelijk) stilleggen van de operatie;
 - b. Het melden van bepaalde (onveilige, onordelijke of – milieu-bedreigende) situaties en het constateren en bij het bevoegd gezag melden van overtredingen;
 - c. Een activiteit (laten) onderbreken of stopzetten;
 - d. Een voertuig waarmee een overtreding plaatsvindt, verplaatsen of laten verplaatsen;
 - e. Ontzegging van het gebruik van faciliteiten op de Luchthaven;
 - f. Verwijdering van het Luchthavengebied, inclusief beschermd gebied, van personen en/of goederen;
 - g. Aangifte bij bevoegd gezag (strafrechtelijke onderzoek);

- h. Verhaal van (eventuele) schade aan de zijde van de Exploitant en/of van derden middels civiele aansprakelijkheidsstelling.
2. De Exploitant behoudt zich het recht voor nadere sancties te nemen, die haar goeddunken en waartoe zij op grond van de wet bevoegd is die te nemen.
3. Nadere sancties kunnen opgelegd worden aan een ieder die in het bezit is van een luchthavenidentiteitskaart, zoals neergelegd in het sanctioneringsbeleid Eindhoven Airport.

Artikel 5

Eisen orde en veiligheid

1. Mede gelet op artikel 14a RVGLT, zijn gebruikers van de Luchthaven, toeleveranciers, organisaties die op de Luchthaven voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op de Luchthaven zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, verplicht te voldoen aan de eisen die door de Exploitant in dit Reglement zijn gesteld ten aanzien van orde en veiligheid op, alsmede het veilig gebruik van de Luchthaven.
2. Gebruikers van de Luchthaven en organisaties die op de Luchthaven voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op de Luchthaven zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht mee te werken aan het programma ter bevordering van de orde en veiligheid op, alsmede het veilig gebruik van de Luchthaven.
3. Personen die betrokken zijn bij de exploitatie en het onderhoud van de Luchthaven, redding en/of brandbestrijding op de Luchthaven, alsmede niet-begeleide personen die actief zijn op de Luchthaven mogen geen alcohol gebruiken tijdens hun diensttijd en/of mogen geen taken uitvoeren en/of zich niet op Airside bevinden als zij onder invloed verkeren van alcohol, psychoactieve stoffen en/of geneesmiddelen die een effect op hun vaardigheden kunnen hebben dat nadelig is voor de veiligheid.
4. Aan een ieder die onder invloed verkeert van alcohol, psychoactieve stoffen en/of geneesmiddelen die een effect op hun vaardigheden kunnen hebben dat nadelig is voor de veiligheid, is toegang tot en/of verblijf op Airside verboden.
5. De Luchthavenautoriteit heeft het recht personen die zich niet aan de bepalingen van dit Reglement houden, van het Luchthavengebied te verwijderen of te laten verwijderen dan wel zaken die in strijd met de bepalingen van dit Reglement zich op het Luchthavengebied bevinden te verwijderen of laten verwijderen.

Hoofdstuk III - Algemene gedragsregels

Artikel 6 Meldingsplicht gevaarlijke situaties Luchthavengebied

1. In het belang van de veiligheid van personen en/of zaken, is een ieder die zich op het Luchthavengebied bevindt, gehouden om per omgaande contact op te nemen (via 040-2919823, calamiteitenummer: 040-2919844) met de AOM die is belast met het dagelijks toezicht op de goede orde en veiligheid in geval (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van dergelijke situaties, waaronder maar niet uitsluitend: ongevallen, incidenten, defecten en gebreken die van aanmerkelijk belang zijn in relatie tot de veiligheid.

Waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, dient een ieder hulp te bieden dan wel aanvullende maatregelen te nemen ter bestrijding en/of ter voorkoming van uitbreiding van (mogelijke) gevaarlijke situaties of een dreiging van een dergelijke situatie.

2. Een ieder, die zich op het Luchthavengebied bevindt en een milieu-incident constateert met betrekking tot morsen van olie of brandstof, is gehouden te handelen conform artikel 35 van dit Reglement.
3. Gebruikers van de Luchthaven, toeleveranciers, organisaties die op de Luchthaven voor de Exploitant werkzaamheden verrichten, alsmede organisaties die op de Luchthaven zelfstandig grondafhandelingsdiensten verrichten, zijn verplicht op verzoek van de Exploitant of namens deze de Havenmeester, medewerking te verlenen aan een incidentenonderzoek teneinde de mogelijke oorzaak van het incident te onderzoeken. Een ieder die betrokken is bij voornoemd onderzoek voorziet de Exploitant op eerste verzoek van alle relevante informatie ten behoeve van dat onderzoek.

Artikel 7 Verboden op de Luchthaven

Het is op de Luchthaven niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant:

- a. Deel te nemen aan een samenshooling, zich (tezamen met anderen) in de richting van een samenshooling of van een andere tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis te begeven, zich onnodig op te dringen, in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de orde te verstoren;
- b. Een stof of voorwerp bij zich te hebben waarvan op grond van de omstandigheden aannemelijk is dat die stof of dat voorwerp bedoeld of onbedoeld gebruikt kan worden om de orde te verstoren, schade aan zaken dan wel letsel aan personen toe te brengen of om de veiligheid in gevaar te brengen;
- c. Zich te begeven naar of zich te bevinden op die delen van het Luchthavengebied die door of namens de Exploitant in het belang van de goede orde en veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet;

- d. Branddetectie-, brandbeveiligings- of brandblus- apparatuur zonder noodzaak in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of de bereikbaarheid van deze apparatuur te bemoeilijken;
- e. Apparatuur in werking te stellen of te hebben, waardoor de radiocommunicatie op of in de omgeving van de Luchthaven kan worden verstoord;
- f. Onbevoegd enige apparatuur, inrichting of motoren van luchtvaartuigen of voertuigen in werking te stellen of te doen stellen;
- g. Misbruik te maken van Luchthavenvoorzieningen dan wel gebruik te maken van deze voorzieningen op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn, dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze voorzieningen bestemd zijn;
- h. Vluchtwegen of andere voorzieningen, die dienen om in geval van nood ontvluchting mogelijk te maken of te vergemakkelijken, te blokkeren of anderszins onbruikbaar te maken;
- i. Vuilnis, afval, gevaarlijke stoffen of andere stoffen te storten of waar dan ook het op het Luchthavengebied te deponeren, anders dan klein afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken;
- j. Dieren te voederen;
- k. Zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder de invloed te zijn van enig verdovend middel;
- l. Alcoholhoudende drank te nuttigen buiten de hiervoor als zodanig aangewezen horecapunten;
- m. Open vuren te ontsteken of aan te houden;
- n. Enig vuurwerk te ontsteken en/of brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten;
- o. Op de luchthaven een brandende pijp, sigaar, (e-)sigaret of ander brandend materiaal te roken anders dan in de zogenaamde rookgebieden, die als zodanig zijn aangeduid;
- p. In het algemeen iets te doen of na te laten, waardoor de orde of veiligheid op de Luchthaven wordt verstoord of waardoor lichamelijk Letsel van personen of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt;
- q. Vlugschriften, drukwerken of circulaires te verspreiden en reclameborden, aanplakbiljetten naam aanduidingen, (bedrijfs-) logo's e.d. aan te brengen c.q. te doen of laten aanbrengen, of op andere wijze reclame te voeren;
- r. In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
- s. Zich zonder noodzaak buiten de gebaande wegen of paden te bevinden;

- t. Bedrijfs- of beroepsmatige activiteiten of andere commerciële activiteiten uit te oefenen of een standplaats voor verhuur of verkoop in te nemen;
- u. Te venten, te colporteren, te collecteren of enige andere openbare inzameling of collecte te houden;
- v. Te kamperen;
- w. Op of aan gebouwen, hekwerken, borden of plaveisel, letters, cijfers of tekens aan te brengen, te tekenen, te krassen of te schilderen;
- x. Evenementen, spelen, wedstrijden en/of gemakkelikheden, bijeenkomsten en/of demonstraties te houden of te organiseren of elke andere vorm van evenement te organiseren en te houden;
- y. Graafwerkzaamheden te verrichten of op andere wijze veranderingen in de toestand van het terrein aan te brengen;
- z. Dieren aanwezig te hebben of te houden anders dan vastgebonden, aangelijnd of in een kooi, behoudens de door de Exploitant of overheid ten behoeve van de functie-uitoefening gebruikte dieren;
- aa. Gevaarlijke stoffen op te slaan of te vervoeren;
- bb. Foto-, video- en/of filmopnamen te maken, anders dan ten behoeve van particulier gebruik, tenzij dit op specifieke plaatsen eveneens uitdrukkelijk verboden is en als zodanig is aangegeven;
- cc. N.v.t.

Artikel 8

Gedeelten van het Luchthavengebied

1. Het Luchthavengebied bestaat uit een gedeelte, dat voor het publiek toegankelijk is en een gedeelte, dat niet voor het publiek (Airside) toegankelijk is.
2. Op het voor het publiek toegankelijke gedeelte zijn de APV, de Wegenverkeerswet en de op die wet gebaseerde regelgeving van toepassing.

Artikel 9

Voer- en werktuigen op de Luchthaven

1. Parkeren van voer- en werktuigen dient te geschieden binnen de als zodanig aangewezen parkeervakken en parkeerterreinen.
2. Voor en rondom de vertrek- en aankomsthal geldt een parkeer-stopverbod. Bestuurders kunnen passagiers laten in- en uitstappen en bagage in- en uitladen op de kiss and ride strook. In alle andere gevallen dient de bestuurder het vervoermiddel te parkeren in de, conform lid 1 van dit artikel, bedoelde parkeervakken.
3. Parkeren geschiedt op eigen risico.

4. Het parkeren van voer- en werktuigen op andere dan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen, is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de Exploitant.
5. Het is verboden om elders dan op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen, goederen over te laden, te reinigen of te repareren.
6. In geval van overtreding van dit artikel, dan wel wanneer de goede orde of veiligheid zulks vereisen, kan het betreffende voertuig op kosten van de eigenaar/houder door of vanwege de Exploitant worden verplaatst naar een daartoe door hem aangewezen terreingedeelte.

Artikel 10

Milieuzorg

1. De Exploitant kan een Milieumanager benoemen.
2. Een ieder, die zich op het Luchthavengebied bevindt, is steeds gehouden er alles aan te doen het Luchthavengebied schoon en netjes te houden en milieu-incidenten te voorkomen.
3. Bij het constateren van een milieu-incident, waarbij onder meer te denken valt aan Foreign Object Damage (FOD), zwerfvuil of lekkages, is een ieder gehouden, waar zulks mogelijk en/of noodzakelijk is, al het nodige te verrichten om erger te voorkomen.
4. Een ieder, die een milieu-incident constateert, is gehouden hier direct melding van te maken bij de AOM.

Artikel 11

Gevonden voorwerpen

1. De vinder van een zaak op de luchthaven is verplicht deze zo spoedig mogelijk af te geven bij de Informatiebalie in de Terminal, deze voorwerpen worden ingeschreven en hiervan zal melding gemaakt worden bij de Exploitant.
2. De Exploitant is gerechtigd gevonden voorwerpen nader te onderzoeken en deze, indien zulks door de Exploitant nodig wordt geacht uit een oogpunt van veiligheid of hygiëne, te (laten) vernietigen.
3. De Exploitant zal terstond na het in ontvangst nemen van een gevonden voorwerp, van de vondst mededeling doen aan degene die de Exploitant als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd meent te mogen beschouwen, indien de Exploitant na summier onderzoek de mogelijkheid heeft te constateren wie als eigenaar of als ontvangst bevoegde kan worden aangemerkt.
4. Indien komt vast te staan wie de eigenaar of de tot ontvangst bevoegde is, kan deze het gevonden voorwerp afhalen bij of (tegen betaling) laten toezenden door de Exploitant.

5. Aan degene die de zaak opeist kunnen een bewaarsom en door de Exploitant gemaakte of te maken kosten in rekening worden gebracht.
6. Gevonden voorwerpen (met uitzondering van geld) zullen voor een termijn van 1 maand door de Exploitant in bewaring worden gehouden. Na voornoemde termijn van 1 maand worden gevonden voorwerpen afgegeven aan de gemeente Eindhoven. Voor geld heeft een bewaartermijn van 12 maanden te gelden voor de Exploitant.
7. Indien zaken niet tijdig worden opgeëist, kan de vinder hierop aanspraak maken conform het bepaalde in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Werknemers in dienst van/ werkzaam zijn in opdracht van Eindhoven Airport, het beveiligingsbedrijf of afhandelaren zijn hiervan uitgesloten.
8. Dit artikel ziet niet op gevonden voorwerpen in een luchtvaartuig.

Hoofdstuk IV - Nadere voorschriften Terminal

Artikel 12 Verboden in de Terminal

In het Terminalcomplex is het niet toegestaan:

- a. Vluchtwegen of andere voorzieningen, die dienen om in geval van nood ontvluchting mogelijk te maken of te vergemakkelijken, te blokkeren of anderszins onbruikbaar te maken;
- b. Feest- en sfeerversiering te gebruiken die niet afdoende brandwerend is (aan te tonen door middel van een keurmerk en/of certificaat);
- c. Alcoholhoudende drank te nuttigen in het publiek gebied of het beperkt publiek gebied, buiten de hiervoor als zodanig aangewezen horecapunten;
- d. Gevaarlijke stoffen op te slaan in het Terminalcomplex met uitzondering van door de Exploitant aangewezen en goedgekeurde locaties;
- e. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant in het Terminalcomplex te rolschaatsen, te skaten, te skateboarden, te steppen, te rijden met (elektrisch aangedreven) voer- en werktuigen en (brom)fietsen.

Artikel 13 Voer- en werktuigen in Terminal

Op het gebruik van voer- en werktuigen in de terminal zijn [algemene voorwaarden](#) van toepassing.

Artikel 14 Bagagegebieden

N.v.t.

Hoofdstuk V - Nadere voorschriften Airside

Artikel 15 Bevoegdheid betreden Airside

1. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de Exploitant de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van het Luchthavengebied te betreden.
2. Toestemming tot het betreden van of het zich bevinden in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones is slechts verleend aan personen, wiens aanwezigheid aldaar in verband met hun werkzaamheden of de vluchtuitvoering met een luchtvaartuig noodzakelijk is, een en ander ter beoordeling van de Havenmeester of namens hem de AOM.
3. Personen aan wie tijdelijk toestemming is verleend betreffende aanwezigheid in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, melden zich aan en af bij de AOM.
4. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de AOM mag – indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is - te allen tijde personen gelasten de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones te verlaten of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden wijzigen.
5. De Exploitant mag te allen tijde de indeling van het Luchthavengebied wijzigen en is altijd bevoegd nadere regels te stellen in het kader van de toegang tot en het verblijf op de Luchthaven.
6. De sleutelhouder of eigenaar van een hangar die zich toegang verschaft tot Airside danwel de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones dient zich ervan te vergewissen dat in geval van onbemande hekken/poorten deze achter zich sluiten en op slot te doen alvorens zich verder op Airside te begeven.
7. De om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van de Luchthaven zijn uitsluitend toegankelijk voor personen in het bezit van:
 - a. een geldige instapkaart (boardingpass) of gelijkwaardig document, in aanvulling met een geldig identiteitsbewijs met goedgelijkende foto;
 - b. een geldige bemanningsidentiteitskaart (crew member certificate of flight member / crew license).
 - c. een luchthavenidentiteitskaart of een Eindhoven Airport bezoekerspas.

De personen in het bezit van een Eindhoven Airport bezoekerspas zijn slechts gerechtigd de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones te betreden of zich daarop te bevinden, voor zover zij begeleid worden door een persoon, die in het bezit is van een luchthavenidentiteitskaart en nadat hiervoor akkoord is gegeven door de AOM.

8. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de AOM mag-indien hier aanleiding en/of noodzaak voor is- te allen tijde conform art. 4 en art. 5 lid 3 van dit reglement een luchthavenidentiteitskaart, zoals in het zevende lid van dit artikel genoemd, intrekken en/of personen te gelasten de om beveiligingsredenen beperkt

toegankelijke zones te verlaten of de bevoegdheid tot het betreden van bepaalde gebieden te wijzigen.

9. De door de Exploitant uitgegeven toegangsbewijzen geven alleen toegang tot die gebieden waartoe de houder expliciet is gemachtigd.
10. Op de gedeelten van het Luchthavengebied, die enkel toegankelijk zijn voor personen in het bezit van een in lid 7 van dit artikel genoemde luchthavenidentiteitskaart of Eindhoven Airport bezoekerspas, zijn nadere regels en voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in de 'Voorwaarden Eindhoven Airport pas', die ter hand worden gesteld aan die personen bij het uitreiken van een dergelijke pas en in het 'Handboek Safety & security' waarover voor verstrekking van de pas een test wordt afgenomen.

Artikel 16

Activiteiten op Airside

1. Behoudens expliciete toestemming van of namens de Exploitant is het verboden om buiten de reguliere openstellingstijden van de luchthaven gebruik te maken van de infrastructuur en faciliteiten aan de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van de Luchthaven. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan;
 - a. De start- en landingsbanen
 - b. De taxibanen en platformen
 - c. De brandstofinstallaties
 - d. De dienstwegen
2. Om geluidsoverlast te beperken, wordt voor aankomsten op RWY 21 verzocht de procedure "taxi-in" met verminderde motor (RETI) toe te passen. Het gebruik van deze procedure is echter onderworpen aan de beslissing van de gezagvoerder en de veiligheid prevaleert te allen tijde.
3. Het is een ieder verboden zich op de niet voor het publiek toegankelijk gestelde gedeelten van de Luchthaven zodanig te gedragen dat gevaar wordt veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
4. De Exploitant of namens deze de Havenmeester dan wel de AOM kunnen, indien de goede orde en veiligheid zulks vereisen, direct een activiteit laten onderbreken of stopzetten.
5. Bij invallende duisternis of bij afnemend zicht en na beëindiging van werkzaamheden, wordt Airside onmiddellijk verlaten, tenzij met de Havenmeester of de AOM anders is overeengekomen.
6. Obstakels, gereedschappen, voertuigen, materialen en andere roerende zaken worden niet geplaatst of achtergelaten, anders dan op de door de Havenmeester of de AOM aangewezen gedeelten van Airside. Alle roerende zaken die bij de afhandeling van een Luchtvaartuig zijn betrokken en die niet aanstonds ten behoeve van een Luchtvaartuig behoeven te worden gebruikt, dienen onmiddellijk door de gebruiker naar de daarvoor aangewezen plaats te worden gebracht.

7. Beschadiging van het terreinoppervlak, de daarop geplaatste installaties of voorzieningen, waardoor enig gevaar of schade voor Luchtvaartuigen kan ontstaan, dient onmiddellijk door de veroorzaker en/of de waarnemer gemeld te worden aan de Havenmeester of de AOM.

Artikel 17 Verplaatsen van Luchtvaartuigen en/of voer- of werktuig- en na incident of ongeval

1. Indien zich tijdens het opstijgen, landen, slepen of taxiën een incident of ongeval voordoet mag de gezagvoerder of de bestuurder van het voer- of werktuig, het Luchtvaartuig dan wel het voer- of werktuig eerst weer verplaatsen nadat daartoe toestemming is verleend door de bevoegde instanties en na verkregen toestemming van de Luchthavenautoriteit.
2. In een geval als in lid 1 omschreven dient het luchtvaartuig en/of voer- of werktuig tijdig en op een efficiënte wijze verwijderd te worden volgens aanwijzing van de Exploitant na ontvangst van alle benodigde toestemmingen. Als de luchtvaartmaatschappij en/of het betrokken luchtvaartbedrijf geen of onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de verwijdering is de Exploitant bevoegd deze verantwoordelijkheid over te nemen van de luchtvaartmaatschappij en/of het betrokken luchtvaartbedrijf en voor het verwijderen een derde partij in te schakelen.
3. In het geval de Exploitant de verantwoordelijkheid tot verwijdering van de luchtvaartmaatschappij en/of het betrokken luchtvaartbedrijf heeft overgenomen is er sprake van een nalaten aan de zijde van de luchtvaartmaatschappij en/of het betrokken luchtvaartbedrijf in de zin van artikel 44 lid 4 en is de luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf verplicht alle schade en kosten die verband houden met de verwijdering van het luchtvaartuig en/of voer- of werktuig aan de Exploitant te vergoeden.
4. De luchtvaartmaatschappij en/of het betrokken luchtvaartbedrijf vrijwaart de Exploitant voor alle aansprakelijkstellingen en/of claims van derden verband houdende met het niet of onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid voor een tijdige en efficiënte verwijdering.

Artikel 18 Regeling Beperkt Zicht Omstandigheden

Tijdens beperkt zicht omstandigheden is de vigerende regeling B.Z.O. (Low Visibility Procedure) van het Air Mobility Command van kracht en dienen de op grond daarvan door de AOM of Luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen, voorwaarde en beperkingen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 19 Inzet en planning van bedrijfsmiddelen op Airside

Luchtvaartmaatschappijen en op de Luchthaven werkzame afhandelaren, of luchtvaartbedrijven die ongeregelde verkeersvluchten uitvoeren, alsmede bestuurders van Luchtvaartuigen die niet-commerciële vluchten uitvoeren, verschaffen de Exploitant tijdig en waar mogelijk vooraf gegevens die noodzakelijk zijn voor de inzet en planning van bedrijfsmiddelen. Deze gegevens omvatten in ieder geval:

- a. Schematijden van aankomst en vertrek;
 - b. Type vliegtuig en configuratie;
 - c. Vluchtnummers en vliegtuigregistratie van aankomende en vertrekkende vluchten;
 - d. De luchthaven, waarvan het vliegtuig het laatst is vertrokken, alsmede het tijdstip van aankomst;
 - e. De luchthaven van bestemming, alsmede tijdstip van vertrek;
 - f. De herkomst of bestemming van de vervoerde passagiers, zowel voor passagiers met bestemming respectievelijk herkomst Nederland als voor overstappende passagiers en doorgaande passagiers;
 - g. De herkomst of bestemming van de vervoerde vracht en post, zowel voor vracht en post met bestemming respectievelijk herkomst Nederland als voor vracht en post met overslag;
 - h. Aantal vervoerde passagiers, lading en aard van de vlucht;
 - i. Van te voren bekende afwijkingen van schematijden;
 - j. Eventuele bijzonderheden voortkomend uit de aard van (een) bepaalde vlucht(en);
 - k. Gegevens over gevaarlijke stoffen aan boord van het luchtvaartuig.
- Daarnaast dienen vluchtgegevens aangeleverd te worden aan de Exploitant, zoals vastgelegd in de Eindhoven Airport tarieven en voorwaarden, hoofdstuk 13.

Artikel 20

Passagiers en luchtvaartmaatschappijen op Airside

1. Degenen, die zich met de afhandeling van passagiers belasten, zien erop toe - en grijpen indien nodig in - dat de passagiers zich te allen tijde slechts in aaneengesloten groepen en onder begeleiding van ten minste één werknemer van 18 jaar of ouder van de betrokken afhandelaar, luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf, veilig op het Platform begeven.
2. Indien passagiers zich op het Platform (gaan) begeven tijdens het in- en uit taxiën van een ander Luchtvaartuig of andere Luchtvaartuigen in de directe omgeving van de vliegtuigopstelplaats waar de passagiers zich (naar toe of vanaf) begeven, dient degene die met de afhandeling van de passagiers is belast te wachten tot het Luchtvaartuig weg is.
3. Degene die met de afhandeling van passagiers is belast dient omwille van de safety en security, gedurende de gehele afhandeling een goed zicht te hebben op de passagiersstroom, eventuele vliegtuigtrappen, de gate/ bus en de aankomsthal.
4. Passagiers worden onder toezicht van en via de daarvoor aangemerkte looproute door de in het eerste lid bedoelde personen naar of van het Luchtvaartuig begeleid.
5. Tenzij met de betrokken luchtvaartmaatschappij of het betrokken luchtvaartbedrijf een andere regeling is getroffen, meldt de gezagvoerder van een Luchtvaartuig zich terstond na aankomst, alsmede voor vertrek en voorts ook in alle andere gevallen waarin de Havenmeester of de AOM zulks wenselijk acht, bij deze functionaris.

Artikel 21 Voer- en werktuigen op Airside

1. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang tot het niet voor publiek toegankelijke gedeelte van de Luchthaven, indien daartoe door de Luchthavenautoriteit toestemming is verleend.
2. Voer- en werktuigen hebben slechts toegang voor de duur van de werkzaamheden waarbij zij benodigd zijn.
3. Voer- en werktuigen zijn voorzien van door de Exploitant voorgeschreven markeringstekens.
4. Voor tijdelijke obstakels, zoals hijskranen, geldt bovendien dat zij een rood/wit geblokte vlag in top hebben of zulks ter bepaling van de Havenmeester of de AOM, een rondom rood licht uitstralend obstakellicht.
5. Voer- en werktuigen, waarvan de motor in werking is gesteld, worden niet onbeheerd achtergelaten, met uitzondering van voertuigen die dienen om geparkeerde Luchtvaartuig van energie of lucht te voorzien.
6. Een voer- en werktuig wordt zodanig bij een Luchtvaartuig opgesteld, dat dit te allen tijde onbelemmerd van dit Luchtvaartuig kan worden weggereden.
7. Voer- en werktuigen zijn uitgerust met een deugdelijke parkeerrem of andere blokkeerinrichting, welke inrichting in werking is gesteld indien het bedienend personeel zich niet in of op het voertuig bevindt.
8. Van voer- en werktuigen die zich op Airside voortbewegen, is de verlichting altijd ontstoken.

Artikel 22 Bestuurders van voer- en werktuigen op Airside

1. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthaven deelnemen, voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen van terreinkennis en rijvaardigheid.
2. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthavendeelnemen, houden zich aan door de Exploitant vastgestelde rijbevoegdheidscriteria, rijroutes en dienstwegen.
3. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthaven deelnemen, gedragen zich overeenkomstig de voorschriften als vervat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. (RVV 1990)
4. De bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthavendeelnemen, gedragen zich overeenkomstig de verkeerstekens. Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van verkeerstekens geschiedt door de Exploitant of in diens uitdrukkelijke opdracht.

5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid geldt voor de niet voor het publiek toegankelijke dienst- en randwegen een maximumsnelheid van 30 km per uur en op de Platformen een maximumsnelheid van 5 km per uur. In de bagagehal geldt een maximumsnelheid van 5 km per uur. Op specifieke aangewezen locaties kan een verlaagde maximumsnelheid van 10 km per uur gelden.
6. Het bepaalde in het vijfde lid geldt niet voor voertuigen van de Havendienst en hulpdiensten, voor zover dit in het belang is van de dienstuitvoering.
7. De Exploitant kan verplicht stellen dat bestuurders van voertuigen welke worden gebruikt op Airside, voorzien zijn van verbindingsmiddelen.
8. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthaven deelnemen, verzoeken voordat het landingsterrein wordt ingereden om toestemming tot het betreden er van.
9. Voor bestuurders die bevoegd zijn zich in het landingsterrein te begeven, geldt naast lid 1 van dit artikel eveneens, dat zij dienen te voldoen aan door de Exploitant te stellen eisen met betrekking tot radiotelefonieprocedures en uitgebreide kennis van het landingsterrein.
10. Bestuurders van voertuigen die aan het verkeer op de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de Luchthaven deelnemen, brengen voordat het landingsterrein wordt ingereden, een tweezijdige verbinding tot stand en luisteren in het landingsterrein voortdurend de daarvoor toegewezen frequentie uit.

Artikel 23 Voorrangsregels op Airside

Op het Platform hebben de hieronder genoemde categorieën gebruikers ten opzichte van elkaar voorrang in de daarbij vermelde volgorde:

- a. Startende of landende Luchtvaartuigen;
- b. Motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ziekenauto's en motorvoertuigen van andere hulpverleningsdiensten, voor zover zij de op grond van het gestelde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorgeschreven optische en geluidssignalen voeren;
- c. Taxiënde Luchtvaartuigen, alsmede motorvoertuigen die deze begeleiden;
- d. Passagiers die te voet van en naar de Luchtvaartuigen worden begeleid;
- e. Gesleepte Luchtvaartuigen;
- f. Andere voertuigen.

Artikel 24 **Parkeren van Luchtvaartuigen**

1. Het parkeren van Luchtvaartuigen op het Platform geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de AOM, dan wel de Luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.
2. Het opstellen, parkeren en stallen van, alsmede het verrichten van reparaties aan Luchtvaartuigen, is slechts na van de Luchthavenautoriteit verkregen toestemming toegestaan op of in de daarvoor bestemde of aangewezen locaties.
3. De Luchthavenautoriteit kan gelasten dat geparkeerde, opgestelde of gestalde Luchtvaartuigen worden verplaatst indien deze dit uit het oogpunt van goede orde en veiligheid noodzakelijk acht. Dienstwegen dienen vrij te blijven om verkeer ongehinderd doorgang te verlenen.

Artikel 25 **Verplaatsen van Luchtvaartuigen**

1. Het landen op en opstijgen van het Luchthavengebied geschiedt op en van de daartoe bestemde en als zodanig door de Luchtverkeersleiding beschikbaar gestelde banen, gelegen binnen het in gebruik zijnde deel van het landingsterrein.
2. Luchtvaartuigen taxiën op de daarvoor bestemde rijbanen of daartoe bestemde gedeelten van het landingsterrein met een maximum snelheid van 30 km per uur.
3. Taxiën en slepen en push-back van Luchtvaartuigen geschiedt overeenkomstig de door de Havenmeester of de AOM, dan wel de Luchtverkeersleiding gegeven aanwijzingen.
4. Buiten de in de vorige leden genoemde terreindelen is het verplaatsen van Luchtvaartuigen op het Luchthavengebied slechts toegestaan op de daartoe door de Exploitant beschikbaar gestelde terreindelen.

Artikel 26 **Inwerking stellen van vliegtuigmotor**

1. Het in werking stellen van een vliegtuigmotor is slechts toegestaan indien:
 - a. Personen, voertuigen en ander materieel voor zover niet noodzakelijk bij de startprocedure van de vliegtuigmotor, zich op veilige afstand van het Luchtvaartuig bevinden;
 - b. Stoffen die gevaar of schade kunnen opleveren worden opgeruimd, dan wel uit de onmiddellijke omgeving van het Luchtvaartuig verwijderd;
 - c. Uitdrukkelijk toestemming is verleend door de Luchtverkeersleiding;
 - d. Buiten het Luchtvaartuig een ter zake bevoegd persoon zodanig is opgesteld, dat hij aanwijzingen kan geven aan degene die belast is met de controle van de bedieningsinstrumenten. Deze voorwaarde geldt niet indien er sprake is van een niet-commerciële vlucht.
2. Met inachtneming van het eerste lid is tijdens het in werking stellen en houden van vliegtuigmotoren tevens:

- a. In de stuurhut van het Luchtvaartuig een ter zake bevoegd persoon aanwezig, die de controle heeft over de bedieningsorganen en de remmen;
 - b. Ervoor zorg gedragen dat door de vliegtuigmotoren geen schade wordt veroorzaakt aan zaken en dat de veiligheid van personen niet in gevaar wordt gebracht.
3. Onverminderd het tweede lid geschiedt het in werking stellen van een vliegtuigmotor door middel van het met handkracht bewegen van de luchtschroef door personen die ter zake geïnstrueerd zijn.
 4. Indien het Luchtvaartuig op een platform stilstaat is het verboden de vliegtuigmotor in werking te stellen of te hebben met een hoger toerental dan het stationaire toerental.
 5. Het vierde lid geldt niet indien in het desbetreffende vlieghandboek een hoger toerental is voorgeschreven voor afkoeling van de vliegtuigmotor na de vlucht, dan wel het opwarmen van de vliegtuigmotor voor de vlucht of bij het uitvoeren van de Air-Start Unit procedure (ASU).
 6. Het is verboden in hangars vliegtuigmotoren of 'Auxiliary Power Units' (APU's) in bedrijf te stellen of te houden.
 7. Het is verboden een Luchtvaartuig met één of meer in werking zijnde motoren in beweging te zetten, indien daardoor letsel of schade kan worden berokkend aan personen of zaken of de veiligheid van personen daardoor in gevaar kan worden gebracht.
 8. Wanneer bij of uit een Luchtvaartuig een vloeistoflekkage, waaronder maar niet uitsluitend, een brandstof- en/of olielekkage, wordt geconstateerd, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren niet eerder plaats, dan na overleg met de Luchthavenautoriteit.

Artikel 27 Proefdraaien vliegtuigmotor

1. Proefdraaien van vliegtuigmotoren geschiedt slechts op daarvoor door de Exploitant aangewezen plaatsen, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen, zoals deze zijn gesteld in de vigerende Regeling proefdraaien.
2. De Exploitant kan het proefdraaien gedurende bepaalde uren of dagen verbieden en kan aan het proefdraaien nadere voorwaarden verbinden.
3. Het proefdraaien op een Platform is verboden, behoudens tevoren verkregen toestemming van de Luchthavenautoriteit.

Artikel 28 In- en uitstappen gedurende met een in werking gestelde motor

1. Het is verboden personen in of uit een Luchtvaartuig met een in werking gestelde motor te laten stappen.

2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van meermotorige Luchtvaartuigen, voor zover het betreft de motor of motoren aan de andere zijde van het Luchtvaartuig dan waar het in- en uitstappen plaatsvindt, en deze personen bij het verlaten of het naderen van het Luchtvaartuig de in werking zijnde motor of motoren niet hoeven te passeren.
3. De personen, zoals bedoeld in het tweede lid, die als passagier aangemerkt kunnen worden, dienen in deze situatie nog altijd tot aan de vliegtuigdeur en/of in omgekeerde richting vanaf de vliegtuigdeur, te worden begeleid als bedoeld in artikel 20 van dit Reglement.

Artikel 29 Luchtballon en Luchtschip

1. Het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant of de Havenmeester en vanaf het deel van het landingsterrein dat daartoe door de Exploitant is aangewezen.
2. Bij het opstijgen van een vrije luchtballon of luchtschip dienen alle aanwijzingen gegeven door de Luchthavenautoriteit te worden opgevolgd.

Artikel 30 Explosieven en gevaarlijke stoffen

1. Luchtvaartuigen met explosieven aan boord worden geparkeerd op de daartoe door de Exploitant aangewezen plaatsen.
2. Van zich aan boord van een Luchtvaartuig bevindende gevaarlijke stoffen wordt door de bezitter dan wel houder daarvan van tevoren gedetailleerd melding gedaan aan de Exploitant of de grondafhandelingsdienst. Instructies van de Exploitant met betrekking tot gevaarlijke stoffen dienen strikt te worden opgevolgd.

Hoofdstuk VI - Brandstoffen en tanken

Artikel 31 Opslag brandstoffen

1. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de Exploitant, verboden:
 - a. (vliegtuig)brandstoffen op het Luchthavengebied op te slaan op andere dan de daarvoor door de Exploitant aangewezen opslagplaatsen;
 - b. (vliegtuig)brandstoffen of andere gevaarlijke stoffen op te slaan of te vervoeren, zonder inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake;
2. Het is, behoudens toestemming van de Luchthavenautoriteit, verboden om brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten binnen een afstand van 20 meter van een Luchtvaartuig of van een opslagplaats voor vliegtuig- en andere brandstoffen.

Artikel 32 Tanken

1. Alle direct met het tanken verband houdende werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betrokken partijen (tankdienst, luchtvaartmaatschappij en/of afhandelaar).
2. De maatschappijen die het leveren, vervoeren en tanken van vliegtuigbrandstoffen verrichten, zien erop toe dat hun personeelsleden de bepalingen van dit Reglement stipt naleven.
3. Bij het tanken wordt elke handeling nagelaten die brand kan veroorzaken of het gevaar daarvoor kan vergroten.

Artikel 33 Voorbereidingen en handelingen gedurende het tanken

Het is verboden:

1. Met het tanken van Luchtvaartuigen aan te vangen, indien het Luchtvaartuig en de tankauto dan wel het tanksysteem niet elektrisch geleidend met elkaar verbonden zijn.
2. Tijdens het tanken van Luchtvaartuigen:
 - a. GPU's of ASU's onder de vleugel(s) of in de tankzone op te stellen;
 - b. GPU's of ASU's te starten;
 - c. GPU's of ASU's aan te sluiten of af te koppelen;
 - d. Een in bedrijf zijnde GPU of ASU bij te vullen met brandstof;

- e. APU's in werking te stellen, wanneer de uitlaat uitmondt in de tankzone, met dien verstande, dat in het geval dat een APU tijdens het tanken uitvalt, deze slechts dan weer mag worden opgestart, wanneer de brandstofstroom door de afsluiters tot stilstand is gebracht en er geen risico aanwezig is voor de ontsteking van brandstofdampen;
- f. Voertuigen binnen de tank-zone te doen of laten stilstaan anders dan wanneer deze direct bij het laden of lossen van het Luchtvaartuig betrokken zijn;
- g. Andere dan gasdichte lantaarns of schijnwerpers te gebruiken in de tank-zone;
- h. Flitslampjes of elektronenflitsers te gebruiken binnen de tank-zone;
- i. Elektrische schakelaars of elektronische schakelaars die geen onderdeel zijn van het Luchtvaartuig in een andere positie te zetten die niet noodzakelijk is voor het tanken, laden of lossen;
- j. Elektrische apparatuur of elektronische apparatuur van het Luchtvaartuig te testen of te gebruiken, tenzij uit de onderhoud- en gebruiksdokumentatie van het vliegtuig blijkt dat dit is toegestaan;
- k. Binnen de tank-zone brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten.

Artikel 34 Verboden bij het tanken

Het is verboden:

- a. Tankwerkzaamheden te verrichten bij een Luchtvaartuig met een in bedrijf zijnde motor;
- b. Een tankauto onder de vleugel op te stellen of zodanig bij een Luchtvaartuig op te stellen dat deze niet onder alle omstandigheden onbelemmerd vooruit naar een veilige zone kan weggrijden;
- c. Een tankauto, afhandelingsmaterieel of voertuigen bij een Luchtvaartuig op te stellen zodanig dat de vrije en directe toegang tot het vliegtuig voor de brandweer wordt geblokkeerd of belemmerd;
- d. Afhandelingsmaterieel of voertuigen onder de vleugel(s) op te stellen of voor een tankauto te plaatsen, dat hierdoor weggrijden wordt belemmerd;
- e. Een tankauto onbeheerd achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen parkeerplaats;
- f. De aanwezige noodstopknoppen van een tank te blokkeren;
- g. Luchtvaartuigen te tanken zolang onderdelen van het landingsgestel overmatig zijn verhit;

- h. Enige handeling te verrichten, die brandgevaar kan vergroten of veroorzaken;
- i. Vliegtuigbrandstoffen te vervoeren met voertuigen, waarop niet ten minste één brandblusapparaat voorzien van een bewijs van typekeuring en controle datum met voldoende capaciteit en geschikt voor de bestrijding van vloeistofbranden voor onmiddellijk gebruik gereed aanwezig is;
- j. Te tanken op een ondeugdelijke ondergrond;
- k. Te tanken voor zover geen maatregelen zijn getroffen ter vermijding van milieu verontreiniging;
- l. Te tanken in hangars en binnen een straal van 15 meter vanaf hangars of andere gebouwen en voorwerpen die een vonk zouden kunnen veroorzaken;
- m. Te tanken wanneer boven of in de onmiddellijke omgeving (< 5 km) van het Luchthavengebied de weersomstandigheden (zoals bliksem en onweer) daartoe aanleiding geven.

Artikel 35 Morsen van olie en brandstof

1. Het tanken geschiedt op een zodanige wijze dat geen brandstof wordt gemorst.
2. Van het lekken of morsen van olie of brandstof wordt onmiddellijk de AOM in kennis gesteld.
3. Gemorste olie en brandstof wordt onmiddellijk, in overleg met de AOM, verwijderd.
4. Conform artikel 26 lid 8 van dit Reglement, vindt het starten of opnieuw starten van de motoren na het morsen van brandstof niet eerder plaats, dan na overleg met de AOM.
5. Kosten voor verwijdering van gemorste brandstof worden aan de veroorzaker doorbelast waaronder ook operationele en administratieve ondersteuning en afwikkeling wordt begrepen.

Artikel 36 Tanken met (in- of uitstappende) passagiers aan boord

Het tanken van een Luchtvaartuig met passagiers aan boord of terwijl er passagiers in- of uitstappen is niet toegestaan:

- a. zonder toestemming van de gezagvoerder en de Exploitant;
- b. indien het Luchtvaartuig niet getankt wordt door middel van een gesloten systeem;
- c. over de vleugel van het Luchtvaartuig heen;
- d. met kerosine Jet B, AVGAS of MOGAS;

- e. indien tussen het personeel aan boord van het Luchtvaartuig en het grondpersoneel niet een communicatieverbinding is gemaakt;
- f. indien het gangpad in de cabine wordt geblokkeerd en niet minstens twee uitgangen zijn aangewezen die aangesloten zijn op een passagierstrap of een passagiersbrug of met een glijgoot zijn uitgerust en in het laatste geval bij deze uitgangen gedurende het tanken geen gekwalificeerd personeel aanwezig is om indien noodzakelijk een directe evacuatie te kunnen initiëren;
- g. indien de aangewezen (nood)uitgangen en vluchtroutes zich bevinden aan de zijde van het vliegtuig waar wordt getankt;
- h. indien de aangewezen (nood)uitgangen en vluchtroutes op het Platform worden geblokkeerd door de tankwagen, afhandelingsmaterieel of voertuigen;
- i. indien aan de passagiers niet is meegedeeld dat:
 - 1. er getankt zal gaan worden en zij op hun plaatsen moeten blijven zitten, tenzij zij in- of uitstappen;
 - 2. de veiligheidsriemen ontkoppeld moeten zijn;
 - 3. zij geen handelingen mogen verrichten, waarbij een vonk of open vuur ontstaat of zou kunnen ontstaan;
- j. indien tijdens het tanken in het Luchtvaartuig de (nood-) uitgang en verboden te roken verlichting niet is ontstoken;
- k. indien de voor het tanken verantwoordelijke persoon niet op de hoogte is van het feit dat er passagiers aan boord zijn of in- of uitstappen.
- l. indien het Luchtvaartuig een capaciteit heeft van 19 of minder passagiers;

Artikel 37 Brandstof pompen

Het is verboden brandstof uit een Luchtvaartuig te pompen wanneer er personen aan boord zijn of in- of uitstappen.

Artikel 38 Tanken hefschroefvliegtuigen

Het is verboden hefschroefvliegtuigen te tanken:

- a. Met passagiers aan boord;
- b. Met draaiende rotors;
- c. Met draaiende motor(en), behoudens verkregen toestemming door de Luchthavenautoriteit.

Artikel 39 Hydrantdispensers

N.v.t.

Hoofdstuk VII - Bepalingen met betrekking tot het luchthavenverkeer

Artikel 40 **Circuit- en oefenvluchten**

1. Het uitvoeren van circuit- en oefenvluchten wordt door de Exploitant niet toegestaan.
2. N.v.t

Artikel 41 **Reclamesleepvluchten**

1. N.v.t
2. N.v.t
3. N.v.t
4. N.v.t
5. N.v.t
6. Het uitvoeren van reclamesleepvluchten wordt door de Exploitant niet toegestaan.

Artikel 42 **Microlight Aircraft (MLA)**

1. Het uitvoeren van MLA vluchten wordt door de Exploitant niet toegestaan.

Artikel 43 **Overige bepalingen**

N.v.t.

Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen

Artikel 44

Aansprakelijkheid

1. De Exploitant is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan op de Luchthaven. Het in de vorige zin gestelde geldt niet voor schade en/of letsel die het gevolg is van aantoonbare opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van de Exploitant.
2. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat accommodatie, Luchtvaartuigen en/of afhandelingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschikking kunnen worden gesteld. De Exploitant aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan doordat de Luchthaven niet of niet tijdig bereikt kan worden.
3. De Exploitant bedingt de onder lid 1 en 2 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid tevens voor door haar ingeschakelde hulppersonen.
4. Voor directe of indirecte schade toegebracht aan de Luchthaven en/of de Exploitant is degene door wiens handelen of nalaten, inclusief dat van eigen personeel of derden waarvoor men verantwoordelijk is, de schade veroorzaakt is, volledig aansprakelijk jegens de Exploitant. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen.
5. De eigenaar of houder van voertuigen die gebruik maken van het niet voor publiek toegankelijke gedeelte van de Luchthaven, is verplicht zich ten aanzien van deze voertuigen te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.
6. De Exploitant is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in de inrichting van en de voorzieningen binnen het Luchthavengebied, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot wijzigingen aan, de infrastructuur, gebouwen, en andere voorzieningen. De Exploitant zal tijdig informatie verstrekken over deze (voornemens tot) wijzigingen dan wel indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, overleg plegen met de gebruikers ervan. De Exploitant is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding in verband met dergelijke wijzigingen, behoudens opzet of grove nalatigheid.

Artikel 45

Privacy en geheimhouding

Het is verboden aan een ieder, die zich op het Luchthavengebied bevindt, wetenschap over de aanwezigheid op het Luchthavengebied van personen, die algemene bekendheid genieten, zoals onder meer leden van het Koninklijk Huis, regeringsleiders, ministers en bekende Nederlanders of personen van niet-Nederlandse nationaliteit, in de openbaarheid te brengen, zowel indien deze wetenschap is verkregen voor de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het Luchthavengebied als indien de wetenschap is verkregen tijdens en/of na de aanwezigheid van een dergelijke persoon op het Luchthavengebied. Het is tevens verboden zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant foto-, video- en/of filmopnamen te maken van een dergelijk persoon.

Artikel 46 **Wijzigingen**

De Exploitant behoudt zich te allen tijde het recht voor dit Reglement te wijzigen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip; het vigerende Reglement is te verkrijgen bij de Exploitant en wordt gepubliceerd op de website van de Exploitant: www.eindhovenairport.nl.

Vaststelling en datum


Aldus vastgesteld te Eindhoven Airport op 6 september 2024

De directie van Eindhoven Airport N.V.

De heer R.A.J. Hellemons
Chief Executive Officer (CEO)

Mevrouw M.P.J. van den Bogaard
Chief Operations Officer (COO)

Bijlage A - Kaart Luchthavengebied Eindhoven



Groen gearceerd= inrichtingsgrens Eindhoven Airport

Grenzen Landzijde/Luchtzijde/SRA-CP staan beschreven in het Handboek Safety & Security