



Important guide

Beosound Premiere

For additional information, see:
Se yderligere oplysninger på:
Mer information finns på:
For mer informasjon, se:
Lisätietoja saat seuraavista osoitteista:
Für weitere Informationen, siehe:
Pour plus d'informations, visitez
Si desea obtener más información, visite el sitio web:
Per ulteriori informazioni, vedere:
Voor meer informatie, zie:
Para obter mais informações, consulte:
Pro další informace, viz:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
További információért lásd:
Papildu informācijai skatiet:
Dél papildomos informācijas ziurēkite:
Za dodatne informacije glejte:
Lisateabe saamiseks vaadake:
Pentru informații suplimentare, vedeți:
Za dodatne informacije pogledajte:
За допълнителна информация вижте:
Для отримання додаткової інформації дивіться:
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
詳細資訊，請參閱
詳細については、次をご覧ください:
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
如需了解更多详情，请参见：
ואר, הסוג עדימל
رظنا، تامول عمل نم دي زم

<https://www.bang-olufsen.com/support>

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket. The wall socket must always be accessible. No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the product.

Follow instructions to ensure correct and safe installation and interconnection of equipment in multimedia systems. Make sure the cable connection between the product and the router does not exit the building to avoid contact with high voltage.



To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.



English Hereby, Bang & Olufsen A/S declares that the radio equipment Beosound Premiere is in compliance with Directive 2014/53/EU. The Declaration of Conformity may be consulted at on.beo.com/declarations

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED). In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

The product firmware is available for download from the Bang & Olufsen App.

The product to be sold in all European Union member and EFTA countries.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, it must be collected and disposed of separately to protect the environment. Your Bang & Olufsen retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

IMPORTANT

- Avoid placing the product in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight.
- Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions.
- Place your product on a firm surface or stand where you want it placed permanently. Use Bang & Olufsen approved stands and wall brackets only!
- Do not place any items on top of your product.
- Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat.
- The product is intended for indoor use in dry, domestic environments only. Use within a temperature range of 10–40°C (50–105°F).
- Leave enough space around the product for adequate ventilation.
- Do not connect any of the products in your system to the mains, until you have connected all the cables.
- Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified service personnel.
- The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket.
- The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug and if the mains cord is damaged, you must buy a new one from your Bang & Olufsen retailer.

47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Unique Identifier: Beosound Premiere
Responsible Party - U.S. Contact Information

Bang & Olufsen America Inc.

Street Address: One World Trade Center, 85th Floor

City, State: New York City, New York

Zip Code: 10007

Telephone number or internet contact information: +1 917 810 5557

FCC Compliance Statement (e.g., products subject to Part 15) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

US

Federal Communication Commission Interference Statement

This general equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- UWB devices may not be employed for the operation of toys.
- Operation onboard an aircraft, a ship or a satellite is prohibited.
- This equipment may only be operated indoors. Operation outdoors violates 47 U.S.C. 301 and could subject the operator to serious legal penalties.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC warning

English

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - a) this device may not cause interference, and
 - b) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French

- Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - a) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - b) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RSS-102 statement

English

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

French

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Model: Beosound Premiere

Product Name: Soundbar

Bang & Olufsen A/S

Phone number: +45 96841122

www.bang-olufsen.com

Japan

この製品は屋内におしゝてのみ使用可能です

Korea

본 기기는 6 500 MHz, 8 000 MHz 주파수 대역을 사용하므로 해당 채널에서 시험하였음. 본 기기는 1개의 송수신 안테나와 2개의 수신 전용 안테나로 구성되며 부차적 발사 시험은 각각의 단자에서 모두 시험하였음.

본 기기는 항공기, 선박, 위성, 모형비행기에의 사용을 금지함.
본 기기는 정격 전원 및 안테나 사양서에 대해 신청인으로부터 제공받은 정보를 바탕으로 시험하였음

North America



5.15~5.25 GHz band operations in the 5.15~5.25 GHz band are restricted to indoor uses only. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance.

It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

WARNING

To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.



Dansk Bang & Olufsen A/S erklærer hermed, at radio-udstyret type Beosound Premiere er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Se også overensstemmelses-erklæringen på on.beo.com/declarations

I overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED).

I overensstemmelse med paragraf 10.8(a) og 10.8(b) tilhørende RED – følgende tabel indeholder oplysninger om de benyttede frekvensområder og den maksimale RF-sende effekt for produktet, når det sælges i EU:

Frekvensområde (MHz)	Maks. sende effekt (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Produktets firmware er tilgængeligt til download fra appen Bang & Olufsen.

Produktet markedsføres til salg i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande. Båndet 5,15~5,35 GHz er begrænset til indendørsbrug i følgende lande: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

VIGTIGT!

- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.
- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold inden for et temperaturområde på 10-40°C.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.
- Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.
- **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke produktet helt.
- Undgå at tildække stikkontakten.

ADVARSEL

For at forhindre personskaade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.



Deutsch Hiermit erklärt Bang & Olufsen A/S, dass das Radiogerät vom Typ Beosound Premiere die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website erhältlich:
on.beo.com/declarations

Erfüllt die Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU (RED). In Übereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED bietet die folgende Tabelle Informationen zu den verwendeten Frequenzbändern und zur maximalen Funkfrequenz-Sendeleistung des Produkts, das in der EU vertrieben wird:

Frequenzbereich (MHz)	Max. Sendeleistung (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Die Produkt-Firmware steht über die Bang & Olufsen App zum Download bereit.

Das Produkt wird in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in den EFTA-Staaten vertrieben.

Das Frequenzband von 5,15~5,35 GHz ist in den folgenden Ländern auf Innenräume beschränkt: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

WEEE



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen zum Schutz der Umwelt sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

WICHTIGER HINWEIS:

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und Wärmequellen aus.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen vorgesehen. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40°C.
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden.
- Das mitgelieferte Netzkabel samt Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.

- **ACHTUNG:** Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sollte frei zugänglich bleiben.

WARNING

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.



Français Par la présente, Bang & Olufsen A/S déclare que l'équipement radio de type Beosound Première est conforme à la directive 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité complète se trouve sur le site Web suivant : on.beo.com/declarations

Conformité à la directive sur les équipements radio 2014/53/EU (RED). Conformément à l'article 10.8(a) et 10.8(b) de RED, le tableau suivant fournit des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la puissance de transmission RF maximale du produit à vendre dans l'UE :

Gamme de fréquences (MHz)	Puissance de transmission max. (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Le firmware du produit est disponible pour téléchargement à partir de Bang & Olufsen App.

Le produit à vendre dans tous les pays membres de l'Union européenne et de l'AELE.

La bande 5,15~5,35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays suivants seulement : AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Il n'est pas permis de jeter les équipements, les pièces électriques et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et mis au rebut séparément afin de préserver l'environnement.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

IMPORTANT!

- Éviter d'exposer directement l'appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
- Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions.
- Poser l'appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied, où il restera en permanence.
- N'utiliser que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen !
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.

- Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptable : 10 à 40°C.
- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation appropriée.
- Ne relier aucun élément de l'installation au secteur avant d'avoir branché tous les câbles.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.
- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale.
- Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne pas changer la fiche. Si le câble secteur est endommagé, en acheter un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.
- **AVERTISSEMENT** : afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'écoulement de liquides et aux éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, n'est placé sur l'appareil. Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. L'appareil débranché reste prêt à l'emploi.

AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.



Español Por la presente, Bang & Olufsen A/S declara que el tipo de equipo de radio Beosound Premiere cumple la directiva 2014/53/EU. Se puede consultar la declaración de conformidad completa en el sitio web siguiente: on.beo.com/declarations

Conformidad con la directiva 2014/53/EU sobre la comercialización de equipos radioeléctricos (RED). Conforme a los artículos 10.8(a) y 10.8(b) de la RED, la tabla siguiente proporciona información sobre las bandas de frecuencias utilizadas y la potencia de RF transmitida máxima del producto a la venta en la UE:

Intervalo de frecuencias (MHz)	Potencia transmitida máxima (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

El firmware del producto está disponible para descargar desde la Bang & Olufsen App.

El producto a la venta en todos los países miembros de la Unión Europea y de la EFTA.

La banda de 5,15~5,35 GHz está restringida solo al uso en interiores en los países siguientes: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico marcados con este símbolo no deben eliminarse junto con los residuos domésticos habituales; en su lugar, deben ser recogidos y eliminados de forma independiente para proteger el medioambiente. Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará acerca de los pasos a seguir en su país para realizar la eliminación de forma correcta.

IMPORTANTE

- Evite collocare il dispositivo in un luogo esposto alla luce solare diretta o a luce artificiale diretta, come quella generata da una lampada a incandescenza.
- Assicurarsi che il dispositivo rimanga installato, situato e collegato secondo le istruzioni.
- Collocare il dispositivo su una superficie solida o su un supporto adatto per l'installazione permanente. Usare esclusivamente supporti da parete e da parete omologati da Bang & Olufsen.
- Non collocare alcun oggetto sul dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a livelli elevati di umidità, alla pioggia o a fonti di calore.
- Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per l'uso interno in ambienti domestici asciutti. Il suo utilizzo deve avvenire a una temperatura compresa tra 10 e 40°C (50 e 105°F).
- Mantenere lo spazio necessario attorno al dispositivo per favorire una corretta ventilazione.
- Non collegare nessuno dei dispositivi del sistema alla rete elettrica finché non siano stati collegati tutti i cavi.
- Non tentare di aprire il dispositivo. Questo tipo di operazioni deve essere eseguito da personale tecnico qualificato.
- Il dispositivo può essere spento completamente scollegando la spina dalla presa di alimentazione elettrica.
- La spina e il cavo di alimentazione forniti sono stati progettati apposta per questo dispositivo. Non cambiare la spina; se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, dovrà essere sostituito attraverso il rivenditore di Bang & Olufsen.
- **AVVERTENZA:** Al fine di ridurre il rischio di incendio o scarica elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia né all'umidità. Non esporre questo dispositivo a gocce o schizzi d'acqua né collocare alcun oggetto che contenga liquido, come un vaso, sopra di esso. Per scollegare completamente questo dispositivo dalla rete elettrica di corrente alternata, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di alimentazione elettrica. Il dispositivo di scollegamento deve essere facilmente accessibile.

AVVERTENZA

Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere saldamente fissato al pavimento o alla parete secondo le istruzioni di installazione.



Italiano Con la presente Bang & Olufsen A/S dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Beosound Premiere è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente sito web: on.beo.com/declarations

Conformità con la Direttiva 2014/53/UE (RED). Ai sensi degli articoli 10.8(a) e 10.8(b) della Direttiva RED, la seguente tabella fornisce informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione in radiofrequenza dei prodotti in vendita nell'UE:

Gamma di frequenza (MHz)	Potenza massima di trasmissione (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Il firmware del prodotto è scaricabile dall'app Bang & Olufsen.

Il presente prodotto viene venduto in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e AELS.

La banda 5,15~5,35 GHz è limitata all'utilizzo esclusivo in interni nei seguenti Paesi: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti e batterie, contrassegnate con questo simbolo non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolte e smaltite separatamente per proteggere l'ambiente.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

IMPORTANTE!

- Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta.
- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collocazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore.
- Il prodotto è inteso solo per un uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40°C.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una ventilazione adeguata.
- Non collegare nessuno dei singoli dispositivi dell'impianto alla rete di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.
- Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro.
- Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.
- **ATTENZIONE:** per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.

AVVERTENZA

Per prevenire lesioni personali, il presente apparato deve essere fissato in sicurezza sul pavimento o sulla parete osservando le istruzioni di installazione.



Português Pelo presente, a Bang & Olufsen A/S declara que o tipo equipamento de rádio Beosound Premiere está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade total pode ser encontrada no site Web seguinte: on.beo.com/declarations

Em conformidade com 2014/53/UE, Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED). De acordo com o Artigo 10.8(a) e 10.8(b) da RED, a tabela seguinte fornece informações sobre bandas de frequência utilizadas e a potência de transmissão RF máxima do produto para venda na UE:

Intervalo de frequência (MHz)	Potência máx. de transmissão (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

O firmware do produto está disponível para transferir a partir da Bang & Olufsen App.

O produto vai ser vendido em todos os membros da União Europeia e países EFTA.

A banda 5.15 ~ 5.35 GHz está restrita para utilização em espaços interiores apenas nos seguintes países: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e pilhas/baterias assinalados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos normais, mas sim recolhidos e eliminados separadamente para proteger o meio ambiente.

O revendedor da Bang & Olufsen fornecer-lhe-á informações sobre a forma correta de eliminar esses resíduos no seu país.

IMPORTANTE!

- Evite colocar o produto sob luz solar direta ou luz artificial direta (por exemplo, um holofote).
- Certifique-se de que o produto seja instalado, posicionado e ligado em conformidade com as instruções.
- Coloque o produto numa superfície estável ou numa base na qual pretenda colocar o produto de forma permanente. Utilize apenas bases e suportes de parede aprovados pela Bang & Olufsen!
- Não coloque quaisquer objetos sobre o produto.
- Não sujeite o produto a humidade elevada, chuva ou fontes de calor.
- O produto destina-se apenas para uso em espaços interiores, ambientes residenciais. Utilize num intervalo de temperatura entre 10 e 40°C (50–105°F).
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para possibilitar uma ventilação adequada.
- Não ligue qualquer um dos produtos incluídos no seu sistema à tomada elétrica antes de ligar todos os cabos.
- Não tente abrir o produto. Essas operações devem ser efetuadas por pessoal de assistência técnica qualificado.
- O produto só pode ser desligado completamente retirando a ficha da tomada de parede.
- A ficha e o cabo de alimentação fornecidos foram concebidos especificamente para o produto. Não substitua a ficha e, se o cabo de alimentação ficar danificado, deve comprar um novo através do seu revendedor da Bang & Olufsen.
- AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva ou humidade. Não exponha o produto a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o equipamento da alimentação de CA, desligue a ficha da tomada de parede. A tomada de parede deve estar sempre facilmente acessível.

Aviso

Para evitar ferimentos, o equipamento deve ser fixado com firmeza no chão/parede de acordo com as instruções de instalação.



Polski Niniejszym firma Bang & Olufsen A/S oświadcza, że urządzenie radiowe Beosound Premiere jest zgodne z jest dostępna na stronie on.beo.com/declarations.

Zgodność z dyrektywą 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (RED). Zgodnie z art. 10.8(a) i 10.8(b) dyrektywy RED, poniższa tabela zawiera informacje na temat wykorzystywanych pasm częstotliwości i maksymalnej mocy nadawania RF produktu przeznaczonego do sprzedaży w UE:

Zakres częstotliwości (MHz)	Maks. Moc nadawania (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Oprogramowanie sprzętowe produktu jest dostępne do pobrania z aplikacji Bang & Olufsen.

Produkt będzie sprzedawany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA.

Pasmo 5,15~5,35 GHz jest ograniczone do pracy wewnątrz pomieszczeń tylko w następujących krajach: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne, części i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie w celu ochrony środowiska.

Sprzedawca Bang & Olufsen poinformuje o prawidłowym sposobie utylizacji w danym kraju.

WAŻNE

- Należy unikać umieszczania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub sztucznym sztucznym świetle, takim jak reflektor.
- Należy upewnić się, że produkt został skonfigurowany, umieszczony i podłączony zgodnie z instrukcjami.
- Umieść produkt na twardej powierzchni lub podstawce w miejscu, w którym ma zostać umieszczony na stałe. Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez firmę Bang & Olufsen stojaków i uchwytów ściennych!
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokiej wilgotności, deszczu lub źródeł ciepła.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchym środowisku domowym. Używać w zakresie temperatur 10-40°C (50-105°F).
- Wokół produktu należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie podłączaj żadnego z produktów w systemie do sieci elektrycznej, dopóki nie podłączysz wszystkich kabli.
- Nie próbuj otwierać produktu. Czynności te należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Produkt można całkowicie wyłączyć wyłącznie poprzez odłączenie go od gniazda ściennego.
- Dostarczona wtyczka i przewód zasilający zostały zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Nie wolno zmieniać wtyczki, a jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zakupić nowy u sprzedawcy Bang & Olufsen.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko požaru lub porażenia prądem, nie należy naražat produktu na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy również naražat produktu na kapání lub zachlápání ani umieszczat na nim předmětůw vyplněných plynami, takich jak vazony. Odłtącz produkt od gniazda zasilania, aby całkowicie go wyłączył.
- Nie zakrywać gniazda zasilania.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec obražením, urządzenie musi być bezpiecznie přymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją montażu.



Česky Společnost Bang & Olufsen A/S tímto prohlašuje, že rádiové zařízení Beosound Premiere je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese on.beo.com/declarations.

Soulad se směrnici 2014/53/EU o rádiových zařizeních (RED). V souladu s čl. 10.8 písm. a) a 10.8 písm. b) směrnice RED jsou v následující tabulce uvedeny informace o používaných frekvenčních pásmech a maximálním vysílacím RF výkonu výrobku určeného k prodeji v EU:

Frekvenční rozsah (MHz)	Max. Vysílací výkon (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Firmware výrobku je k dispozici ke stažení z aplikace Bang & Olufsen. Výrobek se prodává ve všech členských zemích Evropské unie a EFTA. Pásmo 5,15~5,35 GHz je omezeno pouze na vnitřní provoz v následujících zemích: V TĚCHTO ZEMÍCH: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

WEEE



Elektrická a elektronická zařizení, díly a baterie označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem, musí se sbírat a likvidovat odděleně, aby se chránilo životní prostředí. Váš prodejce Bang & Olufsen vám poradí, jaký způsob likvidace je ve vaší zemi správný.

DŮLEŽITÉ

- Výrobek neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo na přímé umělé světlo, například reflektoru. Dbejte na to, aby byl výrobek nastaven, umístěn a připojen v souladu s návodem.
- Umísťte výrobek na pevný povrch nebo stojan, kde má být trvale umístěn. Používejte pouze stojany a nástěnné držáky schválené společností Bang & Olufsen!
- Nepokládejte na výrobek žádné předměty.
- Nevystavujte výrobek vysoké vlhkosti, dešti ani zdrojům tepla.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití v suchém domácím prostředí. Výrobek používejte v rozmezí teplot 10-40 °C. (50-105°F).
- Kolem výrobku ponechte dostatečný prostor pro dostatečné větrání.
- Nepřipojujte žádný z výrobků v systému k elektrické síti, dokud nepřipojíte všechny kabely.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít. Tyto operace přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Výrobek lze zcela vypnout pouze odpojením ze zásuvky.

- Dodaná zástrčka a síťový kabel jsou speciálně navrženy pro tento výrobek. Zástrčku nevyměňujte, a pokud je síťová šňůra poškozená, musíte si u svého prodejce Bang & Olufsen zakoupit novou.
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkosti. Rovněž nevystavujte tento výrobek kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinami, například vázy. Odpojte výrobek od elektrické zásuvky, aby se zcela vypnul.
- Nezakrývejte zásuvku.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.



Suomi Bang & Olufsen A/S vakuuttaa täten, että radiolaitte Beosound Premiere on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Vaatimusten-mukaisuusvakuutukseen voi tutustua osoitteessa on.beo.com/declarations.

Radiolaittedirektiivin 2014/53/EU (RED)

vaatimustenmukaisuus RED:n 10.8(a) ja 10.8(b) artiklan mukaisesti seuraavassa taulukossa on tietoja käytetyistä taajuualueista ja EU:ssa myytävän tuotteen suurimmasta RF-lähetystehosta:

Taajuualue (MHz)	Max. lähetysteho (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Tuotteen laiteohjelmisto on ladattavissa Bang & Olufsen App -sovelluksesta.

Tuotetta myydään kaikissa Euroopan unionin jäsen- ja EFTA-maissa. 5,15~5,35 GHz:n taajuualue on rajoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

WEEE



Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, osia ja paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan ne on kerättävä ja hävitettävä erikseen ympäristön suojelemiseksi.

Bang & Olufsen -jälleenmyyjäsi neuvoa sinua, mikä on oikea hävittämistapa maassasi.

TÄRKEÄÄ

- Vältä asettamasta tuotetta suoraan auringonvaloon tai suoraan keinotekoiseen valoon, kuten valokeilaan.
- Varmista, että tuote on asennettu, sijoitettu ja kytketty ohjeiden mukaisesti.
- Aseta tuote tukevalle alustalle tai jalustalle, johon haluat sen pysyvästi sijoittaa. Käytä vain Bang & Olufsenin hyväksymiä jalustoja ja seinätelineitä!
- Älä aseta mitään esineitä tuotteen päälle.
- Älä altista tuotetta korkealle kosteudelle, sateelle tai lämmönlähteille.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa vain kuivissa, kotimaisissa tiloissa. Käytä tuotetta 10-40 °C:n (50-105 °F) lämpötila-alueella.
- Jätä tuotteen ympärille riittävästi tilaa riittävää ilmanvaihtoa varten.
- Älä kytke mitään järjestelmän tuotteista verkkovirtaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki kaapelit.

- Älä yritä avata tuotetta. Jätä tällaiset toimenpiteet pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi.
- Tuote voidaan kytkeä kokonaan pois päältä vain irrottamalla se pistorasiasta.
- Mukana toimitettu pistoke ja verkkojohto on suunniteltu erityisesti tuotetta varten. Älä vaihda pistoketta, ja jos verkkojohto on vaurioitunut, sinun on ostettava uusi pistoke Bang & Olufsen -jälleenmyyjältäsi.
- VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle. Älä myöskään altista tätä tuotetta tippumiselle tai roiskeille äläkä aseta laitteelle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita. Irrota tuote pistorasiasta kytkeäksesi sen kokonaan pois päältä.
- Vältä pistorasian peittämistä.

VAROITUS

Loukkaantumisten välttämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.



Svenska Härmed intygar Bang & Olufsen A/S att radioutrustningstypen Beosound Premiere överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på följande webbplats: on.beo.com/declarations

Ladda produkten regelbundet för att säkerställa den längsta möjliga livslängden. Fullständig urladdning bör undvikas. Överensstämmelse med 2014/53/EU Radioutrustningsdirektivet (RED). I enlighet med artikel 10.8(a) och 10.8(b) i RED, ger följande tabell, information om de frekvensband som används och den maximala RF-sändningseffekten för produkten som säljs i EU:

Frekvensområde (MHz)	Maks. sändningseffekt (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Produktens firmware finns tillgänglig för nedladdning via Bang & Olufsen-appen.

Produkten kommer att säljas i alla EU-medlemsländer och EFTA-länder. 5,15~5,35 GHz-bandet är begränsat till inomhusbruk i följande länder: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektrisk och elektronisk utrustning, delar och batterier märkta med denna symbol får inte slängas med i vanligt hushållsavfall, utan måste samlas in och föras bort separat för att värna miljön.

Din Bang & Olufsen-återförsäljare kommer att ge dig råd om rätt sätt att kassera den i ditt land.

VIKTIGT

- Undvik att placera produkten i direkt solljus eller direkt artificiellt, artificiellt ljus, t.ex. en spotlight.
- Se till att produkten installeras, placeras och ansluts i enlighet med anvisningarna.
- Placera produkten på ett fast underlag eller ställ den där du vill ha den permanent placerad. Använd endast Bang & Olufsen-godkända stativ och väggfästen!
- Placera inte några föremål ovanpå produkten.

- Utsätt inte produkten för hög luftfuktighet, regn eller värmekällor.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i torra, hemtrevliga miljöer. Använd inom ett temperaturintervall på 10-40°C (50-105°F).
- Lämna tillräckligt med utrymme runt produkten för tillräcklig ventilation.
- Anslut inte någon av produkterna i ditt system till elnätet förrän du har anslutit alla kablar.
- Försök inte att öppna produkten. Överlåt sådana åtgärder till kvalificerad servicepersonal.
- Produkten kan endast stängas av helt genom att koppla bort den från vägguttaget.
- Den medföljande stickkontakten och nätsladden är speciellt utformade för produkten. Byt inte ut kontakten och om nätsladden är skadad måste du köpa en ny från din Bang & Olufsen-återförsäljare.

VARNING

För att förhindra personskador måste denna apparat fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.



Norsk Herved erklærer Bang & Olufsen A/S at radioutstyrstypen Beosound Premiere er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige samsvarserklæringen finnes på følgende nettsted: on.beo.com/declarations

Lad produktet regelmessig for å sikre lengst mulig levetid. Dyp utladning bør unngås. Overholdelse av 2014/53/EU Radioutstyrsdirektivet (RED). I samsvar med artikkel 10.8(a) og 10.8(b) i RED, gir følgende tabellinformasjon om de brukte frekvensbåndene og maksimal RF-sendereffekt for produktet som selges i EU:

Frekvensområde (MHz)	Maks. sendereffekt (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Produktets firmware er tilgjengelig for nedlasting fra Bang & Olufsen-appen.

Produktet vil bli solgt i alle EU-medlemsland og EFTA-land. 5,15~5,35 GHz-båndet er begrenset til innendørs bruk i følgende land: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Elektrisk og elektronisk utstyr, deler og batterier merket med dette symbolet må ikke kastes med vanlig husholdningsavfall, men må samles inn og avhendes separat for å beskytte miljøet. Din Bang & Olufsen-forhandler vil gi deg råd om riktig avhending i ditt land.



VIKTIG

- Unngå å plassere produktet i direkte sollys eller direkte kunstig lys, for eksempel fra en spotlight.
- Sørg for at produktet er satt opp, plassert og tilkoblet i henhold til instruksjonene.
- Plasser produktet på en fast overflate eller et stativ der du ønsker at det skal stå permanent. Bruk kun stativer og veggbraketter som er godkjent av Bang & Olufsen!
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet.
- Ikke utsett produktet for høy luftfuktighet, regn eller varmekilder.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk i tørre, hjemlige

omgevingen. Gebruik het binnen een temperatuurbereik van 10-40°C (50-105°F).

- Zorg voor voldoende ruimte rond het product om voldoende ventilatie te garanderen.
- Niet aansluiten van de producten in het systeem op het stroomnet voor u het aansluit op alle kabels.
- Niet proberen het product open te maken. Overlaat dergelijke operaties aan een gekwalificeerd servicepersoneel.
- Het product kan niet worden uitgeschakeld door het uitschakelen van de stekker.
- Het medegeleverde stekkerkabel en de kabelverbinding zijn speciaal ontworpen voor het product. Niet wisselen van de stekkerkabel, en indien de kabelverbinding is beschadigd, moet u deze kopen bij uw Bang & Olufsen-verkoper.

Advarsel

Om te voorkomen dat er schade aan personen wordt aangericht, moet het apparaat veilig worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies.



Dutch Hierbij verklaart Bang & Olufsen A/S dat het type radioapparatuur Beosound Premiere voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: on.beo.com/declarations

Laad het product regelmatig op om de langst mogelijke levensduur te garanderen. Diepontlading moet worden vermeden. Naleving van 2014/53/EU Richtlijn Radioapparatuur (RED). In overeenstemming met Artikel 10.8(a) en 10.8(b) van de RED, geeft de volgende tabel informatie over de gebruikte frequentiebanden en het maximale RF-uitgangsvermogen van het product voor verkoop in de EU:

Frequentiebereik (MHz)	Maks. zendvermogen (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

De firmware van het product is beschikbaar voor download via de Bang & Olufsen-app.

Het product zal worden verkocht in alle lidstaten van de Europese Unie en EFTA-landen.

De 5,15~5,35 GHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis in de volgende landen: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektrische en elektronische apparatuur, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, ze moeten apart worden ingezameld en afgevoerd om het milieu te beschermen.

Uw Bang & Olufsen-retailer zal u adviseren over de juiste manier van afvoer in uw land.

BELANGRIJK

- Vermijd het plaatsen van het product in direct zonlicht of direct kunstmatig licht, zoals een spot.
- Zorg ervoor dat het product is opgesteld, geplaatst en aangesloten volgens de instructies.
- Plaats uw product op een stevige ondergrond of standaard waar u het permanent wilt plaatsen. Gebruik alleen door Bang & Olufsen goedgekeurde standaards en muurbeugels!
- Plaats geen voorwerpen bovenop uw product.

- Stel het product niet bloot aan hoge vochtigheid, regen of warmtebronnen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge, huiselijke omgeving. Gebruik het binnen een temperatuurbereik van 10-40°C (50-105°F).
- Laat voldoende ruimte rond het product voor voldoende ventilatie.
- Sluit geen van de producten in uw systeem aan op het lichtnet voordat u alle kabels hebt aangesloten.
- Probeer het product niet te openen. Laat dit over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Het product kan alleen volledig worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- De meegeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor het product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuw exemplaar aan te schaffen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

WAARSCHUWING

Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.



Ελληνική Με την παρούσα, η Bang & Olufsen A/S δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Beosound Premiere συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Η πλήρης δήλωση του συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: Δήλωση συμμόρφωσης:

on.beo.com/declarations

Φορτίζετε τακτικά το προϊόν για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη διάρκεια δυνατή διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να αποφεύγεται η βαθιά εκφόρτιση. Συμμόρφωση με τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EE Οδηγία (RED). Σύμφωνα με το άρθρο 10.8(α) και 10.8(β) της RED, ο ακόλουθος πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες ζώνες συχνοτήτων και τις μέγιστη ισχύς εκπομπής RF του προς πώληση προϊόντος στην ΕΕ:

Εύρος συχνοτήτων (MHz)	Μέγ. Ισχύς εκπομπής (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση την εφαρμογή Bang & Olufsen App.

Το προϊόν θα πωλείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της ΕΖΕΣ.

Η ζώνη 5,15~5,35 GHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους στις ακόλουθες χώρες: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ανταλλακτικά και μπαταρίες που επιστημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνήθονοικιακά απορρίμματα, πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται χωριστά για την προστασία των περιβάλλοντος. Το κατάστημα λιανικής πώλησης της Bang & Olufsen θα σας συμβουλευτεί σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης στο δικό σας χώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αποφύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή άμεση τεχνητή φως, όπως ένας προβολέας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί, τοποθετηθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Τοποθετήστε το προϊόν σας σε μια σταθερή επιφάνεια ή σε μια βάση όπου θέλετε να είναι μόνιμα τοποθετημένο. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες βάσεις και επιτοιχίες βάσεις της Bang & Olufsen!
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν σας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλή υγρασία, βροχή ή πηγές θερμότητας.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε ξηρό, οικιακό περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ένα εύρος θερμοκρασιών 10-40°C (50-105°F).
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από το προϊόν για επαρκή εξαερισμό.
- Μην συνδέσετε κανένα από τα προϊόντα του συστήματός σας στο δίκτυο, μέχρι να συνδέσετε όλα τα καλώδια.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το προϊόν. Αφήστε τέτοιες εργασίες σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- Το προϊόν μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς μόνο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα.
- Το παρεχόμενο φισ και το καλώδιο δικτύου είναι ειδικά σχεδιασμένα για το προϊόν. Μην αλλάζετε το βύσμα και αν το καλώδιο δικτύου έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αγοράσετε ένα καινούργιο από το κατάστημα λιανικής πώλησης της Bang & Olufsen.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τραυματισμών, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο δάπεδο/τον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.



Magyar Ezennel, Bang & Olufsen A/S kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa Beosound Premiere típus megfelel a 2014/53/EU IRÁNYELVNEK. A teljes nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon található: on.beo.com/declarations

A termék rendszeres töltése a leghosszabb élettartam biztosítása érdekében élettartamának biztosítása érdekében. Kerülni kell a mélykislést.

Megfelelés a 2014/53/EU rádióberendezéseknek Irányelvnek (RED). A 10. cikk (8) bekezdésének a) pontjával összhangban. És 10.8. b) pontjával összhangban a következő táblázat tartalmazza a következőket a használt frekvenciasávokról és a az eladásra szánt termék maximális rádiófrekvenciás adóteljesítménye az EU-ban forgalmazott termékről:

Frekvenciatartomány (MHz)	Max. Átviteli teljesítmény (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

A termék firmware-je letölthető a következő weboldaltól a Bang & Olufsen App.

A termék az Európai Unió valamennyi tagállamában forgalmazásra kerül. És EFTA-országokban.

Az 5,15~5,35 GHz-es sáv csak a következő országokban korlátozva van beltéri működésre: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektromos és elektronikus berendezések, alkatrészek és akkumulátorok, amelyek ezzel a szimbólummal vannak jelölve nem szabad a szokásos hulladékkal együtt ártalmatlanítani háztartási hulladékkal együtt kell gyűjteni. és külön kell ártalmatlanítani, hogy megóvjuk a környezet védelme érdekében.

Az Ön Bang & Olufsen kiskereskedője tájékoztatja Önt a helyes ártalmatlanítási módokról az Ön országában.

FONTOS

- Ne tegye a terméket közvetlen napfénybe vagy közvetlen mesterséges fénybe, például reflektorok fényébe.
 - Győződjön meg arról, hogy a terméket az utasításoknak megfelelően állította be, helyezte el és csatlakoztatta.
 - Helyezze a terméket egy szilárd felületre vagy állványra, ahol tartósan elhelyezi. Csak a Bang & Olufsen által jóváhagyott állványokat és fali konzolokat használjon!
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék tetejére.
 - Ne tegye ki a terméket magas páratartalomnak, esőnek vagy hőforrásoknak.
- A terméket kizárólag száraz, otthoni környezetben, beltéri használatra szánjuk. Használja 10-40°C (50-105°F) hőmérséklet-tartományban.
- Hagyjon elegendő helyet a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Ne csatlakoztassa a rendszer egyik termékét sem a hálózathoz, amíg nem csatlakoztatta az összes kábelt.
 - Ne próbálja meg kinyitni a terméket. Az ilyen műveleteket bízza szakképzett szervizszeméllyel.
 - A terméket csak a fali aljzatból való kihúzással lehet teljesen kikapcsolni.
 - A mellékelt konnektor és hálózati kábel kifejezetten a termékhez van kialakítva. Ne cserélje ki a dugót, és ha a hálózati kábel megsérült, a Bang & Olufsen kereskedőnél kell újat vásárolnia.

FIGYELMEZTETÉS

A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a padlóhoz/falhoz rögzíteni.



Latviski Ar šo Bang & Olufsen A/S paziņo, ka radioiekārtas tips Beosound Premiere atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilna deklarācija Atbilstības deklarācija ir atrodamā šajā tīmekļa vietnē: on.beo.com/declarations. Regulāri uzlādējiet izstrādājumu, lai nodrošinātu visilgāko

iespējamu kalpošanas laiku. Jāizvairās no dzīvas izlādes. Atbilstība 2014/53/ES radioiekārtām direktīvai (RED). Saskaņā ar 10.8. panta a) punktu un 10.8. punkta b)apakšpunktu, turpmāk sniegtajā tabulā norādīts informācija par izmantotajām frekvenču joslām un pārdodamā ražojuma maksimālo raidīšanas jaudu ES:

Frekvenču diapazons (MHz)	Maks. Raidīšanas jauda (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Izstrādājuma programmaparatūra ir pieejama lejupielādei no Bang & Olufsen App.

Izstrādājums, ko paredzēts pārdot visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un EBTA valstīs.

5,15~5,35 GHz josla ir ierobežota darbībai iekštelpās tikai šādās valstīs: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektriskās un elektroniskās iekārtas, detaļas un baterijas, kas marķētas ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar parasto sadzīves atkritumiem, tie ir jāsavāc un jāiznīcina atsevišķi, lai aizsargātu vides aizsardzībai.

Jūsu Bang & Olufsen mazumtirgotājs jums sniegs informāciju par pareizo utilizācijas veidu jūsu valstī.

SVARĪGI

- Izvairieties novietot izstrādājumu tiešos saules staros vai tiešā mākslīgā apgaismojumā, gaismā, piemēram, prožektora gaismā.
- Pārliecinieties, ka izstrādājums ir uzstādīts, novietots un pievienots saskaņā ar instrukcijām.
- Novietojiet izstrādājumu uz stingras virsmas vai uz statīva, kur vēlaties to novietot pastāvīgi. Izmantojiet tikai Bang & Olufsen apstiprinātus statīvus un sienas kronšteinus!
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz izstrādājuma virsmas.
- Nepakļaujiet izstrādājumu lielam mitrumam, lietum vai karstuma avotiem.
- Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās, sausā, mājāsaimniecībā. Lietojiet 10-40°C (50-105°F) temperatūrā.
- Atstājiet pietiekami daudz vietas ap izstrādājumu, lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
- Nevienu no sistēmas izstrādājumiem nepievienojiet elektrotīklam, kamēr neesat pieslēdzis visus kabelus.
- Nemēģiniet atvērt izstrādājumu. Šādas darbības uzticiet kvalificētam apkalpojošajam personālam.
- Izstrādājumu var pilnībā izslēgt, tikai atvienojot to no sienas kontaktligzdas.
- Piegādātā kontaktdakša un strāvas vads ir īpaši izstrādājumam paredzēti. Nemainiet kontaktdakšu, un, ja elektrotīkla vads ir bojāts, jums jāiegādājas jauns no sava Bang & Olufsen izplatītāja.

BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no traumām, šis aparāts ir droši jāpiestiprina pie grīdas/sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.



Lietuviai Šiuo atveju, Bang & Olufsen A/S pareiškia, kad radijo įrangos tipas Beosound Premiere atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Išsami deklaracija atitiktis deklaracijų galima rasti šioje interneto svetainėje: on.beo.com/declarations

Reguliariai įkraukite gaminį, kad užtikrintumėte ilgiausią įmanomą tarnavimo laiką. Reikėtų vengti gilaus išsikrovimo.

Atitiktis 2014/53/ES Radijo įranga Radijo ryšio įrenginių direktyva (RED). Pagal 10.8 straipsnio a punktą ir 10.8 punkto b papunkčius, toliau pateiktoje lentelėje nurodyta informacija apie naudojamas dažnių juostas ir didžiausią parduodamo gaminio radijo dažnių siųstuvo galią ES:

Dažnių diapazonas (MHz)	Max. Perdavimo galia (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Gaminio programinę įrangą galima atsisiųsti iš „Bang & Olufsen“ programėlėje.

Gaminys parduodamas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir ELPA šalyse.

5,15–5,35 GHz dažnių juosta leidžiama naudoti tik patalpose šiose šalyse: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektros ir elektroninė įranga, dalys ir baterijos, pažymėtos šiuo simboliu negalima išmesti kartu su įprastine buitinėmis atliekomis, jas reikia surinkti ir šalinti atskirai, kad būtų apsaugota aplinka. Jūsų „Bang & Olufsen“ mažmenininkas jums patars, kaip teisingai išmesti jūsų šalyje.

SVARBU

- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba tiesioginiuose dirbtiniuose šviesos, pavyzdžiui, prožektoriaus.
- Įsitikinkite, kad gaminys nustatytas, padėtas ir prijungtas pagal instrukcijas.
- Pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus arba pastatykite jį ant stovo, ant kurio norite, kad jis stovėtų nuolat. Naudokite tik „Bang & Olufsen“ patvirtintus stovus ir sieninius laikiklius!
- Ant gaminio nedėkite jokių daiktų.
- Nelaikykite gaminio didelėje drėgmėje, lietuje ar karščio šaltiniuose.
- Gaminys skirtas naudoti tik patalpose, sausoje namų aplinkoje. Naudokite ne aukštesnėje kaip 10–40°C temperatūroje.
- Aplink gaminį palikite pakankamai erdvės, kad būtų galima tinkamai vėdinti.
- Kol neprijungėte visų kabelių, neprijunkite nė vieno sistemos gaminio prie elektros tinklo.
- Nebandykite atidaryti gaminio. Tokias operacijas patikėkite kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui.
- Visiškai išjungti gaminį galima tik atjungus jį nuo sieninio elektros lizdo.
- Pateiktas kištukas ir maitinimo laidas yra specialiai suprojektuoti šiam gaminui. Kištuko nekeiskite, o jei maitinimo laidas pažeistas, turite įsigyti naują iš „Bang & Olufsen“ mažmenininko.

ĮSPĖJIMAS

Kad išvengtumėte sužalojimų, šis aparatas turi būti patikimai pritvirtintas prie grindų / sienos pagal montavimo instrukcijas.



Slovensko S tem, Bang & Olufsen A/S izjavlja, da je tip radijske opreme Beosound Premiere je skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: on.beo.com/declarations Izdelek redno polnite, da zagotovite najdaljšo življenjsko dobo. Izogibajte se globokemu praznjenju.

Skladnost z 2014/53/EU Radijska oprema (RED). V skladu s členom 10.8(a) in 10.8(b) direktive RED je v naslednji preglednici navedeno informacije o uporabljenih frekvenčnih pasovih in največji oddajni moči RF izdelka za prodajo v EU:

Frekvenčno območje (MHz)	Max. Oddajna moč (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Vdelana programska oprema izdelka je na voljo za prenos na Bang & Olufsen App.

Izdelek se prodaja v vseh državah članicah Evropske unije in državah Efte.

Pas 5,15~5,35 GHz je omejen na delovanje v zaprtih prostorih samo v naslednjih državah: V TEH DRŽAVAH: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Električna in elektronska oprema, deli in baterije, označene s tem simbolom se ne sme odstranjevati z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo je treba zbrati in odstraniti ločeno, da se zaščiti okolja. Vaš prodajalec Bang & Olufsen vam bo svetoval o pravilnem načinu odstranjevanja v vašem državi.

POMEMBNO

- Izdelka ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali neposredno umetno kot je na primer reflektor.
- Prepričajte se, da je izdelek nastavljen, nameščen in priključen v skladu z navodili.
- Izdelek postavite na trdno površino ali stojalo, kjer želite, da je trajno nameščen. Uporabljajte samo stojala in stenske nosilce, ki jih je odobrila družba Bang & Olufsen!
- Na izdelek ne postavljajte nobenih predmetov.
- Izdelka ne izpostavljajte visoki vlažnosti, dežju ali virom toplote.
- Izdelek je namenjen samo za notranjo uporabo v suhem, domačem okolju. Uporabljajte ga v temperaturnem območju od 10 do 40°C (50-105°F).
- Okoli izdelka pustite dovolj prostora za ustrezno prezračevanje.
- Nobenega od izdelkov v sistemu ne priključite na električno omrežje, dokler ne priključite vseh kablov.
- Izdelka ne poskušajte odpreti. Takšna dejanja prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.
- Izdelek lahko popolnoma izklopite le tako, da ga izključite iz stenske vtičnice.
- Priloženi vtič in omrežni kabel sta posebej zasnovana za ta izdelek. Vtiča ne zamenjajte in če je omrežni kabel poškodovan, morate pri prodajalcu Bang & Olufsen kupiti novega.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe, mora biti ta aparat varno pritrjen na tla/steno v skladu z navodili za namestitvev.



Български С настоящото, Bang & Olufsen A/S декларира, че радиооборудването от типа Beosound Premiere е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълната декларация на за съответствие можете да намерите на следния уебсайт: on.beo.com/declarations Зареждайте редовно продукта, за да осигурите най-дълъг възможно най-дълъг живот. Трябва да се избягва дълбокото разреждане.

Съответствие с изискванията за радиооборудване 2014/53/ЕС Директива за радиосъоръженията (RED). В съответствие с член 10.8, буква а) и 10.8, буква б) от RED, следната таблица предоставя информация относно използваните честотни ленти и максималната мощност на радиочестотното излъчване на продукта за продажба в ЕС:

Честотен диапазон (MHz)	Макс. Мощност на излъчване (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Вграденият софтуер на продукта е наличен за изтегляне от приложението Bang & Olufsen App.

Продуктът ще се продава във всички страни членки на Европейския съюз и страните от EACT.

Честотната лента 5,15~5,35 GHz е ограничена за работа на закрито само в следните държави: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Електрическо и електронно оборудване, части и батерии, обозначени с този символ не трябва да се изхвърлят заедно с нормалното битовите отпадъци, а трябва да се събират и да се изхвърлят отделно, за да се предпазят околната среда.

Вашият търговец на дребно на Bang & Olufsen ще ви посъветва за правилния начин на изхвърляне във вашия страната.

ВАЖНО

- Избягвайте да поставяте продукта на пряка слънчева светлина или на пряка изкуствена светлина, като например прожектор.
- Уверете се, че продуктът е настроен, поставен и свързан в съответствие с инструкциите.
- Поставете продукта върху твърда повърхност или стойка, където искате да бъде поставен за постоянно. Използвайте само одобрени от Bang & Olufsen стойки и стенни скоби!
- Не поставяйте никакви предмети върху вашия продукт.
- Не излагайте продукта на висока влажност, дъжд или източници на топлина.
- Продуктът е предназначен за употреба само на закрито в суха домашна среда. Използвайте в температурен диапазон от 10-40°C (50-105°F).
- Оставете достатъчно пространство около продукта за подходяща вентилация.
- Не свързвайте нито един от продуктите в системата към електрическата мрежа, докато не свържете всички кабели.
- Не се опитвайте да отваряте продукта. Оставете тези операции на квалифициран сервизен персонал.
- Продуктът може да бъде изключен напълно само чрез изключване от контакта на стената.
- Доставените щепсел и мрежов кабел са специално предназначени за продукта. Не сменяйте щепсела и ако мрежовият кабел е повреден, трябва да закупите нов от вашия търговец на Bang & Olufsen.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се предотвратят наранявания, този апарат трябва да бъде здраво закрепен към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.



Eesti Käesolevaga, Bang & Olufsen A/S kinnitab, et raadioseadmete tüüp Beosound Premiere vastab direktiivile 2014/53/EL. Täielik deklaratsioon vastavusdeklaratsioon on kättesaadav järgmisel veebilehel: on.beo.com/declarations

Laadige toodet korrapäraselt, et tagada pikimad võimalikult pikk kasutusiga. Vältida tuleks sügavat tühjendamist.

Vastavus 2014/53/EL raadioseadmete nõuetele direktiivile (RED).

Vastavalt artikli 10.8 punktile a. ja 10.8 punkti b kohaselt on järgmises tabelis esitatud järgmised andmed.

teave kasutatavate sagedusalade ja müügiloleva toote maksimaalne RF-saatevõimsus ELis:

Sagedusvahemik (MHz)	Max. Saatevõimsus (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Toote püsivara on allalaadimiseks saadaval aadressil Bang & Olufsen rakendusest.

Toode on müügil kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja EFTA riikides.

5,15~5,35 GHz sagedusala on piiratud ainult siseruumides kasutamiseks järgmistes riikides: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Elektri- ja elektroonikaseadmed, osad ja patareid, mis on tähistatud selle sümboliga ei tohi hävitada koos tavalise olmejäätmete hulka, need tuleb koguda ja eraldi ära visata, et kaitsta keskkonna kaitsmiseks. Teie Bang & Olufseni jaemüüja nõustab teid õige kõrvaldamise viisi kohta teie riigis.

TÄHELEPANU

- Vältige toote asetamist otsese päikesevalguse või otsese kunstliku valgusesse, näiteks kohtvalgustus.
- Veenduge, et toode on seadistatud, paigutatud ja ühendatud vastavalt juhistele.
- Asetage toode kindlale pinnale või alusele, kuhu soovite seda püsivalt paigutada. Kasutage ainult Bang & Olufseni poolt heakskiidetud statiive ja seinakinnitusi!
- Ärge asetage toote peale mingeid esemeid.
- Ärge asetage toodet kõrge niiskuse, vihma ega kuumuse allikate kätte.
- Toode on ette nähtud kasutamiseks ainult kuivades, kodustes ruumides. Kasutage toodet temperatuurivahemikus 10-40°C (50-105°F).
- Jätke toote ümber piisavalt ruumi piisava ventilatsiooni jaoks.
- Ärge ühendage ühtegi süsteemi kuuluvat toodet vooluvõrku, enne kui olete kõik kaablid ühendanud.
- Ärge püüdke toodet avada. Jätke sellised toimingud kvalifitseeritud hoolduspersonalile.
- Toodet saab täielikult välja lülitada ainult pistikupesast lahti ühendades.
- Kaasasolev pistik ja võrgukaabel on spetsiaalselt toote jaoks ette nähtud. Ärge vahetage pistikut ja kui võrgukaabel on kahjustatud, peate ostma uue pistiku oma Bang & Olufseni edasimüüjalt.

HOIATUS

Vigastuste vältimiseks peab see seade olema kindlalt põranda/ seinä külge kinnitatud vastavalt paigaldusjuhendile.



Română Prin prezenta, Bang & Olufsen A/S declară că echipamentul radio de tip Beosound Premiere este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Declarația completă de Conformitate poate fi găsită la următorul site web: on.beo.com/declarations

Încărcați produsul în mod regulat pentru a asigura cea mai lungă durată de viață posibilă. Ar trebui evitată descărcarea profundă. Conformitate cu Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED). În conformitate cu articolul 10.8 literele (a) și 10.8(b) din RED, tabelul următor furnizează informații privind benzile de frecvență utilizate și puterea maximă de emisie RF a produsului comercializat în UE:

Gama de frecvențe (MHz)	Max. Putere de transmisie (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Firmware-ul produsului este disponibil pentru descărcare de pe aplicația Bang & Olufsen App.

Produsul urmează să fie vândut în toate țările membre ale Uniunii Europene și țările AELS.

Banda 5.15~5.35 GHz este restricționată pentru operațiuni de interior numai în următoarele țări: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Echipamentul electric și electronic, piesele și bateriile marcate cu acest simbol trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, acestea trebuie colectate și eliminate separat pentru a proteja mediul înconjurător. Retailerul Bang & Olufsen vă va sfătui cu privire la modul corect de eliminare în țară.

IMPORTANT

- Evitați plasarea produsului în lumina directă a soarelui sau în lumina artificială lumina directă, cum ar fi un reflector.
- Asigurați-vă că produsul este configurat, amplasat și conectat în conformitate cu instrucțiunile.
- Așezați produsul pe o suprafață fermă sau pe un suport unde doriți să fie amplasat permanent. Utilizați numai suporturi și suporturi de perete aprobate de Bang & Olufsen!
- Nu așezați niciun obiect deasupra produsului dvs.
- Nu expuneți produsul la umiditate ridicată, ploaie sau surse de căldură.
- Produsul este destinat utilizării doar în interior, în medii uscate, domestice. Utilizați produsul într-un interval de temperatură de 10-40°C (50-105°F).
- Lăsați suficient spațiu în jurul produsului pentru o ventilație adecvată.
- Nu conectați niciunul dintre produsele din sistem la rețea, până când nu ați conectat toate cablurile.
- Nu încercați să deschideți produsul. Lăsați astfel de operațiuni pe seama personalului de service calificat.
- Produsul poate fi oprit complet numai prin deconectarea sa de la priza de perete.
- Ștecherul și cablul de alimentare furnizate sunt special concepute pentru produs. Nu schimbați fișa, iar dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să cumpărați unul nou de la distribuitorul Bang & Olufsen.

AVERTISMENT

Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie bine fixat de podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.



Hrvatski Ovim putem, Bang & Olufsen A/S izjavljuje da je tip radijske opreme Beosound Premiere u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovita Izjava o sukladnosti dostupna je na sljedećoj web stranici: on.beo.com/declarations

Redovito punite proizvod kako biste osigurali najduži mogući vijek trajanja. Treba izbjegavati duboko pražnjenje.

Sukladnost s Direktivom 2014/53/EU o radijskoj opremi (RED).

U skladu s člancima 10.8(a) i 10.8(b) RED-a, sljedeća tablica pruža informacije o frekvencijskim opsezima koji se koriste i maksimalnoj RF snazi prijenosa proizvoda za prodaju u EU:

Frekvencijski raspon (MHz)	Maks. snaga prijenosa (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

Firmware proizvoda dostupan je za preuzimanje putem aplikacije Bang & Olufsen.

Proizvod je namijenjen prodaji u svim državama članicama Europske unije i EFTA zemljama.

5,15~5,35 GHz pojas ograničen je samo na unutarnju upotrebu u sljedećim zemljama: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Električna i elektronička oprema, dijelovi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom, već ih je potrebno prikupiti i odložiti odvojeno radi zaštite okoliša. Vaš Bang & Olufsen prodavač će vas savjetovati o ispravnom načinu zbrinjavanja u vašoj zemlji.

VAŽNO

- Izbjegavajte postavljanje proizvoda na izravnu sunčevu svjetlost ili pod izravno umjetno svjetlo, poput reflektora.
- Provjerite je li proizvod postavljen, smješten i povezan u skladu s uputama.
- Postavite proizvod na čvrstu površinu ili stalak na željeno stalno mjesto. Koristite isključivo stalke i zidne nosače odobrene od strane Bang & Olufsena!
- Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
- Ne izlažite proizvod visokoj vlažnosti, kiši ili izvorima topline.
- Proizvod je namijenjen za unutarnju upotrebu u suhim, kućnim uvjetima. Koristite ga u temperaturnom rasponu od 10–40°C (50–105°F).
- Ostavite dovoljno prostora oko proizvoda za odgovarajuću ventilaciju.
- Ne spajajte nijedan od proizvoda u sustavu na struju dok nisu povezani svi kabeli.
- Ne pokušavajte otvarati proizvod. Takve radnje prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.
- Proizvod se može potpuno isključiti jedino odspajanjem iz zidne utičnice.
- Isporučeni utikač i mrežni kabel posebno su dizajnirani za ovaj proizvod. Ne mijenjajte utikač, a ako je mrežni kabel oštećen, morate kupiti novi od svog Bang & Olufsen prodavača.

UPOZORENJE

Kako biste spriječili ozljede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid u skladu s uputama za instalaciju.



产品中有害物质的名称及含量										
部件名称	有害物质									
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)	(DBP)	(DIBP)	(BBP)	(DEHP)
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限 量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规 定的限量要求。

- 重要安全说明
- 请阅读并保留这些说明。
- 请注意并遵守所有说明和警告。
- 请勿在近水处使用该设备。
- 只能使用干布清洁。
- 请勿堵塞任何通风孔。请根据制造商的说明进行安装。
- 请勿安装在散热器、热风调节器、火炉或其他发热设备（包括放大器）等热源附近。
- 保护电源线不被踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和电源线从设备延伸出来的位置。
- 仅使用制造商指定的配件。
- 仅使用制造商指定的或随设备销售的推车、支架、三脚架、托架或台桌。如果使用制推车，请在移动推车/设备组合时务必小心，以免由于翻倒而且造成伤害。
- 在雷雨天气或长时间不使用时，应拔出此设备的插头。
- 有关维修事宜应委托给有资质的维修服务人员。当设备遭到损坏（如电源线或插头损坏、液体进入或物体掉入设备、设备被雨淋湿或变潮、无法正常操作或者跌落）时，必须进行维修。
- 最大环境温度不应超过40°C。
- 警告：电源插头或设备耦合器作为断接装置，应保持随时可用。
- 应注意不要让异物或液体进入设备内部。
- 本设备上不得放置诸如花瓶一类装有液体的物品。



額定值	100-240V 50/60Hz, 80W
區域網路	100/1000 Mbps
無線技術	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz and 5GHz
	Bluetooth, BT LE, BT classic
	Ultra-wideband IEEE 802.15/4z

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

在5.25-5.35GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

超寬頻（UWB）系統裝置限定在室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

USB-C 輸出/輸出/Output: 5V 1A

進口商：丹意企業股份有限公司

地址：台北市大安區仁愛路三段133號1樓

電話：(02) 2781 5958

設備名稱：條形音箱 Equipment name				型號（型式）：Beosound Premiere Type designation (Type)		
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	-	o	o	o	o	o
內線材	o	o	o	o	o	o
附件	o	o	o	o	o	o
喇叭	o	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o

1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

UK

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm
6000~8500 MHz	≤0 dBm/50MHz

UK Compliance Information

Hereby, Bang & Olufsen A/S, declares that this device is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: on.beo.com/declarations

The product complies with the PSTI Act 2022 requirements.

Contact Information in UK

Company name:

Bang & Olufsen UK Ltd

Company address:

7 Albemarle Street, London, W1S 4HQ, United Kingdom



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bang & Olufsen group is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Spotify software is subject to third party licenses found here <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Use of the Works with Apple® AirPlay® badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPad Pro® and iPhone®, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

To use AirPlay with Beosound Premiere, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

ضم دودحم ن
 Begrænset Garanti
 Beschränkte Garantie
 Limited Warranty
 περιορισμένη εγγύηση
 Garantía Limitada
 Rajoitettu Takuu
 Garantie Limitée
 תלבוט תורחא
 Korlátozott Jótállás
 Garanzia Limitata
 製品保証 (制限つき)
 제품 보증
 Jaminan Terhad
 Beperkte Garantie
 Ograniczona Gwarancja
 Garantia Limitada
 Garantia Limitada
 ограниченная гарантия
 Begränsad Garanti
 การรับประกันแบบจำกัด
 Sınırlı Garanti
 有限保修
 有限保固

AR وتيم شرااهؤ من مزوع مدمت ع منامض ب ةلومش
 اهقؤوسب موقت يتلت B&O الاجتمن
 تطغؤه ةا انامضل ادحملود ومده ادحملودة، رىجى اهذلب
 دحمود. وصللل على معلومات مةلصف ع
www.bang-olufsen.com/limited-warranty للى

DK B&O-produkter, der markedsføres af Bang & Olufsen A/S og købes hos en autoriseret forhandler, er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om denne begrænsede garanti og garantiens varighed findes på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

DE Für B&O Produkte, die von Bang & Olufsen A/S vertrieben und von einem autorisierten Händler erworben wurden, gilt die beschränkte Garantie. Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

EL τα προϊόντα B&O που προωθούνται από την Bang & Olufsen A/S και τα οποία έχουν αγοραστεί από εξουσιοτεμένο κατástημα λιανικής καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη αυτής της περιορισμένης εγγύησης και την περιορισμένη διάρκεια της επισκεφείτε τη διεύθυνση www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

EN B&O products marketed by Bang & Olufsen A/S and purchased from an authorised retailer are covered by limited warranty. For detailed information on the coverage of this limited warranty and its limited duration go to www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

ES Los productos B&O lanzados al mercados por Bang & Olufsen A/S como tales y adquiridos de un distribuidor autorizado están cubiertos por una garantía limitada. Si desea obtener información detallada acerca de la cobertura que proporciona esta garantía limitada y su duración, también limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

- FI** Bang & Olufsen A/S -yhtiön markkinoimat ja valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetut tuotteet ovat rajoitetun takuun kattamia. Lisätietoja rajoitetun takuun soveltamisalasta ja rajoitetusta kestosta on osoitteessa www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- FR** Les produits B&O commercialisés par Bang & Olufsen A/S et achetés auprès d'un revendeur agréé sont couverts par une garantie limitée. Pour de plus amples informations sur la couverture qu'apporte cette garantie limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- HE** תורחאב מִסוּכֵּם השרום ציפמם מִשְׁכֵּרֵנוּ יוסיכה לע טרופם עדימל. תלבגומ ירצומ B&O רתאב מִקוּוֹשְׁמָה www.bang-olufsen.com/limited-warranty, הלש לבגומה נמה רשמ לעו וז תלבגומ תורחא לש לא סנכיה
- HU** A Bang & Olufsen A/S által hirdetett és hivatalos vizonteladótól megvásárolt B&O termékekre korlátozott garancia érvényes. Ezen korlátozott jótállás részleteit és időtartamát lásd a következő weboldalon: www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- IT** I prodotti B&O commercializzati da Bang & Olufsen A/S e acquistati da un rivenditore autorizzato sono coperti da garanzia limitata. Per informazioni più dettagliate relative alla copertura di questa garanzia limitata e alla sua durata, visitare il sito www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- JA** Bang & Olufsen A/Sが市販している B&O 製品を認定販売店から購入された場合、製品は限定保証の対象となります。製品保証（制限つき）の保証対象および保証期間についての詳細はこちらからご覧ください www.bang-olufsen.com/limited-warranty。
- KO** Bang & Olufsen A/S 가 표기되어 있고 공인 판매점에서 구매한 B&O 제품은 제한된 보증이 적용됩니다 . 제품 보증 범위와 보증 기간에 대한 자세한 내용은 www.bang-olufsen.com/limited-warranty를 참조하십시오 .
- MA** Produk B&O yang dipasarkan oleh Bang & Olufsen A/S dan dibeli daripada peruncit sah adalah dilindungi oleh waranti yang terhad. Untuk butiran lanjut tentang perlindungan jaminan terhad ini dan tempoh terhadnya sila layari www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- NL** B&O-producten die op de markt worden gebracht door Bang & Olufsen A/S en worden gekocht bij een erkende verkoper, vallen onder de beperkte garantie. Voor meer informatie over deze beperkte garantie en de beperkte duur ervan, kunt u terecht op www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- PL** Produkty B&O wprowadzane do obrotu przez Bang & Olufsen A/S i zakupione od upoważnionego sprzedawcy są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz czasu trwania ograniczonej gwarancji znajdują się na stronie www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- PT** Os produtos B&O comercializados pela Bang & Olufsen A/S e comprados a um revendedor autorizado estão abrangidos por uma garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e a sua duração limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

- PT-BR** Os produtos da B&O são comercializados pela Bang & Olufsen A/S e podem ser comprados de um revendedor autorizado e são cobertos por garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e sua duração limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- RU** На продукцию B&O, включая акустические системы Bang & Olufsen A/S, покупаемые у авторизованного предприятия розничной торговли, распространяется действие ограниченной гарантии. Для получения более подробной информации относительно покрытия данной ограниченной гарантии и ее ограниченном сроке действия перейдите на www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- SV** B&O-produkter som marknadsförs av Bang & Olufsen A/S och som köps av en auktoriserad återförsäljare omfattas av en begränsad garanti. Detaljerad information om den här begränsade garantins omfattning och dess begränsade giltighetstid finns på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- TH** ผลิตภัณฑ์ B&O ทำการตลาดโดย Bang & Olufsen A/S และสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายที่ได้รับ อนุญาตโดยมีความคุ้มครองที่มีการรับประกันแบบจำกัด ละเอียดเกี่ยวกับความ ครอบคลุมและระยะเวลา ของการรับประกันแบบจำกัดนี้ กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
- TR** Bang & Olufsen A/S tarafından satışa sunulan ve yetkili satıcıdan alınmış olan B&O ürünleri sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garantinin kapsamı ve sınırlı süresi hakkında ayrıntılı bilgi için www.bang-olufsen.com/limited-warranty adresini ziyaret edebilirsiniz.
- ZH** 由 Bang & Olufsen A/S 销售并从授权零售商处购买的 B & O 产品享有有限保修。如需详细了解此有限保修政策的保修范围及其保修时限、请访问 www.bang-olufsen.com/limited-warranty。
- 由 Bang & Olufsen A/S 行銷，以及購買自授權零售商的 B&O 產品享有有限保固。如需此有限保固涵蓋範圍的詳細資訊、以及保固的期間、請至 www.bang-olufsen.com/limited-warranty。

General Conditions

Genuine Bang & Olufsen products ("Bang & Olufsen Products") are covered by this limited warranty (the "Warranty"). The terms of this Warranty apply to Bang & Olufsen Products purchased in or after November 2019. To claim any rights under this Warranty, the original invoice received at the time of purchase of the Bang & Olufsen Product must be presented to Bang & Olufsen.

This Warranty covers all defects (relevant to the specification of the Bang & Olufsen Product in question) that may arise in the Bang & Olufsen Product within the warranty period. The warranty period commences upon the date of purchase by the first consumer purchaser and continues for the following 36 months after that date (the "Warranty Period").

If a defect covered by the Warranty arises within the Warranty Period and your Bang & Olufsen Product is applicable for online return, please make your claim at: <https://www.bang-olufsen.com/support>. If the online return tool is not available in your country or if the Bang & Olufsen Product is not applicable for the tool, please contact the legal entity stated on the original invoice for the Bang & Olufsen Product.

Coverage

Bang & Olufsen warrants that the Bang & Olufsen Product is free from defects in material and workmanship under normal use and service for the Warranty Period.

Bang & Olufsen Products are products of superior design and craftsmanship and should be treated with care. Procedures and suggestions on proper use and maintenance of Bang & Olufsen Products and its internal components should always be followed.

Thus, this Warranty is conditioned upon proper use of the Bang & Olufsen Product within the Warranty Period. The Warranty does not cover:

- Defects which have been caused by wrongful use, incorrect and/or unauthorized installation, incorrect repairs/modifications, or maladjustment of the Bang & Olufsen Product, or neglect, including but not limited to "burn in" of plasma or OLED displays, overdriving of speakers and similar wrongful use;
- Defects resulting from usage of the Bang & Olufsen Product in conjunction with accessories that are not approved by Bang & Olufsen;
- Defects which have been caused by lightning, fire, water, voltage fluctuations, improper ventilation or other events of force majeure beyond the control of Bang & Olufsen;
- Consequential damage, indirect or direct loss or any related expenses claimed under the Warranty, such as but not limited to loss from inability to operate the Bang & Olufsen Product or costs connected with rent of substitution products;
- Software and content provided by third parties or problems occurring due to modifications made by the software provider;
- Field assistance for problems that can be solved with online software updates. It is the customer's responsibility to provide network connection for these updates;
- Problems occurring with network/wireless connection caused by external effects present locally only and not impacting functionality in other locations not experiencing such external effects. To obtain information about the functionality of specific purposes, please contact Bang & Olufsen;
- Defects in consumables (i.e. components that are expected to require regular replacement such as but not limited to batteries) as well as defects caused by overcharging;
- Unreasonable costs or expenses related to modifications or demolitions of the space in which the Bang & Olufsen Product is placed during the process of repair; and/or
- Costs for cleaning the screen due to external influences.

Defects claimed under the Warranty are rectified at Bang & Olufsen's discretion within the rules of the marketing and consumer law.

Rectification is ensured by way of (i) repairing the defective Bang & Olufsen Product, (ii) inserting remanufactured parts into the Bang & Olufsen Product, and/or (iii) replacing the Bang & Olufsen Product with a new product equivalent in performance and reliability to the Bang & Olufsen Product. Replacement of limited or special edition Bang & Olufsen Products depends on the availability of the Bang & Olufsen Products in question. Where the Bang & Olufsen Product cannot be repaired (damage is considered as total loss) and where exchange is not feasible, compensation is offered on a pro-rata basis of the purchase price. All exchange modules become property of Bang & Olufsen.

Exclusions and limitations

Bang & Olufsen is not liable for the damage or loss of any programs, data and/or media content during the repair process. Bang & Olufsen strongly recommends customers to ensure that, if possible, all data is backed up prior to requesting repair services from Bang & Olufsen. The Warranty will not operate if the serial number has been defaced or altered or if non-authorized modifications in the software have been made.

In countries with governmental requirements on specifically developed versions of Bang & Olufsen products, e.g. due to varying transmission systems and approval demands, and the defect or malfunction is caused by the usage of other versions than required in the specific country, this Warranty does not apply. To obtain information about usage of the Bang & Olufsen Product in several countries, please contact the legal entity stated on the original invoice for the Bang & Olufsen Product.

All implied warranties, including without limitation, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this Warranty. In no event shall Bang & Olufsen be liable for damages in excess of the purchase price of the Bang & Olufsen Product or for, without limitation, commercial loss of any sort; loss of use, time, data, reputation, opportunity, goodwill, profits or savings; inconvenience; incidental, special, consequential or punitive damages; or damages arising from the use or inability to use the Bang & Olufsen Product.

Bang & Olufsen makes no warranties or representations, express or implied, statutory or otherwise, as to the quality, capabilities, operations, performance or suitability of any third-party software or equipment used in conjunction with the Bang & Olufsen Product, or the ability to integrate any such software or equipment with the Bang & Olufsen Product, whether such third-party software or equipment is included with the Bang & Olufsen Product distributed by Bang & Olufsen or otherwise. Responsibility for the quality, capabilities, operations, performance and suitability of any such third-party software or equipment rests solely with the user and the direct vendor, owner or supplier of such third-party software or equipment. Nothing contained in the user manual or any other document shall be construed to create an express warranty of any kind with respect to the Bang & Olufsen Product. No agent, employee, dealer, representative or reseller is authorized to modify or extend this Warranty or to make binding representations or claims, whether in advertising, presentations or otherwise, on behalf of Bang & Olufsen regarding the Bang & Olufsen Products or this Warranty.

Severability

If any portion of this Warranty is held to be illegal or unenforceable, such partial illegality or unenforceability shall not affect the enforceability of the remainder of the Warranty.

Consumer's legal rights

This Warranty is provided in addition to the rights and remedies granted by the seller of the Bang & Olufsen Product or granted under applicable legislation. Any and all remedies (e.g. rectification, claim for damages, and/or right to terminate the contract) granted by the seller of the Bang & Olufsen Product or available by law remain unaffected by this Warranty.

For the Australian market only: Bang & Olufsen Products are subject to the guarantees provided under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a 'major problem' and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the Bang & Olufsen Product repaired or replaced if the Bang & Olufsen Product fails to be of acceptable quality and the problem does not amount to a 'major problem'.

For the US market only: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Thus, the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For the People's Republic of China market only: The Warranty only applies to Bang & Olufsen Products imported by Bang & Olufsen Enterprise Management (Shanghai) Co. Ltd. and purchased from Authorised Resellers selling from physical stores located or authorized online stores hosted in the People's Republic of China or legally imported in connection with an end-user's properly documented relocation to the People's Republic of China. Bang & Olufsen Products purchased in Hong Kong, Macau or Taiwan or elsewhere outside the People's Republic of China are excluded from the Warranty but subject to the applicable legislation in the relevant market of purchase.

For Hong Kong and Macau markets only: The Warranty only applies to Bang & Olufsen Products imported by Bang & Olufsen Limited and purchased from authorized physical stores located or authorized online stores hosted in Hong Kong or Macau, or legally imported in connection with an end-user's properly documented relocation to Hong Kong or Macau. Bang & Olufsen Products purchased outside Hong Kong or Macau are excluded from the Warranty but subject to the applicable legislation in the relevant market of purchase.

Need help?
Contact our support



Global 24/7 english hotline
+44 20 37 69 02 54

