

1C70 ウェッジ初期設定



品番	足部本体	サイズ	カテゴリー	初期設定		同梱	
				上部ウェッジ	下部ウェッジ	上部ウェッジ	下部ウェッジ
1C70=N2223-1-P/0*		22-23	1	2Z597=2223-2	2Z598=2223-1	2Z597=2223-1	2Z598=2223-2
1C70=N2223-2-P/0*		22-23	2	2Z597=2223-3	2Z598=2223-2	2Z597=2223-2	2Z598=2223-3
1C70=N2223-3-P/0*		22-23	3	2Z597=2223-4	2Z598=2223-3	2Z597=2223-3	2Z598=2223-4
1C70=N2223-4-P/0*		22-23	4	2Z597=2223-5	2Z598=2223-4	2Z597=2223-4	2Z598=2223-5
1C70=N2425-1-P/0*		24-25	1	2Z597=2425-2	2Z598=2425-1	2Z597=2425-1	2Z598=2425-2
1C70=N2425-2-P/0*		24-25	2	2Z597=2425-3	2Z598=2425-2	2Z597=2425-2	2Z598=2425-3
1C70=N2425-3-P/0*		24-25	3	2Z597=2425-4	2Z598=2425-3	2Z597=2425-3	2Z598=2425-4
1C70=N2425-4-P/0*		24-25	4	2Z597=2425-5	2Z598=2425-4	2Z597=2425-4	2Z598=2425-5
1C70=N2627-2-P/0*		26-27	2	2Z597=2627-2	2Z598=2627-1	2Z597=2627-1	2Z598=2627-2
1C70=N2627-3-P/0*		26-27	3	2Z597=2627-3	2Z598=2627-2	2Z597=2627-2	2Z598=2627-3
1C70=N2627-4-P/0*		26-27	4	2Z597=2627-4	2Z598=2627-3	2Z597=2627-3	2Z598=2627-4
1C70=N2627-5-P/0*		26-27	5	2Z597=2627-5	2Z598=2627-4	2Z597=2627-4	2Z598=2627-5
1C70=N2830-2-P/0*		28-30	2	2Z597=2830-2	2Z598=2830-1	2Z597=2830-1	2Z598=2830-2
1C70=N2830-3-P/0*		28-30	3	2Z597=2830-3	2Z598=2830-2	2Z597=2830-2	2Z598=2830-3
1C70=N2830-4-P/0*		28-30	4	2Z597=2830-4	2Z598=2830-3	2Z597=2830-3	2Z598=2830-4
1C70=N2830-5-P/0*		28-30	5	2Z597=2830-5	2Z598=2830-4	2Z597=2830-4	2Z598=2830-5