

1C70 ウェッジ初期設定



品番	足部本体	サイズ	カテゴリー	初期設定		同梱	
				上部ウェッジ	下部ウェッジ	上部ウェッジ	下部ウェッジ
1C70=N2223-1-P/0*		22-23	1	2F70=22/23-2	2F71=22/23-1	2F70=22/23-1	2F71=22/23-2
1C70=N2223-2-P/0*		22-23	2	2F70=22/23-3	2F71=22/23-2	2F70=22/23-2	2F71=22/23-3
1C70=N2223-3-P/0*		22-23	3	2F70=22/23-4	2F71=22/23-3	2F70=22/23-3	2F71=22/23-4
1C70=N2223-4-P/0*		22-23	4	2F70=22/23-5	2F71=22/23-4	2F70=22/23-4	2F71=22/23-5
1C70=N2425-1-P/0*		24-25	1	2F70=24/25-2	2F71=24/25-1	2F70=24/25-1	2F71=24/25-2
1C70=N2425-2-P/0*		24-25	2	2F70=24/25-3	2F71=24/25-2	2F70=24/25-2	2F71=24/25-3
1C70=N2425-3-P/0*		24-25	3	2F70=24/25-4	2F71=24/25-3	2F70=24/25-3	2F71=24/25-4
1C70=N2425-4-P/0*		24-25	4	2F70=24/25-5	2F71=24/25-4	2F70=24/25-4	2F71=24/25-5
1C70=N2627-2-P/0*		26-27	2	2F70=26/27-2	2F71=26/27-1	2F70=26/27-1	2F71=26/27-2
1C70=N2627-3-P/0*		26-27	3	2F70=26/27-3	2F71=26/27-2	2F70=26/27-2	2F71=26/27-3
1C70=N2627-4-P/0*		26-27	4	2F70=26/27-4	2F71=26/27-3	2F70=26/27-3	2F71=26/27-4
1C70=N2627-5-P/0*		26-27	5	2F70=26/27-5	2F71=26/27-4	2F70=26/27-4	2F71=26/27-5
1C70=N2830-2-P/0*		28-30	2	2F70=28/30-2	2F71=28/30-1	2F70=28/30-1	2F71=28/30-2
1C70=N2830-3-P/0*		28-30	3	2F70=28/30-3	2F71=28/30-2	2F70=28/30-2	2F71=28/30-3
1C70=N2830-4-P/0*		28-30	4	2F70=28/30-4	2F71=28/30-3	2F70=28/30-3	2F71=28/30-4
1C70=N2830-5-P/0*		28-30	5	2F70=28/30-5	2F71=28/30-4	2F70=28/30-4	2F71=28/30-5