

Start M2...

Opcje wyposażenia




Start M2...

Rama i adapter koła tylnego oraz przedłużenie

Standard rama/adapter koła tylnego Standard



Flex rama/adapter koła tylnego Flex



Adapter przedłużony



Start M2...

Tapicerka oparcia Economy Ergo




5 pasów



Przestrzeń na peloty piersiowe

Start M2...


Boczki



Podłokietniki z regulacją wysokości




Podłokietniki i boczki standardowe,
Podłokietniki 300mm, (montaż długi)



Start M2...

Drążek/poprzeczka stabilizująca i oparcie z regulacją kąta 30°



Start M2 (opcja Hemi)

Modułowe podłokietniki i podparcie ręki + element skrętny (rotujący)



Start M2...

Stolik & osłona koła



Start M2...

Krzyżak

1 & 1,5 krzyżak. Zależnie od wersji i szerokości siedziska



Start M2

Dla wersji HEMI

Wydłużenie dźwigni hamulca , hamulec aktywowany jedną ręką

Napęd na jedną rękę (podwójny ciąg)


Poszerzona przestrzeń na stopy



Start M2...

Koła transportowe

Koła transportowe (dla wersji ramy flex)




Start M2...

Zaglówek



Start M2...

Uchwyt na kule



Dziękujemy bardzo!

Więcej informacji znajdziesz na stronie

www.ottobock.pl



Quality for life