


# CELL Alpha

Welcome to a new sound.

Bienvenue dans un nouveau son.



## Any Number, Any Layout


Place your Cells how they best fit your space.

N'importe quel nombre, n'importe quelle disposition. Placez vos cellules là où elles correspondent le mieux à votre espace.

## Assembling Your Cell

Detailed instructions are in the accessory box.

Assembler votre Cell. Des instructions détaillées se trouvent dans la boîte d'accessoires.



### Connecting Your Cell

Power and USB-C ports are on the end of the stem for concealed connection through the stand.

For quick access use the USB-C port on the side of the stem.




### Brancher le haut-parleur Cell

Les ports d'alimentation et USB-C sont au bout de la tige pour un raccord couvert à travers le support. Pour un accès immédiat, utiliser le port USB-C sur le côté de la tige.


## Controlling Your Cell

Control your Cell with the Syng Space app, or use the Control Ring to play, pause, and adjust volume.


Commander le haut-parleur Cell avec l'appli Syng Space ou utiliser l'anneau de commande pour lancer la lecture, l'arrêter temporairement ou régler le volume.



**Volume Up**  
Monter le son



**Volume Down**  
Baisser le son



**Play / Pause**  
Jouer / Pause

Syng Space is available on the App store and Google Play.



### Home Theatre

For details on how to optimize your listening experience, please visit [syngspace.com/optimize](https://syngspace.com/optimize).

### Cinéma Maison

Pour plus de détails sur la façon d'optimiser votre expérience d'écoute, veuillez visiter [syngspace.com/optimize](https://syngspace.com/optimize).



### Caring For Your Cell

When needed, clean your Cell with a damp, clean microfiber cloth, and do not use abrasive cleaners. Take care not to touch the speaker elements. Do not set anything on top of your Cell.

### Entretien de votre haut-parleur Cell

S'il y a lieu de le faire, nettoyer votre haut-parleur Cell à l'aide d'un essuie en microfibres propre et humide sans aucun nettoyant abrasif. Éviter de toucher les éléments du haut-parleur. Ne rien mettre sur le haut du haut-parleur Cell.



We're here for you.  
[syngspace.com/support](https://syngspace.com/support)  
[support@syngspace.com](mailto:support@syngspace.com)



This Syng Cell supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.



Please recycle