

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



# Thermostat intelligent

Guide d'installation

# Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Après avoir installé votre thermostat intelligent, vous pourrez contrôler la température de votre résidence au moyen de votre téléphone intelligent. Vous pourrez également créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies sur les frais qui en découlent.

**Commençons!**

# Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez [www.rogers.com/install](http://www.rogers.com/install).

# Contenu du colis

1. Thermostat intelligent
2. Guide de bienvenue

# Notes d'installation

1. Retirez le thermostat actuel.
2. Installez le thermostat intelligent en utilisant le guide d'installation du fabricant fourni dans l'emballage.
3. Une fois le thermostat intelligent installé et mis à l'essai pour confirmer son fonctionnement avec votre système de chauffage et de climatisation, suivez les étapes ci-dessous pour l'apparier à votre Système de domotique Rogers.

# À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

## 1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.



ou

## 2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



**Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez?** Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com).

### Conseils utiles :

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1 888 764-3771** ou consultez [www.rogers.com/install](http://www.rogers.com/install).


# ① Thermostat intelligent – Appariement avec votre téléphone intelligent

## Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.


Remarque : Thermostat intelligent – Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](http://Rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.



3. Touchez **Thermostats**.






4. Préparez l'appariement de votre Thermostat intelligent en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **More**.


5. Thermostat intelligent : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône de votre **Thermostats**, et la mention **Pairing...** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.


Thermostat intelligent : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.

Touchez **Continue** pour terminer l'appariement.





6. Thermostats : Touchez **Modifier** pour procéder à la configuration.



7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Thermostat intelligent. Touchez cet encadré pour modifier le nom (p. ex. Domicile).

Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

# L'installation est terminée!

Votre thermostat intelligent est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre système de chauffage et de climatisation à distance à partir de l'écran tactile, de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

## Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com) pour être en mesure de :

- Régler la température de votre résidence à distance.
- Créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies..
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.


## Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter le thermostat intelligent à votre système de domotique et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat intelligent avant de faire une nouvelle tentative de connexion.


1. Sur votre thermostat intelligent, appuyez sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Éteindre s'affiche.
2. Avant que le thermostat intelligent passe en mode de veille, appuyez sur le bouton **Menu dissimulé** (dans l'espace vide entre les boutons **Maintenir** et **Ventilateur**), maintenez-le enfoncé et faites glisser la barre coulissante de droite vers le bas.
3. L'écran affichera 01, indiquant que le thermostat est en mode de programmation; relâchez le bouton **Menu dissimulé**.
4. Parcourez le menu à l'aide de la barre coulissante de droite jusqu'à ce que 17 s'affiche. Appuyez sur **Maintenir**, et 00 s'affichera.
5. Utilisez la barre coulissante pour passer à 11. Appuyez sur **Maintenir**.
6. Sur le devant du thermostat intelligent, les chiffres 01 puis 02 clignoteront.
7. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le thermostat intelligent en suivant les instructions de la section Connecter le thermostat intelligent.

## Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre Thermostat intelligent de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Thermostat intelligent que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).



5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.

## ② Connecter le thermostat intelligent à votre écran tactile

Veillez connecter un seul thermostat intelligent à la fois.

1. Sur votre thermostat intelligent, appuyez sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Éteindre s'affiche.
2. Avant que le thermostat intelligent passe en mode de veille, appuyez sur le bouton **Menu dissimulé** (dans l'espace vide entre les boutons Maintenir et Ventilateur), maintenez-le enfoncé et faites glisser la barre coulissante de droite vers le bas.
3. L'écran affichera 01, indiquant que le thermostat est en mode de programmation; relâchez le bouton **Menu dissimulé**.
4. Parcourez le menu à l'aide de la barre coulissante de droite jusqu'à ce que 12 s'affiche. Appuyez sur le bouton **Maintenir**, et 00 clignotera à l'écran.
5. Appuyez sur la valeur de réglage (+) en haut de la barre coulissante pour faire passer le chiffre à 01 et appuyez sur **Maintenir** pour confirmer. Le thermostat intelligent lancera un balayage pour trouver votre système, et l'indicateur d'état vert du signal Zigbee sur le thermostat intelligent commencera à clignoter.
6. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.



7. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



8. Entrez votre code d'accès maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer le système).




9. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.




10. Faites défiler la page pour sélectionner **Thermostats**, puis **Ajouter un thermostat**.



11. À l'écran **Trouver des thermostats**, appuyez sur **Suivant**. Le système peut prendre jusqu'à 30 secondes pour trouver le thermostat.



12. Sur l'écran tactile du Système de domotique, une icône de connexion s'affichera et deviendra une icône de thermostat quand la connexion sera terminée. Cette étape peut prendre de deux à cinq minutes.



13. Cliquez sur **Terminé** lorsque l'icône apparaît, puis sur **Suivant** pour confirmer.



14. L'icône de thermostat s'affichera de nouveau. Touchez l'icône **Thermostat** pour personnaliser son nom (p. ex., thermostat pièce principale).

15. Cliquez sur **Retourner au menu** pour terminer la connexion du thermostat intelligent.

# L'installation est terminée!

Votre thermostat intelligent est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre système de chauffage et de climatisation à distance à partir de l'écran tactile, de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

## Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse [systemedomotique.rogers.com](http://systemedomotique.rogers.com) pour être en mesure de :

- Régler la température de votre résidence à distance..
- Créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

## Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter le thermostat intelligent à votre système de domotique et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat intelligent avant de faire une nouvelle tentative de connexion.

1. Sur votre thermostat intelligent, appuyez sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que le mode Éteindre s'affiche.
2. Avant que le thermostat intelligent passe en mode de veille, appuyez sur le bouton **Menu dissimulé** (dans l'espace vide entre les boutons **Maintenir** et **Ventilateur**), maintenez-le enfoncé et faites glisser la barre coulissante de droite vers le bas.
3. L'écran affichera 01, indiquant que le thermostat est en mode de programmation; relâchez le bouton **Menu dissimulé**.
4. Parcourez le menu à l'aide de la barre coulissante de droite jusqu'à ce que 17 s'affiche. Appuyez sur **Maintenir**, et 00 s'affichera.
5. Utilisez la barre coulissante pour passer à 11. Appuyez sur **Maintenir**.
6. Sur le devant du thermostat intelligent, les chiffres 01 puis 02 clignoteront.
7. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le thermostat intelligent en suivant les instructions de la section Connecter le thermostat intelligent.

## Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre thermostat intelligent de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :




1. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



3. Entrez votre code maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer votre système).



4. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



5. Sous **Appareils domestiques**, sélectionnez **Thermostats**. À l'écran suivant, sélectionnez **Supprimer les thermostats**.
6. Ensuite, sélectionnez le thermostat intelligent que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Le thermostat intelligent sélectionné a maintenant été retiré de votre système.

9. Cliquez sur **Retourner au menu** pour quitter l'écran.