

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Module interrupteur- gradateur

Guide d'installation

Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Après avoir installé votre module interrupteur-gradateur, vous pourrez automatiser l'éclairage de votre maison en fonction de votre horaire. Vous pourrez par exemple allumer une lumière lorsque la porte d'entrée est ouverte ou activer l'éclairage lorsque vous êtes absent de la maison, comme si vous y étiez.

Commençons!

Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/install.


Contenu du colis

1. Module interrupteur-gradateur
2. Guide d'installation du fabricant

À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.



ou

2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez? Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez systemedomotique.rogers.com.

Conseils utiles :

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1 888 764-3771** ou consultez www.rogers.com/install.


① Module interrupteur-gradateur – Appariement avec votre téléphone intelligent

Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.


Remarque : Module interrupteur-gradateur - Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter Rogers.com afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.



3. Touchez **Lumières**.






4. Préparez l'appariement de votre Module interrupteur-gradateur en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **More**.


5. Module interrupteur-gradateur : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône de votre **Lumières**, et la mention **Pairing...** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.


Module interrupteur-gradateur : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.

Touchez **Continue** pour terminer l'appariement.





6. Lumières : Touchez **Modifier** pour procéder à la configuration.



7. Par défaut, l'encadré du nom affiche Module interrupteur-gradateur.

Touchez cet encadré pour modifier le nom (p. ex. Lampe du salon).

Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.

L'installation est terminée!

Votre module interrupteur-gradateur est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre interrupteur-gradateur à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.


Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Régler l'intensité à partir de votre téléphone intelligent sans avoir à vous déplacer.
- Programmer la baisse d'intensité automatiquement en soirée.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :


Si vous essayez de connecter votre module interrupteur-gradateur à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'appareil avant de faire une nouvelle tentative de connexion.




1. Débranchez le module interrupteur-gradateur de la prise murale.
2. Appuyez sur le petit bouton blanc de la partie avant du module interrupteur-gradateur, et maintenez-le enfoncé. Tout en maintenant le bouton enfoncé, rebranchez le module interrupteur gradateur sur la prise de courant murale. Lorsque le voyant DEL clignote en BLEU, relâchez le bouton.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le module interrupteur-gradateur en suivant les instructions de la section Connecter le module interrupteur-gradateur.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre Module interrupteur-gradateur de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Module interrupteur-gradateur que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).



5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.


② Connecter le module interrupteur gradateur à votre écran tactile




1. Branchez le module interrupteur-gradateur sur une prise murale.
2. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
3. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



4. Entrez votre code d'accès maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer le système).



5. Dans la liste des **catégories**, sélectionnez Home Devices **Appareils domestiques**.




6. Faites défiler la page pour sélectionner **Éclairage**, puis **Ajouter des lumières..**



7. À l'écran **Repérage des dispositifs d'éclairage**, appuyez sur **Suivant**.



8. Sur l'**écran tactile**, l'icône **Éclairage à intensité réglable** s'affichera une fois que la connexion aura été effectuée. Cette étape peut prendre de deux à cinq minutes.
9. Cliquez sur **Terminé** lorsque l'icône **Éclairage à intensité réglable** s'affiche, puis sur **Suivant** pour confirmer.



10. L'icône **Éclairage à intensité réglable** s'affichera de nouveau. Touchez la pour modifier son nom (p. ex., lampe du salon). Assurez-vous que l'option **Intensité réglable** est réglée à **Oui**.
11. Cliquez sur **Suivant** quand vous avez terminé.
12. Cliquez sur **Retourner au menu** pour terminer la connexion de votre module interrupteur-gradateur à votre système.

L'installation est terminée!

Votre module interrupteur-gradateur est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre interrupteur-gradateur à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.


Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Régler l'intensité à partir de votre téléphone intelligent sans avoir à vous déplacer.
- Programmer la baisse d'intensité automatiquement en soirée.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter votre module interrupteur-gradateur à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'appareil avant de faire une nouvelle tentative de connexion.




1. Débranchez le module interrupteur-gradateur de la prise murale.
2. Appuyez sur le **petit bouton blanc** de la partie avant du module interrupteur-gradateur, et maintenez-le enfoncé. Tout en maintenant le bouton enfoncé, rebranchez le module interrupteur gradateur sur la prise de courant murale. Lorsque le voyant DEL clignote en BLEU, relâchez le bouton.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le module interrupteur-gradateur en suivant les instructions de la section Connecter le module interrupteur-gradateur.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre module interrupteur-gradateur de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :




1. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.



2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application Paramètres.
3. Entrez votre code maître à quatre chiffres (celui que vous utilisez pour gérer votre système).



4. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



5. Sous **Appareils domestiques**, sélectionnez **Éclairage**. À l'écran suivant, sélectionnez **Supprimer des lumières**.
6. Ensuite, sélectionnez le module interrupteur-gradateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Le module interrupteur-gradateur sélectionné a maintenant été retiré de votre système

7. Cliquez sur **Retourner au menu** pour quitter l'écran.