

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



Thermostat intelligent

Guide d'installation

Merci d'avoir choisi le Système de domotique Rogers!

Après avoir installé votre thermostat intelligent, vous pourrez contrôler la température de votre résidence au moyen de votre téléphone intelligent. Vous pourrez également créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies sur les frais qui en découlent.

Commençons!

Astuces utiles

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité contenus dans votre trousse avant d'installer l'appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous rencontrez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe à votre place, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au [1-888-764-3771](tel:1-888-764-3771) ou consultez www.rogers.com/install.

Contenu du colis

1. Thermostat intelligent
2. Guide de bienvenue

Notes d'installation

1. Installez le thermostat intelligent uniquement après avoir apparié votre thermostat à votre Système de domotique Rogers, en suivant les étapes énoncées dans ce guide.
2. Installez le thermostat intelligent en utilisant le guide de positionnement fourni sur Rogers.com.

À quel forfait de domotique êtes-vous abonné?

1. Forfait de base

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil au moyen de votre téléphone intelligent. pour passer à la section 1.



ou

2. Forfait Sécurité, Tranquillité, Protection ou Contrôle

Aujourd'hui, vous procéderez à l'installation de cet appareil et de l'écran tactile. pour passer à la section 2.



Vous ne vous souvenez plus quel forfait vous avez? Ouvrez une session à MonRogers, puis consultez la section Services des comptes ou consultez systemedomotique.rogers.com.

Conseils utiles :

Veillez consulter le **guide d'installation du fabricant** accompagnant l'appareil pour connaître les instructions d'utilisation et de sécurité. Pour éviter tout risque de blessures, veuillez lire tous les renseignements d'installation et de sécurité avant d'installer et de configurer votre appareil. Tel qu'il est prévu dans votre entente de service, Rogers ne pourra être tenue responsable de tout dommage à votre propriété découlant de l'installation. Si vous éprouvez un problème pendant l'installation de votre appareil ou souhaitez faire appel à un technicien de Rogers pour qu'il l'installe pour vous, veuillez communiquer avec le Soutien technique de Rogers au **1 888 764-3771** ou consultez www.rogers.com/install.


① Thermostat intelligent – Appariement avec votre téléphone intelligent

Avant de commencer :


Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter [Rogers.com](https://www.rogers.com) afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.) Vous devez effectuer ces étapes après l'activation de votre trousse de base du Système de domotique Rogers.


Remarque : Thermostats intelligent - Veuillez procéder à une installation à la fois.

1. Lancez l'application du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session. (Vous avez oublié vos détails d'ouverture de session? Veuillez consulter Rogers.com afin de récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe.)
2. À l'écran **Mon Domicile**, sélectionnez **Paramètres**, **Gérer les dispositifs** puis **Ajouter des appareils**.



3. Touchez **Thermostats**.






4. Préparez l'appariement de votre Thermostat intelligent en suivant les instructions simples qui s'affichent à votre écran. Pour obtenir des instructions plus détaillées, touchez **More**.

5. Thermostat intelligent : Au moment de sa détection, vous verrez l'icône de votre **Thermostats**, et la mention **Pairing...** s'affichera.

Lorsque l'appariement est terminé, un crochet bleu s'affiche à droite.

Thermostat intelligent : Veuillez noter qu'il peut s'écouler de deux à cinq minutes avant que la centrale détecte ce produit.

Touchez **Continue** pour terminer l'appariement.



6. Utilisez le guide de positionnement fourni sur rogers.com/installation pour installer votre thermostat intelligent.

L'installation est terminée!

Votre thermostat intelligent est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler le thermostat intelligent à distance à partir de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.


Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Régler la température de votre résidence à distance.
- Créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :


Si vous essayez de connecter le thermostat intelligent à votre système de domotique et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat intelligent avant de faire une nouvelle tentative de connexion.




1. Assurez-vous que le thermostat intelligent est activé.
2. Appuyez sur le bouton Réinitialiser situé à l'intérieur de la fente de ventilation centrale au bas de l'unité.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le thermostat intelligent en suivant les instructions de la section Connecter votre thermostat intelligent.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre Thermostat intelligent de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :



1. Lancez l'application mobile du Système de domotique Rogers pour ouvrir une session.
2. À l'écran **Mon Domicile**, touchez **Paramètres** au bas de l'écran.
3. Allez à **Gérer les dispositifs**.
4. Sous **Appareils installés**, sélectionnez votre Thermostat intelligent que vous souhaitez retirer du système, puis touchez **Modifier** (à côté du nom de l'appareil).



5. Sous **Modifier l'appareil**, sélectionnez **Supprimer l'appareil** (voir l'exemple).
6. Touchez **Enregistrer** pour confirmer.

② Connecter votre thermostat intelligent à votre écran tactile

1. Retirez la plaque arrière du thermostat intelligent et insérez deux piles AA.

Après avoir inséré les piles, tous les segments de l'écran se mettront à clignoter, puis le numéro de version du micrologiciel s'affichera. Ensuite, la mention É.U./Canada s'affichera et l'acronyme US clignotera.

Pour configurer votre thermostat intelligent à la valeur désirée, appuyez sur les boutons + ou -, ou utilisez l'anneau de glissement pour sélectionner la valeur désirée, puis appuyez sur **Mode**.

À l'aide du tableau ci-dessous, sélectionnez votre pays, puis indiquez le type de système que vous utilisez.

Valeur clignotante	Description
US	États-Unis - Configurer le thermostat pour une utilisation aux États-Unis.
CA	Canada
HP	Système Avec thermopompe
NON-HP	Système sans thermopompe - Système de chauffage au gaz, électrique ou à l'huile
O	Thermopompe avec soupape d'inversion O
B	Thermopompe avec soupape d'inversion B
HE	Système de chauffage électrique
HG	Système de chauffage au gaz ou à l'huile

Après la configuration initiale, l'**écran d'accueil** du thermostat intelligent s'affiche.

2. Remplacez la plaque arrière.
3. Sur la partie avant du thermostat, appuyez sur le mot **Mode** et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.

4. Le mot Horloge clignotera sur le thermostat intelligent.
5. À l'aide de l'anneau de glissement de la partie avant du thermostat intelligent, faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Connecter**, puis appuyez sur le bouton **Mode** pour sélectionner cette option.



6. Le thermostat intelligent affichera Prêt pour la connexion, comme le montre l'illustration. Appuyez sur le bouton **Mode** pour activer le mode de connexion.



7. Le thermostat intelligent affichera Connexion en cours, et l'icône du réseau clignotera, comme le montre l'illustration.
8. Le thermostat affichera son écran d'accueil, et le mot Identifier clignotera.



9. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



10. Entrez votre code d'accès maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer le système).



11. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



12. Faites défiler la page pour sélectionner **Thermostats**, puis **Ajouter un thermostat**.




13. À l'écran **Trouver des thermostats**, appuyez sur **Suivant**.
Le système peut prendre jusqu'à 30 secondes pour trouver le thermostat intelligent.



14. Sur l'écran tactile, une icône de connexion s'affichera et deviendra une icône en forme de thermostat quand la connexion sera terminée. Cette étape peut prendre de deux à cinq minutes.



15. Cliquez sur **Terminé** lorsque l'icône apparaît, puis sur **Suivant** pour confirmer.



16. L'icône de thermostat s'affichera de nouveau. Touchez l'icône **Thermostat** pour personnaliser son nom (p. ex., thermostat pièce principale).

17. Cliquez sur **Retourner au menu** pour terminer la connexion du thermostat intelligent.

L'installation est terminée!

Votre thermostat intelligent est maintenant intégré à votre Système de domotique Rogers. Vous pouvez maintenant contrôler votre système de chauffage et de climatisation à distance à partir de l'écran tactile, de l'application pour téléphone intelligent et du centre de contrôle web.

Pour commencer à utiliser l'appareil :

Utilisez l'application pour téléphone intelligent ou consultez le centre de contrôle web à l'adresse systemedomotique.rogers.com pour être en mesure de :

- Régler la température de votre résidence à distance.
- Créer des horaires de chauffage et de climatisation personnalisés pour réduire votre consommation d'énergie et réaliser des économies.
- En apprendre davantage sur les caractéristiques de votre Système de domotique Rogers.

Comment réinitialiser l'appareil :

Si vous essayez de connecter le thermostat intelligent à votre système et que vos premières tentatives échouent, ou que vous voyez une erreur pendant le processus de connexion, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le thermostat intelligent avant de faire une nouvelle tentative de connexion.



1. Assurez-vous que le thermostat intelligent est activé.
2. Appuyez sur le bouton **Réinitialiser** situé à l'intérieur de la fente de ventilation centrale au bas de l'unité.
3. Maintenant, tentez de connecter de nouveau le thermostat intelligent en suivant les instructions de la section Connecter votre thermostat intelligent.

Comment retirer l'appareil de votre système :

Si vous devez retirer votre thermostat intelligent de votre Système de domotique Rogers, suivez les étapes ci-dessous :




1. Assurez-vous que votre Système de domotique Rogers est désarmé.
2. À l'écran d'accueil de l'écran tactile, sélectionnez l'application **Paramètres**.



3. Entrez votre code maître à **quatre chiffres** (celui que vous utilisez pour gérer votre système).



4. Dans la liste de **catégories**, sélectionnez **Appareils domestiques**.



5. Sous **Appareils domestiques**, sélectionnez **Thermostats**. À l'écran suivant, sélectionnez **Supprimer les thermostats**.
6. Ensuite, sélectionnez le thermostat intelligent que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Le thermostat intelligent sélectionné a maintenant été retiré de votre système.

7. Cliquez sur **Retourner au menu** pour quitter l'écran.