

SYSTÈME DE DOMOTIQUE



# Module interrupteur-gradateur

Guide d'installation du fabricant

1. Branchez le câble d'alimentation de la lampe à commander dans la prise du module interrupteur-gradateur.
2. Branchez l'interrupteur-gradateur dans une prise murale. Assurez-vous que la prise murale est alimentée. Si la prise murale est alimentée par un interrupteur mural, assurez-vous que celui-ci reste allumé en tout temps pour le bon fonctionnement du module.

**AVERTISSEMENT!**

La puissance totale des appareils branchés aux deux prises ne doit pas dépasser 300 W.

**AVERTISSEMENT!**

Si un court-circuit direct est provoqué à la sortie, le module sera endommagé et ne fonctionnera plus.

**AVERTISSEMENT!**

Si la puissance des appareils branchés dépasse 300 W, le module sera endommagé et ne fonctionnera plus.