

# SYSTÈME DE DOMOTIQUE



## Ampoule DEL sans fil LG

Guide d'installation du fabricant

# Caractéristiques de l'ampoule DEL

- › Installation simple
- › Fonctionne avec les systèmes domotiques compatibles OpenHome<sub>MC</sub> et ZigBee HA 1.2

## Fonction ZigBee Certified

- › Ce produit ZigBee® Certified fonctionne avec les autres produits de ZigBee Home Automation™, version 1.2.0 (ou de versions précédentes).
- › Cet appareil fonctionne avec ZigBee Gateway.
- › Il utilise la fréquence mondiale 2,4 GHz.
- › ZigBee® Certified est une marque déposée de ZigBee Alliance.

## Certification OpenHome<sub>MC</sub>

- › Ce produit certifié fonctionnera avec les plateformes de domotique OpenHome<sub>MC</sub>.
- › Consultez le site [OpenHome.io](https://openhome.io) pour obtenir plus d'information et d'autres documents qui vous aideront à utiliser ce produit.

# Installation de l'ampoule DEL

## Installation et utilisation

- › Débranchez l'alimentation avant d'installer une ampoule DEL.
- › Installez l'ampoule DEL dans le luminaire. Vous pouvez installer l'ampoule DEL dans un luminaire muni d'un culot de taille E26.
- › Si vous voulez relier votre ampoule DEL à un système de domotique, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de ce système pour savoir comment appairer ce produit.

### AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou la mort.

- › Assurez-vous de couper le courant avant l'installation ou l'entretien du produit.
- › Ne faites pas fonctionner le produit quand vous avez les mains mouillées.
- › N'installez pas le produit à un endroit où il y a un risque d'incendie.
- › Ne branchez pas trop d'appareils dans la même prise.
- › Selon les normes de sécurité sur l'électricité ou les exigences du territoire où l'installation est effectuée, il peut être obligatoire de faire appel à un électricien.

### ATTENTION

Le non-respect des précautions suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages au produit.

- › Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- › Utilisez le produit à la tension nominale indiquée.
- › N'installez pas le produit à un endroit qui présente un risque d'inondation.
- › N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

## Jumelage

Pour effectuer le jumelage avec le système de domotique, éteignez, puis rallumez l'ampoule cinq fois. L'ampoule clignotera deux fois pour confirmer le jumelage.

## Mise en service EZ Mode

Afin de commencer la mise en service EZ Mode, éteignez, puis rallumez l'ampoule sept fois. L'ampoule clignotera trois minutes pendant la mise en service.

## Réinitialisation des paramètres par défaut

Pour réinitialiser les paramètres par défaut de l'ampoule DEL, allumez et éteignez l'ampoule à dix reprises. L'ampoule DEL clignotera cinq fois pour indiquer la réussite du processus. L'ampoule DEL sera désappariée du système de domotique. L'appareil reviendra ensuite en mode d'appariement.