



**BASE DE CARGA
INALÁMBRICA
+ SOPORTE VERTICAL**

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: UAG-WCP-01

INTRODUCCIÓN

La base de carga inalámbrica UAG con soporte integrado te permite disfrutar de vídeos sin interrupciones y navegar en tu smartphone mientras lo cargas.

Gracias a sus hasta 15 W de potencia, podrás cargar tu teléfono mucho antes. Con su apariencia moderna y elegante y su diseño portátil podrás llevarlo encima y utilizarlo en cualquier sitio. Utiliza el soporte vertical integrado para ver tus vídeos favoritos, navegar por tus contenidos o chatear, todo ello mientras cargas tu smartphone de forma inalámbrica.

FUNCIONALIDADES

- Compatible con MagSafe® para mayor comodidad.
- Material de verdadera fibra de carbono.
- Soporte integrado para que puedas seguir usando tu teléfono mientras lo cargas.
- Incluye un cable USB-C trenzado premium de 1,2 m (4 ft).
- El cable puede desengancharse para que puedas guardarlo fácilmente o ampliar su longitud.
- Diseño portátil.

COMPATIBILIDAD

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen. 3

Visita www.urbanarmorgear.com para echar un vistazo a las últimas novedades y a información sobre compatibilidad.

ESPECIFICACIONES


- Entrada tipo C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A

- Salida inalámbrica: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Conexión por cable: USB-C

CONTENIDOS


- Carga inalámbrica de UAG
- Cable USB-C de 1,2 m (4 ft)
- Manual del usuario

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



1. Soporte de metal
2. Zona magnética de carga inalámbrica
3. Entrada de USB-C

CÓMO CARGAR TU BASE DE CARGA INALÁMBRICA




*** Se recomienda utilizar un adaptador de enchufe de menos de 10 W (adaptador de

enchufe no incluido)

ACOPLAR LA BATERÍA A TU DISPOSITIVO

Dispositivos compatibles con MagSafe®




MODOS DEL SOPORTE

Para abrir el soporte, tira suavemente de la base de la base de carga.

Para cerrar el soporte, apriétalo suavemente hasta que quede encajado en el armazón.

Fija el soporte en el ángulo que prefieras.



Puedes abrir el soporte y seguir usando tu móvil para ver tus contenidos favoritos.

Perfecto para videollamadas de trabajo o con amigos, o simplemente para navegar por Internet. 4