



**ROBUSTE KABELLOSE  
POWERBANK + STÄNDER**

**BENUTZERHANDBUCH**

**MODELL: UAG-RPB-10**

## **EINLEITUNG**

Die robuste kabellose Powerbank von UAG ist dafür ausgelegt, Ihr mobiles Gerät unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Die Akkukapazität von 10.000 mAh liefert Ihrem Smartphone bis zu 2,5 volle Ladungen und Ihrem Tablet eine vollständige Ladung. Dank dem robusten, verstärkten und wasserabweisenden Außenmaterial können Sie Ihr Gerät praktisch überall aufladen. Nutzen Sie den eingebauten Ständer, um Ihre Lieblingsvideos anzuschauen, nach Inhalten zu stöbern oder Nachrichten zu versenden, während Sie Ihr Smartphone ganz einfach kabellos aufladen. Die robuste kabellose UAG Powerbank wurde entwickelt, um Ihnen die nötige Leistung bereitzustellen, um es ein Stück weiter zu schaffen. robuste kabellose Powerbank von UAG ist dafür ausgelegt, Ihr mobiles Gerät unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen.

## **EIGENSCHAFTEN**

- Integrierte Magnete für MagSafe™-kompatibles Aufladen.
- Robustes Design mit Fallschutz aus 8 Fuß (2,44 m) Höhe und Schutzklasse IP54.
- Standfuß aus eloxiertem Aluminium
- Kratzfestes UV-beschichtetes Außenmaterial.
- Ladefunktion für mehrere Geräte (bis zu 2 Geräte zugleich)
- Aufladung per USB-C Ein- und Ausgang
- Anzeige für kabelloses Laden
- Akku-Ladeanzeige
- Tragbares Design

## **KOMPATIBILITÄT**

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3

Bitte besuchen Sie [www.urbanarmorgear.com](http://www.urbanarmorgear.com) für aktuelle Informationen und Angaben zur Kompatibilität


## SPEZIFIKATIONEN

- Typ-C-Eingang: 5V/3A, 9V/2A
- Typ-C-Ausgang: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A
- Kabelloser Ausgang: 5W / 7,5W / 10W / 15W
- Ladeanschluss: USB-C
- Ladezeit: ca. 3 Stunden

## LIEFERUMFANG

- Robuste, kabellose Powerbank
- 4 Fuß (1,22 m) USB-C-Ladekabel
- Benutzerhandbuch

## PRODUKTDIAGRAMM



1. Standfuß aus eloxiertem Aluminium
2. Magnetischer Bereich für kabelloses Aufladen
3. USB-C-Ein-/Ausgang
4. USB-A-Ausgang
5. Netzschalter
6. LED-Betriebs-/Ladeanzeige

# INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTS



NETZSCHALTER LED-LEUCHTEN



- Einmaliges Drücken des Netzschatzers aktiviert den kabellosen Lademodus. Der Akkusatz bleibt für ca. 30 Sek. lang im Standby-Modus, wenn kein Gerät erkannt wird.
- Zweimaliges Drücken des Netzschatzers deaktiviert den kabellosen Lademodus.


## AUFLADEN DES AKKUSATZES

LED-Status	Funktion
Grün: Dauerlicht	Akku befindet sich im Standby-Modus
Grün: Blinklicht	Kabelloses Aufladen eines Geräts durch den Akkusatz.
Grün: Schnelles Blinklicht	FOD (Foreign Object Detection, Fremdkörpererkennung)

Ein Wandadapter

► 10 W wird empfohlen


Wandadapter nicht enthalten



## **ANSCHLIESSEN DES AKKUSATZES AN DAS GERÄT**

Unterschiedliche Methoden zum Anschließen  
Ihres Akkusatzes an Ihr Gerät.


### **MagSafe® -kompatible Geräte**



\* Um die Lebensdauer des Akkus zu schonen, wechselt der Akku nach 30 Sek. Inaktivität in den Standby-Modus.


### **KABELLOSER LADEPAD-MODUS**

Sowohl für nicht MagSafe® -kompatible als auch für MagSafe® -kompatible Geräte.



## KABELGEBUNDENES LADEN

\* Ladeleistung von bis zu 18 W über den USB-C-Ausgang



## STANDMODUS

Um den Ständer auszuklappen, ziehen Sie vorsichtig an der Unterseite des Akkusatzes.

Um den Ständer einzuklappen, drücken Sie den Ständer langsam nach unten, bis er am Akkusatz anliegt.

Bringen Sie den Ständer in den gewünschten Winkel.



HOCHFORMAT



QUERFORMAT

Verwenden Sie das Gerät im ausgeklappten Zustand, um Ihre Lieblingsinhalte anzusehen. Ideal für FaceTime- bzw. geschäftliche Videoanrufe oder einfach zum Surfen im Internet.

### **EINGESCHRÄNKTE 1-JAHRES-GARANTIE**

Die Garantiebedingungen finden Sie unter [urbanarmorgear.com/warranty](http://urbanarmorgear.com/warranty) oder telefonisch unter der Rufnummer (833) 984-2UAG

Aktuelle Installationsanleitungen und zusätzliche Hilfestellungen erhalten Sie durch Scannen des QR-Codes oder unter [urbanarmorgear.com/install](http://urbanarmorgear.com/install)