



**SLIM WIRELESS
POWERBANK +
STÄNDER**

GEBRAUCHSANWEISUNG

MODEL: UAG-SLM-5

EINFÜHRUNG

Die UAG Slim Wireless Powerbank ist die dünneste 5.000-mAh-Powerbank mit Metallständer auf dem Markt. Sie ist der perfekte Begleiter, um unterwegs immer mit Energie versorgt zu sein. Dank ihres schlanken Designs passt sie mühelos in jede Tasche, sodass Sie immer gewappnet sind, wenn der Akku leer wird. Schnelles Laden (Ein/Aus): Mit USB-C PD (Power Delivery) lädt dieser Akku Ihre Geräte blitzschnell auf, egal ob Sie Ihr Telefon oder die Powerbank aufladen.

FUNKTIONEN

- Eingebaute Magnete, kompatibel mit MagSafe™-Ladung
- Elozierter Aluminiumständer
- USB-C Ladeanschluss (Ein- und Ausgang)
- Wireless charging indicator
- Indikator für kabelloses Laden
- Akkustandsanzeige
- Ultra-portables Design

KOMPATIBILITÄT

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3
- Kompatibel mit anderen kabellosen Ladegeräten
Bitte besuchen Sie www.urbanarmorgear.com für aktuelle Kompatibilitätsdetails.


SPEZIFIKATIONEN

- Eingang (USB-C): 5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Ausgang (USB-C): 5V/2,4A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
- Kabellose Ausgangsleistung: 5W / 7,5W / 10W
- Ladeanschluss: USB-C
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Batteriekapazität: 5000mAh


VERPACKUNGsinHALT

- Kabellose Powerbank
- 4 ft (1,2 m) USB-C Ladekabel
- Gebrauchsanweisung

PRODUKTABBILDUNG




1. Eloxiertes Aluminiumständer
 2. Magnetische Fläche für kabelloses Laden
 3. Ein-/Ausschalter
 4. USB-C Ein-/Ausgang
- LED-Anzeigen für Leistung/
Ladezustand



- Die Powerbank lädt automatisch, sobald sie an ein kompatibles Gerät angeschlossen wird.
- Drücken Sie den Knopf einmal, um den Batteriestand zu prüfen. Weiße LEDs zeigen den Batteriestand an.
- Kabellosen Lademodus aktivieren: Drücken Sie einmal die Ein-/Austaste. Die Powerbank bleibt bis zu 30 Sekunden im Standby-Modus, wenn kein Gerät erkannt wird.
- Kabellosen Lademodus deaktivieren: Drücken Sie zweimal die Ein-/Austaste.

LED Status	Funktion
Grün: Durchgehend	Akku lädt ein Gerät kabellos.
Grün: Blinkt schnell	FOD (Fremdkörpererkennung)

WIE SIE DEN AKKU LADEN




Es wird ein
Wandadapter
empfohlen
Wandadapter
nicht enthalten

SO BEFESTIGEN SIE DEN AKKU AN IHREM GERÄT

Verschiedene Methoden, um das Akkupack mit Ihrem Gerät zu verbinden.


MagSafe™-kompatible Geräte



*Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wechselt der Akku nach 30 Sekunden Inaktivität in den Standby-Modus.


KABELLOSER LADEMODUS

Für Geräte, die nicht mit MagSafe™ kompatibel sind, sowie für MagSafe™-kompatible Geräte.




LADEN MIT KABEL

*Bis zu 20 W Ladeleistung über USB-C-Ausgang




STÄNDERBETRIEBSARTEN

- Um den Ständer auszuklappen: Vorsichtig von der Unterseite des Akkus herausziehen.
- Um den Ständer zu schließen: Drücken Sie den Ständer langsam zurück, bis er einrastet.
- Stellen Sie den Ständer auf den gewünschten Winkel ein.



HOCHFORMAT



QUERFORMAT