



POWER BANK + PODSTAWKA
SLIM WIRELESS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UAG-SLM-5

WPROWADZENIE

UAG Slim Wireless to najcieńszy power bank o pojemności 5000 mAh z metalową podstawką na rynku. Stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wygodnie ładować telefon poza domem. Jego kompaktowa konstrukcja bez problemu zmieści się w torbie lub kieszeni, a technologia USB-C Power Delivery pozwoli błyskawicznie naładować zarówno telefon, jak i sam power bank.

CECHY

- Wbudowane magnesy kompatybilne z technologią MagSafe™
- Podstawka z anodowanego aluminium
- Ładowanie przez USB-C (wejście i wyjście)
- Kontrolka ładowania bezprzewodowego
- Kontrolka naładowania baterii
- Kompaktowa, przenośna konstrukcja

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3
- Inne urządzenia do ładowania bezprzewodowego

Najnowsze informacje na temat kompatybilności urządzeń znajdziesz na stronie www.urbanarmorgear.com.


SPECYFIKACJA

- Wejście USB-C: 5V/2,5A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Wyjście USB-C: 5V/2,4A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
- Wyjście bezprzewodowe: 5 W / 7,5 W / 10 W
- Złącze do ładowania: USB-C
- Czas ładowania: ok. 2 godziny
- Pojemność baterii: 5000 mAh

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Bezprzewodowy power bank
- Kabel ładujący USB-C (1,2 m)
- Instrukcja obsługi

SCHEMAT PRODUKTU



1. Podstawka z anodowanego aluminium
2. Magnetyczny obszar ładowania bezprzewodowego
3. Przycisk zasilania
4. Wejście / wyjście USB-C
5. Kontrolka zasilania / ładowania


WŁĄCZANIE POWER BANKU



- Power bank wyposażony jest w funkcję automatycznego ładowania. Wystarczy przyłożyć go do kompatybilnego urządzenia, a ładowanie rozpocznie się samoistnie.
- Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, gdy power bank nie jest używany, naciśnij przycisk zasilania. Zaświecą się białe diody LED informujące o stanie baterii.
- Aby ręcznie włączyć tryb ładowania bezprzewodowego, naciśnij przycisk zasilania. Power bank pozostanie w trybie standby przez 30 sekund, jeśli nie wykryje żadnego urządzenia.
- Aby wyłączyć tryb ładowania bezprzewodowego, dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania.

STATUS KONTROLKI LED	FUNKCJA
Świeci na zielono	Trwa bezprzewodowe ładowanie urządzenia
Miga na zielono	Wykryto obcy przedmiot

ŁADOWANIE POWER BANKU




Zaleca się korzystać z ładowarki ściennej o mocy co najmniej 18 W.

Ładowarka ścienna nie jest dołączona do zestawu.

PRZYMOCOWANIE POWER BANKU DO URZĄDZENIA

Istnieją różne sposoby połączenia power banku z urządzeniem, która ma być ładowane.


Dla urządzeń kompatybilnych z MagSafe™



*Aby przedłużyć żywotność baterii, power bank przejdzie w tryb standby, jeśli nie będzie używany przez 30 sekund.


POZIOMA PODSTAWKA DO ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Dla urządzeń kompatybilnych lub niekompatybilnych z MagSafe™




ŁADOWANIE PRZEWODOWE

*Ładowanie z mocą do 20 W przez wyjście USB-C




ŁADOWANIE Z ROZŁOŻONĄ PODSTAWKĄ

- Aby rozłożyć podstawkę, delikatnie pociągnij za nią od dołu.
- Aby złożyć podstawkę, powoli popchnij ją, aż będzie leżała płasko.
- Ustaw podstawkę pod odpowiednim kątem.



TRYB PORTRETOWY



TRYB PEJZAŻOWY

ROCZNA GWARANCJA OGRANICZONA



Aby zapoznać się z treścią i warunkami gwarancji, wejdź na stronę urbanarmorgear.com/warranty lub zadzwoń na numer (833)984-2UAG.

Aby uzyskać najbardziej aktualną wersję instrukcji obsługi lub dodatkową pomoc, zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę urbanarmorgear.com/install.

OSTRZEŻENIE: W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH AKUMULATORY LITOWO-JONOWE MOGĄ GROZIĆ POŻAREM LUB WYBUCEM PODCZAS ŁADOWANIA, PRZECHOWYWANIA I UŻYTKOWANIA, POWODUJĄC OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ I/LUB USZKODZENIE MIENIA.

KORZYSTANIE Z AKUMULATORA MOŻE WPŁYNAĆ NA DZIAŁANIE MEDYCZNYCH LUB WSZCZEPIALNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, NP. ROZRUSZNIKA SERCA LUB KARDIOWERTERA-DEFIBRYLATORA SERCA. PRZED UŻYCIEM AKUMULATORA SKONSULTUJ JEGO POTENCJALNY WPŁYW NA TWOJE ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE MEDYCZNE Z PRODUCENTEM TEGO URZĄDZENIA.

WYRZUCANIE AKUMULATORÓW DO ŚMIECI LUB POJEMNIKÓW DO ZWYKŁEGO RECYKLINGU JEST NIEBEZPIECZNE I NIEZGODNE Z PRAWEM. UTYLIZACJA AKUMULATORÓW W OGNIU JEST ŚCIŚLE ZAKAZANA I GROZI WYBUCEM. AKUMULATORA NIE WOLNO ROZKŁADAĆ NA CZĘŚCI, ZGNIATAĆ, PRZEKŁUWAĆ, PODGRZEWać, PALIĆ ANI PONOWNIE WYKORZYSTYWAĆ.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Power banki i ładowarki Urban Armor Gear (UAG) zaprojektowano z myślą o nieprzerwanym dostarczaniu zasilania do telefonów i innych urządzeń. Choć w założeniu mają być trwałe i odporne, ważne jest, aby ładować je, przechowywać i używać w bezpieczny sposób. Jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe, akumulatory UAG przechowują dużą ilość energii w porównaniu do tradycyjnych baterii alkalicznych. Użytkownicy powinni więc zrozumieć potencjalne zagrożenia i stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Przed każdorazowym użyciem power banku lub ładowarki należy dokładnie się im przyjrzeć, aby móc uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Należy zawsze stosować się do instrukcji dotyczących ładowania, przechowywania i użytkowania power banków oraz ładowarek, dostarczonych razem z urządzeniem i dostępnych na stronie UAG pod adresem <https://support.urbanarmorgear.com/hc/en-us>.
- Power banki i ładowarki należy eksploatować wyłącznie w sposób zgodny ze specyfikacją podaną przez producenta.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

- Nie należy ładować, przechowywać ani używać power banków i ładowarek w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Power banki i ładowarki należy przechowywać w środowisku kontrolowanym, najlepiej w temperaturze od 10 do 23 stopni Celsjusza.
- Nie wolno ładować power banków ani urządzeń w temperaturze poniżej 4 stopni Celsjusza lub powyżej 35 stopni Celsjusza.
- Power banki i urządzenia należy trzymać z dala od otwartego ognia, materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz wszelkich źródeł ciepła.
- Nie wolno zanurzać power banków ani ładowarek w wodzie.
- Nie wolno przyskać wodą ani innymi płynami bezpośrednio na power banki i ładowarki.
- Przed podłączeniem power banku do urządzenia lub ładowarki upewnij się, że jest suchy.

MIEJSCE I PROCES ŁADOWANIA

- Nie ładuj urządzeń ani power banku dłużej, niż to konieczne.
- Podczas ładowania nie należy zostawiać power banków, urządzeń ani ładowarek bez nadzoru.
- Nie należy całkowicie rozładowywać power banków i urządzeń przed ich ponownym naładowaniem.
- Nie należy dopuścić do kontaktu power banku lub ładowarki z jakimkolwiek metalowym przedmiotem, gdyż może to doprowadzić do zwarcia.
- Przed użyciem należy się upewnić, że obszar ładowania jest czysty i że nie znajdują się na nim ciała obce.
- Nie wolno ładować power banków ani urządzeń na powierzchniach łatwopalnych, w tym drewnianych lub materiałowych.
- Nie wolno ładować power banków ani urządzeń w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne, w tym papier oraz łatwopalne płyny i gazy.
- Nie wolno kłaść kabli, przewodów ani innych materiałów na ładowarce.

KOMPATYBILNOŚĆ POWER BANKÓW I ŁADOWAREK

- Do ładowania power banku lub urządzeń nie wolno używać ładowarek innych niż te dołączone do zestawu lub zaaprobowane przez producenta.
- Ładowarka dołączona do power banku lub zaaprobowana do użytku z nim została zaprojektowana specjalnie pod kątem tego konkretnego power banku. Nie wolno używać ładowarek i power banków zamiennie.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI

- Power banków i ładowarek nie wolno modyfikować, rozkładać na części, przekłuwać, ciąć, zgniatać ani palić.
- Nie wolno umyślnie wywoływać zwarcia power banku, urządzenia ani ładowarki.
- Nie wolno dotykać portów power banku, urządzenia i ładowarki palcami ani metalowymi przedmiotami takimi jak druty, narzędzia, spinacze, igły itp.
- Pod żadnym pozorem nie wolno używać wadliwych lub uszkodzonych power banków, urządzeń ani ładowarek.
- Nie wolno używać power banków, urządzeń ani ładowarek, które mają widoczne pęknięcia, wgniecenia lub dziury bądź uszkodzone lub wytarte kable.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że dany power bank, urządzenie lub ładowarka są zepsute, nie należy próbować ich używać.
- Jeśli power bank, urządzenie lub ładowarka zacznie się przegrzewać, wydzielać zapach, dymić, przeciekać, wydawać dziwne dźwięki albo zmieni kolor bądź kształt, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i odciąć źródło zasilania.

ZMIANY TEMPERATURY PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Podczas normalnej pracy power bank i podłączone do niego urządzenie mogą się lekko nagrzewać. Wydzielane ciepło będzie większe, jeśli urządzenie jest jednocześnie ładowane i używane.
- Jeśli power bank wykazuje oznaki przegrzania (np. nagrzewa się do tego stopnia, że dotknięcie go gołą dłonią jest niekomfortowe), należy odłączyć ładowane urządzenie lub ładowarkę i pozwolić, by power bank wrócił do normalnej temperatury przed ponowną próbą ładowania.
- Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo, przed wznowieniem ładowania należy odczekać, aż power bank całkowicie ostygnie.

TRANSPORT I WYSYŁKA

- Transport akumulatorów litowo-jonowych podlega przepisom prawa. Przed transportem lub wysyłką należy upewnić się, że spełniono wszystkie obowiązujące wymagania.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA I RECYKLING AKUMULATORÓW

- Palenie, podgrzewanie, rozkładanie na części, zgniatanie i przekłuwanie power banków lub ładowarek jest niebezpieczne i niezgodne z prawem. Power banków i ładowarek nie wolno wyrzucać do śmieci ani do pojemników do zwykłego recyklingu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat bezpiecznej utylizacji i recyklingu, należy odwiedzić stronę call2recycle.org lub zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu akumulatorów.

UAG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA ŁADOWAREK I AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH. ŁADOWARKI I AKUMULATORY LITOWO-JONOWE UŻYTKUJE SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.



Nie myć



Nie kłaść metalowych przedmiotów



Nie uderzać

OŚWIADCZENIE FCC

Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy B w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić wyłączając je i ponownie włączając, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedną lub więcej z poniższych metod:

- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Wprowadzanie zmian lub modyfikacji urządzenia bez wyraźnego pozwolenia podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności może pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 przepisów FCC. W czasie pracy musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OŚWIADCZENIE ICES-003, KLASA B

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

Urządzenie zawiera nadajnik(i) / odbiornik(i) niewymagające uzyskania licencji, zgodne z wymaganiami standardów RSS kanadyjskiego Ministerstwa ds. Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) nie może powodować zakłóceń oraz (2) musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urban Armor Gear, LLC niniejszym deklaruje, że urządzenie do ładowania bezprzewodowego spełnia wymagania dyrektyw 2014/53/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem <https://www.urbanarmorgear.com/EU-DOC>.

*Nie zawiera iPhone'a.

Apple, iPhone i Magsafe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. ©2024 Urban Armor Gear, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Urban Armor Gear®, logo UAG® i inne powiązane znaki towarowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Urban Armor Gear, LLC w USA i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do swoich właścicieli.

Urban Armor Gear, LLC
1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

Wyprodukowano w Chinach



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie Bisfenolu A – substancji uznawanej w stanie Kalifornia za szkodliwą dla płodu i funkcji rozrodczych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.P65Warnings.ca.gov.



UWAGA

SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA OZNACZA, ŻE TEGO PRODUKTU NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ŚMIECI RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO. ZAMIAST TEGO PRODUKT NALEŻY ODDAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI.