



**POWER BANK WIRELESS
RUGGED + SUPPORTO**

MANUALE UTENTE

MODELLO: UAG-RPB-10

INTRODUZIONE

Il power bank wireless UAG Rugged è progettato per fornire energia ininterrotta ai dispositivi mobili. La capacità della batteria da 10.000 mAh è sufficiente per garantire fino a 2,5 ricariche complete allo smartphone e fino a una ricarica completa al tablet. Grazie alla scocca esterna robusta e resistente all'acqua, è possibile caricare il proprio dispositivo praticamente ovunque. Il supporto integrato permette di visualizzare i propri video preferiti, sfogliare contenuti o inviare messaggi, il tutto mentre lo smartphone si ricarica in modalità wireless. Il power bank wireless UAG Rugged è concepito per permettere a chi lo usa di superare i limiti.

CARATTERISTICHE

- Magneti integrati compatibili con la ricarica compatibile MagSafe™.
- Struttura robusta con resistenza alla caduta da due metri e mezzo e grado di protezione IP54.
- Supporto in alluminio anodizzato
- Strato esterno rivestito con rivestimento UV resistente ai graffi.
- Ricarica multi-dispositivo (fino a due dispositivi contemporaneamente)
- Ricarica USB-C in ingresso e in uscita
- Indicatore di ricarica wireless
- Indicatore di carica della batteria

- Modello portatile

COMPATIBILITÀ

- iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- AirPods Pro V2
- AirPods Gen 3

Visitare la pagina www.urbanarmorgear.com per le informazioni più recenti e i dettagli sulla compatibilità.


SPECIFICHE

- Ingresso di Tipo C: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Uscita di Tipo C: 5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,5 A
- Wireless Output: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Tipo di connettore: USB-C
- Tempo di carica: 3 ore circa
- Capacità della batteria: 10.000 mAh

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Power Bank Wireless Rugged
- Cavo di ricarica USB-C da 1,2 m
- Manuale utente

SCHEMA DEL PRODOTTO



1. Supporto in alluminio anodizzato
2. Base magnetica per la ricarica wireless
3. Ingresso/Uscita USB-C
4. Uscita USB-A
5. Pulsante di accensione
6. Indicatori LED di alimentazione/carica


ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO



- La modalità di ricarica wireless si attiva premendo una volta il pulsante di accensione. Se non viene rilevato alcun dispositivo, la batteria rimarrà in modalità stand-by per un massimo di 30 secondi.
- La modalità di ricarica wireless si disattiva premendo due volte il pulsante di accensione.

Stato LED	Funzione
Verde: fisso	La batteria è in modalità stand-by
Verde: lampeggiante	Il power bank ricarica un dispositivo in modalità wireless.
Verde: lampeggiante velocemente	FOD (sistema di rilevamento di oggetti estranei)

COME CARICARE IL POWER BANK




Si consiglia un adattatore da parete da ≥ 10 W

Adattatore da parete non incluso

COLLEGAMENTO DEL POWER BANK AL DISPOSITIVO

Esistono vari metodi per collegare la batteria al dispositivo.


Dispositivi compatibili con MagSafe®



* Se lasciato acceso e non utilizzato per 30 secondi, il power bank entrerà in modalità stand-by per preservare la durata della batteria.


MODALITÀ BASE DI RICARICA WIRELESS

Per i dispositivi compatibili con MagSafe™ e per quelli che non lo sono.



RICARICA CON CAVO

* Ricarica fino a 18 W tramite uscita USB-C



MODALITÀ DEL SUPPORTO

Per estendere il cavalletto, tirare delicatamente dalla parte inferiore del power bank.

Per chiudere il cavalletto, spingerlo lentamente fino ad allineararlo con il power bank.

Regolare il supporto all'angolazione desiderata.



DISPLAY IN VERTICALE



DISPLAY IN ORIZZONTALE

Utilizzabile in posizione estesa per guardare i propri contenuti preferiti. Ideale per le videochiamate FaceTime o di lavoro oppure per navigare sul web.

GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO

Per i termini e le condizioni della garanzia, visitare la pagina urbanarmorgear.com/warranty o chiamare il numero (833)984-2UAG

Per la guida all'installazione più recente e per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR o visitare la pagina urbanarmorgear.com/install