








LUGANO 570 G EVO

A





A		LOGO	LOGO
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
A1	18.371.03	Protection washer	Schutz-Unterlagsscheibe
A2	18.371.57	Washer	Unterlagsscheibe
A3	18.370.48	Nut	Mutter

B



B			SMALL BURNER	KLEINER BRENNER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
B1	18.370.03	Screw	Schraube	
B2	18.371.38	Washer	Unterlagsscheibe	
B3	18.371.66	Nut	Mutter	






C



C			BURNER	BRENNER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
C1	18.370.07	Screw	Schraube	
C2	18.371.16	Washer	Unterlagsscheibe	
C3	18.371.17	Protection washer	Schutz-Unterlagsscheibe	
C4	18.370.68	Washer	Unterlagsscheibe	
C5	18.371.19	Dome nut	Hutmutter	


LUGANO 570 G EVO

D




D		IGNITION	ZÜNDUNG
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
D1	18.371.62	Screw	Schraube
D2	18.371.80	Washer	Unterlagsscheibe
D3	18.371.81	Screw	Schraube


E



1





2



E BURNER SUPPORT / BOWL			BRENNER HALTERUNG / KUGEL	
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
E1	18.371.61	Screw	Schraube	
E2	18.371.17	Protection washer	Schutz-Unterlagscheibe	
E3	18.371.62	Screw	Schraube	



F



F SIDE BURNER			SEITENBRENNER	
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
F1	18.371.62	Screw	Schraube	




LUGANO 570 G EVO

G




G		PIEZO ELECTRODE SIDE BURNER	PIEZO ELEKTRODE SEITENBRENNER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
G1	18.371.62	Screw	Schraube


H



H		PIEZO ELECTRODE STEAK HOUSE	PIEZO-ELEKTRODE STEAK HOUSE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
H1	18.370.27	Screw	Schraube
H2	18.371.67	Fixation pin	Sicherungsstift






I DOOR / DRAWER HANDLE			TÜR / SCHUBLADEN GRIFF
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
I1	18.371.62	Screw	Schraube



J DOOR HINGE			TÜRSCHARNIER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
J1	18.371.63	Screw	Schraube




LUGANO 570 G EVO

K






K			CASTERS	ROLLEN
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung	
K1	18.371.61	Screw	Schraube	
K2	18.371.64	Screw	Schraube	
K3	18.371.38	Washer	Unterlagsscheibe	
K4	18.371.65	Spring washer	Federring	
K5	18.370.40	Nut	Mutter	
K6	18.371.62	Screw	Schraube	

L



L	E-BOX AND IGNITION		E-BOX UND ZÜNDUNGSBOX
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
L1	18.371.63	Screw	Schraube
L2	18.371.71	Screw	Schraube

M





M	BACK PLUG		STROMSTECKER
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
M1	18.370.22	Screw	Schraube
M2	18.370.41	Nut	Mutter
M3	18.371.62	Screw	Schraube


LUGANO 570 G EVO


18.379.45


M5 X 10 Torx screw		
4x	xn	
18.371.68		


Teflon washer		
12x	z	
18.370.76		


M6 X 13 Torx screw		
12x	xo	
18.371.72		


M5 X 13 Torx screw		
4x	xp	
18.371.62		

Crosshead screwdriver B (85mm)		
1x	as	
18.371.49		

Socket Wrench M5		
1x	at	
18.371.69		

Socket Wrench M6		
1x	au	
18.371.70		



Wrench (S19 & S17)		
2x	ap	
18.371.46		

Accessory Pin		
6x		
18.324.49		




AA		
4x		

AAA		
2x		

1.





2.




LUGANO 570 G EVO


3.






a.



b.




4.




LUGANO 570 G EVO


5.






6.



7.




8.




LUGANO 570 G EVO


9.



10.



TIP



TO TAKE NOTES

[illegible]

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
1	18.350.96	Lid, black	Deckel, schwarz
2	18.324.11	Lid handle cubic	Deckelgriff cubic
3	18.850.23	Heat indicator °C/°F	Temperatur Anzeiger °C/°F
4	18.822.55	Logo	Logo
5	18.324.12	Lid hinge set	Deckelscharnier Set
6	18.320.00	Cooking grid	Grillrost
7	18.212.69	Cast iron grid	Gusseisen Grillrost
8	18.324.08	Large funnel	Grosser Trichter
9	18.320.03	Small funnel	Kleiner Trichter
10	18.341.13	Burner small 30mbar	Kleiner Brenner 30mbar
10	18.341.14	Burner small 50mbar	kleiner Brenner 50mbar
11	18.341.20	Burner large 30mbar	Grosser Brenner 30mbar
11	18.341.21	Burner large 50mbar	Grosser Brenner 50mbar
12	18.341.23	Flame guard small burner 30 mbar	Flamenwächter Brenner klein 30 mbar
12	18.341.25	Flame guard small burner 50 mbar	Flamenwächter Brenner klein 50 mbar
13	18.341.24	Flame guard large burner 30 mbar	Flamenwächter Brenner gross 30 mbar
13	18.341.26	Flame guard large burner 50 mbar	Flamenwächter Brenner gross 50 mbar
14	18.324.70	Cap Flame guard small burner	Kappe Flamenwächter Brenner klein
15	18.324.71	Cap Flame guard large burner	Kappe Flamenwächter Brenner gross
16	18.341.19	Burnerfixation DB small	Fixierring DB klein
17	18.350.98	Bowl, black	Kugel, schwarz
18	18.324.52	Protection bowl	Schutzkugel
19	18.740.02	Control knob	Gasregulierknopf
20	18.730.15	Pulse ignition (4 outputs)	Elektrozündung (4 Ausgänge)
21	18.341.05	Ignition wire side burner	Zündungskabel Seitenbrenner
22	18.341.06	Ignition wire steak house	Zündungskabel Steak house
23	18.324.20	Collection sheet	Sammel-Blech
24	18.324.50	Accessory shelf	Zubehörtablar
25	18.324.16	Side table	Seitentablar
26	18.324.17	Accessory pin (set of 2 piece)	Zubehör Pin (Set mit 2 Stück)
27	18.324.22	Assist handle	Fahrgriff
28	18.780.00	Electronic box	Elektronikbox
29	18.780.01	Transformer	Transformator
30	18.780.03	Power cable E+F (EU) plug	Stromkabel E+F (EU) Stecker
31	18.780.05	Power cable J (CH) plug	Stromkabel J (CH) Stecker
32	18.324.23	Wind shield	Windschutz
33	18.324.24	Side burner grate	Rost zu Seitenbrenner
34	18.324.25	Wok bracket	Wokhalterung
35	18.341.07	Side burner 50 mbar	Seitenbrenner 50 mbar
35	18.341.08	Side burner 30 mbar	Seitenbrenner 30 mbar
36	18.341.09	Piezo electrode side burner	Piezo-Elektrode Seitenbrenner
37	18.324.26	Cooking grid Steak House	Grillrost Steak House
38	18.324.27	Flam tamer Steak House	Flammenschutz Steak House
39	18.341.10	Steak House burner 50mbar	Steak House Brenner 50mbar
39	18.341.11	Steak House burner 30mbar	Steak House Brenner 30mbar

SPAREPARTS			ERSATZTEIL-LISTE
Pos.	Art. Nr.	Description	Beschreibung
40	18.341.12	Piezo electrode Steak House burner	Piezo.-Elektrode Steak House Brenner
41	18.324.40	Side stove firebox	Seitenkochstelle Einsatz
42	18.324.42	Protection insert	Schutzeinsatz
43	18.324.28	Grid lifter	Grillrost Heber
44	18.324.29	Collection sheet	Fettauffang-Blech
45	18.324.30	Heat shield	Abstrahlblech
46	18.710.10	Drip pan	Fettauffangschale
47	18.710.12	Drip pan handle	Fettauffangschalengriff
48	18.324.31	Door	Türe
49	18.324.32	Door handle	Türgriff
50	18.324.33	Door hinge	Türscharnier
51	18.324.34	Bottle jacket	Flaschenschale
52	18.324.35	Drawer front	Schubladen Deckblatt
53	18.324.36	Drawer handle	Schubladengriff
54	18.324.37	Drawer	Schublade
55	18.324.38	Accessory insert	Zubehör Einsatz
56	18.324.49	Accessory hook	Zubehör Haken
57	18.360.87	Caster	Lenkrolle
58	18.360.88	Caster with brake	Lenkrolle mit Bremse
59	18.360.89	Caster drawer	Lenkrolle Schublade
60	18.379.45	Hardware set	Schraubenset
61	18.360.86	Protection pin	Schutzstift
62	14.112.60	Cutting board XXL	XXL Scheidebrett
63	14.911.62	Adapter 5/8"UNF- 1/4"LH	Adapter 5/8"UNF - 1/4"LH
64	14.491.40	Preheating cover	Aufheizabdeckung
65	individual	Gas hose	Gasschlauch
66	individual	Gas regulator	Gasdruck-Regler

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren **OUTDOORCHEF** Grill in Betrieb nehmen.
 Please read the user guide carefully before using your **OUTDOORCHEF** Barbeque.

Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. **OUTDOORCHEF** can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. **OUTDOORCHEF** kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten.

Outdoorchef AG operates a policy of continuous product development and improvement.

As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.