

**Codes d'équipement audiovisuel supplémentaires pour
jumeler manuellement votre équipement audiovisuel à
la télécommande du décodeur TELUS TV**

Saisie manuelle du code

1. Localisez la marque de l'équipement audiovisuel à jumeler dans le tableau ci-dessous.
2. Maintenez enfoncées la touche OK et la touche de silence de votre télécommande pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert reste allumé.
3. Saisissez le premier code associé à la marque de votre équipement audiovisuel, que vous trouverez ci-dessous.
4. Le voyant vert clignotera deux fois avant de s'éteindre.
5. Testez le bouton de silence et les réglages du volume. Si ces touches fonctionnent, la configuration est terminée.
6. Si les touches ne fonctionnent pas, répétez les étapes ci-dessus avec le code suivant.

Liste des codes supplémentaires pour les équipements audiovisuels, par type d'équipement

Codes des appareils audio et des amplificateurs

Marque de l'équipement	Codes
Aiwa	111, 260, 233, 402, 011
Altec Lansing	046, 044
AMC	089
AMW	251
ANAM National	071
APEX	061, 220
Apple	069
Arcam	071
Audiotronic	071
Avermedia	024
B&W	176
Black Web	142, 173, 171
Bose	073, 287, 256, 119, 110

Boston Acoustics	307
Carver	196, 071
Centrios	302, 292, 291, 282, 271
Citizen	207
Classic	304
Criterion	346
Delphi	214
Denon	134, 273, 268, 261, 211
Denon	166, 159, 158, 137, 136, 135, 132, 126, 102, 090, 055, 054, 053
Durabrand	306
	297
Dynex	285
Egreat	278
Emerson	278
Eton	018
Fisher	183
Goldstar	199
Google	133
GPX	076
Grundig	38
Harman/Kardon	026, 002, 001
Harman/Kardon	222, 086, 003, 006
Insignia	150, 241, 131, 124, 122, 089, 088
Integra	101, 098, 019
JBL	086
JNC	036
JVC	269, 239, 193, 103, 085

JWL	272
Kenwood	295, 265, 235, 211, 202, 013, 012
KLH	225, 177
Koda	292
Koss	198
Lenoxx	285
Lexicon	169
LG	309, 294, 288, 147, 097, 040, 034
Magnavox	283, 267, 209, 200, 183, 071, 014
Marantz	223, 184, 096, 071, 058, 041, 068, 067, 066, 065, 064, 063, 057, 014
McIntosh	096
Memorex	021
Meridian	074
Micromega	071
Mitsubishi	051
Myron & Davis	293
Myryad	071
Nad	266, 245, 078, 077, 023, 022
Nelson	282
Neo	188
Nesa	293
Nexxtech	293, 282, 271, 257, 253, 241, 238, 232, 230, 227
Norcent	252
Onkyo	286, 264, 258, 250, 213, 190, 187, 179, 101, 056, 019
Onn	174, 173, 172, 144, 143
Optimus	228, 216, 215, 194, 182
Outlaw	080 ,079

Panasonic	270, 255, 248, 243, 191, 186, 115, 100, 099, 095, 093, 045, 027, 020, 008, 006, 005
PBX	061
Philips	308, 283, 279, 267, 204, 183, 130, 127, 92, 075, 071, 052, 030, 029, 016, 015, 014
Pioneer	264, 254, 226, 218, 182, 180, 154, 153, 149, 146, 120, 017, 010
Polaroid	062, 039
Polk Audio	125, 096
Proscan	037
Pyle	170, 163, 156, 155, 140
Radio Shack	300, 284, 275, 263, 229, 226, 205, 203, 201, 195, 189, 182
RCA	300, 284, 280, 275, 262, 247, 242, 226, 212, 206, 195, 192, 129, 126, 121, 107, 090, 071, 070, 037
Realistic	259
Regent	285
Rio	208
Roku	175, 028
Saba	263
Samsung	289, 117, 086, 085, 004
Sansui	168
Sanyo	277, 276, 274, 194
Schiit	181, 138
Scott	217
Selectron	305, 303
Sharp	298, 281, 244, 231, 167, 007
Sherwood	234, 203, 201, 151, 150, 148, 122, 118, 089
Sherwood Newcastle	122
Shinybow	162, 157

Sirius	032
Skyfi	188
Sony	287, 236, 219, 160, 141, 123, 114, 112, 113, 109, 106, 091, 009
Sunfire	082, 081
TOA	188
TEAC	210, 071
Technical Pro	161, 248
Technics	270, 248, 191, 186, 099
Techwood	300, 296
Tevion	246
Thorens	071
Tongtel	043
Toshiba	145
Ultech	047
Venturer	025
Vizio	301, 299
XM Radio	218, 188
Yamaha	290, 249, 224, 118, 139, 129, 116, 105, 104, 094, 087, 084, 083, 072, 050, 048, 049, 035, 003
Zenith	240, 237, 228, 208, 199, 183, 97
Zutest	165, 164

Codes des récepteurs AV

AIWA	046
AMC	016
ANAM National	018
Arcam	018
Audiotronic	018
Bose	055, 052, 045
Carver	018
Denon	102, 098, 092, 091, 075, 074, 073, 072, 071, 063, 034, 017
Harman/Kardon	093, 029, 003, 001
Insignia	082, 070, 060, 058, 016, 014
Integra	032, 028, 003
JBL	029
JVC	066, 040, 035
Kenwood	043
KLH	101
LG	064, 061, 027
Magnavox	042, 022
Marantz	026, 022, 018, 009, 008
McIntosh	026
Micromega	018
Mitsubishi	007
Myryad	018

NAD	010
Onkyo	103, 032, 003
Panasonic	050, 031, 030, 025, 023, 004
Philips	068, 065, 022, 021, 018
Pioneer	104, 087, 086, 081, 079, 056, 038, 002
Polk Audio	062, 026
Proscan	019
Pyle	100, 096, 089, 088, 077
RCA	057, 041, 019, 018
Samsung	053, 040, 029
Sansui	099
Sherwood	084, 082, 080, 058, 054, 016
Sherwood Newcastle	058
Shinybow	095, 090
Sony	093, 078, 059, 049, 048, 047, 044, 039, 020, 015
Technical Pro	094, 085
Technics	030
Thorens	018
Yamaha	076, 069, 067, 051, 037, 036, 033, 024, 013, 012, 011, 006, 005
Zenith	027
Zutest	097

Codes pour barres de son

ALCO	097
Apex Digital	031
ARCAM	032
Audiosource	036, 035, 034, 033
Auvio	037
B&W	038, 008, 007
Black Web	139
Bluesound	166
Bohm	039
Bomaker	158
Bose	142, 041, 040, 006
Boston	042
Boston Acoustics	042
Cambridge	144, 126
Cambridge Audio	043
Canton	177, 165
Cav	107
Cello	118
Coby	045, 044
ConXeasy	155
Craig	046
Creative	108

Definitive Technology	021, 014
Denon	049, 048, 047
Dynex	004
Edifier	127, 106
Energy	174, 173, 86, 57
Focal	050
Goodmans	154, 105, 104
Haier	143
Hama	103
Harman/Kardon	051, 0 28
Hisense	124
Hitachi	052
HiVi	156
Ilive	100, 099, 098, 022
Innovative Tech	053
Insignia	004, 003
Integra	054
Jamo	086
JBL	157, 146, 095, 056, 055, 028, 013
Jensen	129, 128
JVC	153, 152, 101, 093
JY Audio	125
Klipsch	176, 175, 173, 133, 113, 112, 86
Leji	121
Leon	114
LG	019
Logik	030, 074

Logitech	168
Magnavox	027, 024, 023
Marantz	058
Martin Logan	060, 059
Maxell	026
Memorex	002
Mint	061
Nakamichi	170, 132
Onkyo	062
Onn	140, 139, 138, 137, 136, 135, 116, 115, 005
Onn (Roku)	005
Orbitsound	063
Outlaw	172, 064
Panasonic	016
Paradigm	067, 066, 065
Peerless	117
Philips	164, 163, 162, 145, 123, 122, 109, 070, 069, 068, 038, 024, 023, 015
Pinnacle	071, 009
Pioneer	120, 036
Polk Audio	027, 010, 001
PPTV	134
Proficient	072
Proscan	167, 053
Pyle	076, 075, 074, 073
Q Acoustics	077
Qisheng	121
RCA	150, 097, 078

RIF6	171
ROKU	005
RSR	131, 130
Samsung	025, 018
Sandstrom	102, 029
Sansui	151
Sanwo	169
Sanyo	080, 079, 024
Sennheister	081
Sharp	083, 082, 002
Sherwood	084
Sonos	085
Sony	178, 141, 094, 11
Speakercraft	072
Sunfire	088, 087
Supersonic	089
Taotronics	090
TCL	110, 090
Thonet & Vander	111
Toshiba	091
Truaudio	092
Venuter	097
Vinoil	159
Vizio	096, 017
Vmai	160
Wohome	149, 148, 147
Yamaha	179, 20, 12

Zutest	119
Zvox	013