



Panneau de contrôle
à écran tactile

Guide de démarrage rapide

IQPanel Gen4

Avant de commencer

Pour obtenir des instructions et des conseils additionnels, visitez telus.com/GuidesMC ou scannez le code QR.

Que retrouve-t-on dans la boîte?


Panneau de contrôle à écran tactile Câble d'alimentation

Vous aurez besoin de :


Support de table (que vous trouverez à l'intérieur de votre trousse Maison connectée) Tournevis

1 Retirez la plaque arrière

Vous aurez besoin de :
Tournevis




2 Localisez le support de table à l'intérieur de votre trousse Maison connectée




3 Branchez le câble d'alimentation

Vous aurez besoin de :
Câble d'alimentation




4 Installez le support de table


Vous aurez besoin de :
Support de table



3 Alignez correctement le support




4 Serrez la vis de fixation



5 Choisissez un emplacement




6 Branchez l'alimentation



7 Vous avez presque terminé! Retournez à l'application TELUS Maison connectée

Veuillez retourner à l'application Maison connectée de TELUS pour terminer l'installation de votre panneau de contrôle.



Réglage de l'angle de la caméra

- Ajustez l'angle de la caméra en tournant la vis
- Évitez de trop serrer la vis

Assistance supplémentaire



Vidéos pédagogiques

Pour des vidéos d'installation étape par étape, visitez telus.com/TutorielsMC.



Parlez à un expert

Nos agents du service à la clientèle sont accessibles au 1-855-255-8828.



Guide d'utilisateur Maison connectée

Pour plus de détails, veuillez vous référer à telus.com/GuideUtilisateurMC.