


Directives de remplacement des piles : Détecteur de bris de vitre QS-1410-P01 de Qolsys

Description

Cette page comprend les directives pour remplacer la pile du détecteur de bris de vitre QS-1410-P01 de Qolsys.



Puisqu'il y a de nombreux modèles de détecteur de mouvement, il est important de retirer le couvercle du détecteur en premier lieu pour déterminer le type de piles requises. Nous vous conseillons de le faire avant d'acheter des piles.

Préparation

*****IMPORTANT pour les clients qui utilisent MonADT.ca***** Avant de retirer le détecteur, faites passer le panneau de contrôle en mode test à monadt.ca. Après l'ouverture de session :

1. Appuyez sur **[Home]** (accueil).
2. Appuyez sur **[Place on Test]** (mettre en mode test).
3. Entrez la date et l'heure d'échéance.
4. Entrez votre mot de passe.
5. Appuyez sur **[Yes-Proceed]** (oui, poursuivre).

Vidéo d'instructions et lien

La vidéo et la page d'aide suivantes expliquent comment remplacer les piles de votre capteur pour porte ou fenêtre.

[TELUS | Comment remplacer la pile de mon détecteur de bris de vitre \(Gen 2\)?](#)

Équipement requis

- Une pile au lithium CR123A de 3 volts
- Un petit tournevis à tête plate

Instructions

1. Insérez le tournevis à tête plate dans la fente située à l'extrémité du détecteur et poussez vers le haut pour retirer le couvercle.
2. Retirez le couvercle de la base.
3. Le panneau d'alarme peut commencer à émettre un signal sonore. Vous pouvez arrêter l'alarme en entrant votre code.
4. Remplacez la pile.
5. Remplacez le couvercle du capteur en positionnant d'abord la partie supérieure du capteur, puis en appuyant sur la partie inférieure pour la mettre en place; vous devez entendre un clic.
6. Activez et désactivez l'alarme pour rétablir l'affichage du panneau d'alarme.

***** Si l'indicateur de pile faible est toujours affiché ou si le panneau indique une altération du capteur, refaites les étapes ci-dessus. Les piles peuvent être mal insérées ou le couvercle mal remplacé*****