ユーザーガイド Stick Up Cam | Battery

クイックスタート

- 1. Ringアプリを開き、画面左上にある3本 線をタップし「デバイスをセットアップ」 を選択します。その後、アプリ内の指示 に従います。
- 2. このコードをスキャンします。Ringデバ イスが識別され、すばやく簡単にゼットア ップできます。



Ringアプリのガイダンスに従って、Stick Up Camのセットアップと設定が可能です。

Ringアプリをダウンロードします。


下記のいずれかのアプリストアで「Ring」を 検索するか、ring.com/appにアクセスし てください



付属のバッテリーを充電します。


初めに、付属のオレンジのケーブルを使用し てUSB電源に接続し、バッテリーをフル充電 します。

フル充電が完了すると、赤のライトが消灯し ます。




バッテリーカバーを取り外します。

バッテリーカバーを反時計回りに回してロック を解除し、Stick Up Camから取り外します。



バッテリーを挿入します。

所定の位置にカチッと収まるまで、充電済み のバッテリーをStick Up Camの下部に挿入 します。次に、バッテリーカバーをStick Up Camに戻します。



RingアプリでStick Up Camを設定します。

Ringアプリで、デバイスをセットアップを選 択します。

機種一覧が表示されたらセキュリティカメラを 選択し、アプリ内の指示に従います。

正しく動作するか確認します!

セットアップが完了したら、Ringアプリの「 ライブ映像」ボタンをタップして、Stick Up Camのライブビデオを確認します。

青色のライトが点滅していますか?

Stick Up Camの前面にあるライトがセット アップ後に点滅している場合は、ソフトウェア の更新中です。

ライトが点滅している間は、Stick Up Cam からバッテリーを取り外さないでください。

設置場所を選択します。

Stick Up Camは、屋内でも屋外でも、問題 なくお使いいただけます。テーブルや棚のよ うに平らな面にはそのまま設置できますが、壁 に取り付けることもできます。

お望みのカメラ画角が得られる場所を選択 します。



テーブルや棚

壁面への取り付け


Stick Up Camをテーブルや棚で使用す るには:

充電済みのバッテリーを挿入し、使いたい場 所に置きます。これで、Stick Up Camが見守 りを開始できます。

設置したら、Ringアプリでライブ映像をチェッ クして、お望みどおりのカメラ画角が得られて いることを確認します。

カメラの角度を下向きにしたい場合には

ベースを回転させて、長い側面が正面を向く ようにしてから、Stick Up Camを下向きに 傾けます。














盗難防止ねじを取り付けます(オプション)。

Stick Up Camには、オプションで2つの盗 難防止ねじが付属しています。

バッテリー挿入部を固定するねじと、取付ブラケットをベースに固定するねじです。このねじを使用する際は、バッテリー挿入部を開くか、取付ブラケットを取り外して、ゴム製プラグを取り出します。



ベースを回転させて、長い側面が正面を 向くようにします。



2 標準のプラスドライバー(付属していません)を使用して、盗難防止ねじをベースのねじ位置に挿入し、締めます。




3 Stick Up Camを回転させ、バッテリー 挿入部のネジ穴に合わせて、2つ目の盗 難防止ねじを締めます。




Stick Up Camを壁面に設置するには:

ベースを取り外します。標準のプラスドライ バー(付属していません)を使用してネジを外 します。




ベースを再度取り付けます。ブラケットの 「UP」矢印が上向きになるようにして、Stick Up Camの背面にネジを付け直します。




取付ブラケットを取り外します。下にスライド させてベースから取り外します。




ネジを締めます。ブラケットを壁に当てて支え、 「UP」矢印が上向きになっていることを確認 して、付属のネジで取り付けます。



カメラを取り付けます。ベースの溝をブラケットのフックに合わせます。Stick Up Camを下にスライドさせて壁に固定します。



カメラを希望する角度に回転させ、Ringアプリでライブビデオをチェックして、適切なカメラ画角が確保でいていることを確認します。



盗難防止ねじを取り付けます(オプション)。

Stick Up Camには、オプションで2つの盗 難防止ねじが付属しています。

取付ブラケットをベースに固定するねじと、バッテリー挿入部を固定するねじです。


Stick Up Camを取り付けた後に調整される場合は、カメラを左右に回します。

ベースねじを取り付けるには:

最初に、Stick Up Camを取付ブラケットからスライドさせて外します。

ゴム製プラグをベースから取り出し、Stick Up Camをブラケットに戻します。


付属のねじで固定します。



バッテリー挿入部のねじを取り付けるには:

バッテリー挿入部のカバーを取り外し、ねじ穴 を塞いでいるゴム製プラグを取り出してから、 再度カバーを取り付けます。

付属のねじで固定します。



ring

ご不明な点がある場合は、ring.com/help をご覧ください

または、電話でお問い合わせください:0120-230-609 又は 03-4563-3107

カスタマーサポートの電話番号については、ring.com/callusをご覧ください

当社の保証、盗難補償、Ringプロテクトプランについては、ring.com/legalをご覧ください

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

©2022 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及 びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又 はその関連会社の商標です。

XX-XXXXXX-XX

9 10 11 12 13