ユーザーガイド

クイックスタート

1. バッテリーを取り外す。

使用する前にバッテリーをフル充電します。

2. Ringアプリを開き、「デバイスをセットアッ プーを選択します。

その後、アプリ内の手順に従います。

3. コードをスキャンする。

Ringデバイスが識別され、すばやく簡単に セットアップできます。

QR+FR

付属の取付用部品

A Dame



Ring Doorbellを直接壁面に取り付けるために使用



コンクリート、漆喰、またはレンガに設置するために使用



(5) 壁面用アンカー

設置後にフェイスプレートを固定するために使用

Corner Kit (角度調節台•横方向)用部品





(5) Corner Kitマウント用ネジ

Ring Doorbellを角度調節台に取り付けるために使用



(3) 中サイズ取付ネジ

壁面に角度調節台を固定するために使用

(3) 壁面用アンカー

コンクリート、漆喰、またはレンガに角度調節台を設置す るために使用

No-Drill Mount (穴あけ不要取付台) 用部品





(5) No-Drill Mount用ネジ

Ring Doorbellを穴あけ不要取付台に取り付けるため




(3) 角度調節台用ネジ

角度調節台を穴あけ不要取付台に取り付けるために使用

フェイスプレートを取り外す。

フェイスプレートの下部をしっかりとつかみ、下部 から前面に持ち上げるように取り外します。




バッテリーを取り出す。

金属製タブを押し、バッテリーを引き出します。



バッテリーを充電する。 付属のオレンジのケーブルを使用してUSB電源に 接続し、バッテリーをフル充電します。

フル充電が完了すると、赤のライトが消灯します。



バッテリーを挿入する。

充電後、Ring Doorbellの下部にバッテリーをカ チッと音がするまで挿入します。



Ringアプリをダウンロードする。 アプリでは、Ring Doorbellのセットアップと設 定方法を説明します。下記のいずれかのアプリス トアで「Ring」を検索するか、ring.com/appに アクセスしてください。




wifiルーターの近くで、Ring Doorbellをセット アップします。

Ringアプリで、「デバイスをセットアップ」を選択 し、アプリ内の手順に従います。

正しく動作するか確認する。

セットアップ後、Ring Doorbellの前面にあるボ タンを押して、Ringアプリでカメラからの映像を





設置後、画質に問題がある場合は、ルーターをドア付近に 近づけるか、Ring Chime Proを設置することを検討してください。詳細については、ring.com/chime-proを

Ring Doorbellを設置する。 機能を最大限に発揮するため、地面から約1.2メ

ートルの高さを取付位置に選んでください。


モーション検知範囲

No-Drillマウントを使用する場合: 取り付ける表面をきれいにします。


表面がきれいで滑らかなほど、接着剤がしっかり とつきます。凹凸の多い表面や、ガラス等には適 しません。

接着テープから保護シートを剥がします。

No-Drillマウントの取り付け場所を決め、壁面に 配置します。取付面に5分間押し当て、接着が安定するまで1時間待ちます。



Ring DoorbellをNo-Drill Mountに取り付け ます。Dの袋にあるNo-Drill Mount用ネジを使 用します。








No-Drill Mount用ネジ

Corner Kit (角度調節台・横方向) をNo-Drill Mount (穴あけ不要取付台)に取り付ける場合

Corner Kit (角度調節台・横方向)を使用する場 合、Dの袋にある2つの角度調節台用ネジを使 い、角度調節台を穴あけ不要取付台に取り付け ます。次に、Cの袋にある2つのCorner Kit用ネ ジを使い、Ring Doorbellを角度調節台に取り



No-Drillマウントを取り外す場合:

Ring Doorbellをマウントから取り外します。

水色のタブを手前に引き出します。

マウントをしっかりとつかみ、接着剤が剥がれるま でタブをゆっくりと下に引っ張ります。



超強力テープとNo-Drillマウントを使用する設

壁面の材質や状態によって、No-Drillマウントをし っかりと取付できるか分からない場合は、より強 固な接着のオプションとして同梱の超強力テープ を使用することを検討してください。


警告: DoorbellおよびNo-Drill Mountを将来 取り外す可能性がある場合、超強力テープのご 使用はお控え下さい。超強力テープを剥がすこと は可能であるかもしれませんが、剥がす際に壁面 や塗料に損傷を与えたり、指や爪を怪我する可能 性があります。

取り付ける表面をきれいにします。 表面がきれいで滑らかなほど、接着剤がしっかり とつきます。


No-Drill Mountの接着テープから保護シートを 剥がします。




超強力テープ(A側)をNo-Drill Mountに取り 付けます。



超強力テープに記載の警告文をよく読み、 フィルム(B側)を剥がします。




No-Drillマウントの取り付け場所を決め、壁面に 配置します。取付面に5分間押し当て、接着が安定 するまで1時間待ちます。





Aの袋にある短い取付ネジを4本使用し、Ring Doorbellを直接壁面に固定します。






壁面に直接取り付ける場合:

取付ネジ



Corner Kit (角度調節台・横方向)を使用する場 合は、Cの袋にある中サイズ取付ネジを2本使用し て角度調節台を壁面に取り付けます。その後、C の袋にある短いCorner Kit用ネジを2本使用して Ring Doorbellを角度調節台に固定します。

ご自宅の外観に合うように、Corner Kit(角度調 節台・横方向)にペイントすることもできます。








中サイズ取付ネジ

Amm

Corner Kitマウント用ネジ

フェイスプレートを取り付ける。

フェイスプレートをRing Doorbellに取り付ける 際は、カチッと音がするまで上部にはめ込みます。



フェイスプレートが正しく取り付けられているか 確認してください。




フェイスプレートの取り付けに誤ったネ ジを使用すると、バッテリーが損傷し、火 災の原因となり、重傷を負うおそれがあ

付属の短い安全ネジ以外のネジを使用してフェイ スプレートを固定しないでください。

付属のドライバーを使用して、袋Bの安全ネジ1本 を挿入して締めます。

Ring Doorbellを使用する準備ができました。





安全ネジ



XX-XXXXXX-XX

アマゾンジャパン合同会社 〒153-0064 東京都月黒区下月黒1-8-1

ご不明な点がある場合は、ring.com/helpをご


カスタマーサポートの電話番号については、

当社の保証、盗難補償、Ringプロテクトプランに

ついては、ring.com/legalをご覧ください

ring.com/callusをご覧ください

©2022 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及 びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又 はその関連会社の商標です。



または、電話でお問い合わせください: 0120-230-609 又は 03-4563-3107

