

Guida per Clienti Nr. 13 - 2024	Emiss. 1 del 19/06/2024
XEROX – C410/C415 Guida installazione su MAC	Realizzata da: Angelo Maiello


Oggetto: Procedura per installare la nuova stampante XEROX C410 o la Multifunzione C415 sul vostro pc MAC.

Questa guida può essere utile nel caso di cambio pc o di formattazione dello stesso dopo riparazione.



1. Andare sulla pagina di supporto Xerox, impostare i filtri corretti e scaricare il driver di installazione specifico:

<https://www.support.xerox.com/it-it/product/versalink-c415/downloads?language=it>




2. Una volta scaricato, lanciare il pacchetto di installazione e avviare l'installazione



Guida per Clienti Nr. 13 - 2024	Emiss. 1 del 19/06/2024
XEROX – C410/C415 Guida installazione su MAC	Realizzata da: Angelo Maiello

- Il pacchetto di installazione rileverà le stampanti compatibili con il driver presenti nella rete, quindi selezionare la stampante corretta e procedere con l'installazione



- L'installazione prosegue fino al termine. Ora è possibile rinominare la stampante andando nelle IMPOSTAZIONI – STAMPANTE, selezionare la stampante e cliccando su OPZIONI E FORNITURE andare sul nome della stampante quindi modificarlo.

Impostazioni di stampa

Impostando dei preset di stampa, sarà possibile memorizzare le impostazioni senza doverle modificare ogni volta, ad esempio per la stampa in Bianco/Nero.

- Aprire un documento
- Aprire il comando di stampa
- Spostarsi in basso tra i menu e selezionare 'OPZIONI STAMPANTE'
- Selezionare 'FUNZIONI XEROX' quindi scegliere la stampa in bianco/nero e confermare con OK
- Andare sul menu PRESET quindi selezionare SALVA IMPOSTAZIONI COME PRESET e dare un nome (ad es. 'stampa b/n')
- Confermare con OK e fare una stampa per memorizzare le impostazioni.
- Ripetere l'operazione per impostare un preset anche per la stampa a colori.

Da ora in poi basterà selezionare il preset desiderato per richiamare quelle impostazioni.