



## Gebruiksaanwijzing Elektrisch Laden Schiphol Parking & Mobility Services

Laadplekken zijn te vinden op onze parkeerlocaties en maken daarmee onderdeel uit van het desbetreffende parkeerproduct. Toegang tot de laadpunten kan alleen verkregen worden door deel te nemen aan het parkeerproces van Schiphol Parking & Mobility Services.

- Stap 1. Parkeren van het voertuig**  
Eenmaal binnengereden op de parkeerlocatie zijn de elektrisch laadplekken aangeduid met behulp van borden, zie figuur 1\*. Parkeer uw elektrische auto in een beschikbare parkeerplek welke specifiek bedoeld is voor het laden van elektrische auto's
- Stap 2. Aansluiten van de auto op de laadpaal**  
Nadat u de betreffende parkeerlocatie bent opgereden en u uw elektrische auto op een elektrische laadplek hebt neergezet kan het voertuig worden aangesloten op de laadpaal. De laadpalen zijn voorzien van Mennekes type II contactdozen.
- Stap 3. Activeren van de laadpaal**  
De laadpaal kan worden geactiveerd door middel van contact herkenning met een zogenaamde RFID laadpas. Er is een koppeling met het CIR (Centraal Interoperabiliteit Register) waardoor de laadpassen van alle gangbare providers toegang kan worden verleend.
- Stap 4. Het laden**  
Zodra de auto is aangesloten en de laadpaal is geactiveerd met behulp van een universele laadpas wordt het laden automatisch gestart. De laadpaal heeft een LED-ring om de contactdozen welke de status van de laadpaal aangeeft. Groen is stroomvrij, blauw is in bedrijf, geel is in bedrijf maar met een voltooide lading.
- Stap 5. Deactiveren van de laadpaal**  
De laadpaal kan worden uitgeschakeld door middel van contact herkenning met dezelfde RFID laadpas als waarmee de laadpaal is geactiveerd.

**Stap 6. Verlaten van de parkeerlocatie**  
Nadat u de auto hebt losgekoppeld van de laadpaal kunt u de parkeerlocatie op de reguliere wijze verlaten.

**Stap 7. Verrekening van de laadtransactie**  
Voor het laden worden extra kosten in rekening gebracht. Op 31 maart 2017 bedraagt het verbruikstarief van elektrisch laden € 0,30 per kWh met een starttarief van € 1,00. Reserveren is niet nodig. Het actuele tarief kunt u op de laadpaal vinden.

**\*Figuur 1**



\*\*\*