



Le Kit inclus: 1 cadre clipant, 1 socle, 2 boulons et écrous, 2 embouts en plastic.



1 Dévisser l'écrou et le boulon des 2 embouts en plastic.



2 Visser les embouts en plastic dans les pieds en caoutchouc (silent-block) attachés au cadre.



3 Insérer les pieds en caoutchouc (silent-block) dans le socle.



4 Visser les écrous et boulons sous la base pour fixer les pieds



5 Serrer les boulons pour chaque pied afin de sécuriser le cadre au socle.



6 Ouvrir les bords du cadre clipant.



7 Retirer le PVC transparent protecteur.



8 Insérer le visuel dans le cadre.



9 Remplacer le PVC transparent protecteur



10 Refermer le cadre clipant.