



Cheers
for choosing
BRITA® over
bottled water!



Félicitations
d'avoir choisi
BRITA® au lieu
de l'eau
embouteillée!

¡Gracias por
elegir BRITA®
antes que
el agua
embotellada!

USER'S GUIDE
292580.002

GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO

You're just minutes
away from better
water without
the waste.*

Savourez en quelques
minutes une eau
meilleure, sans
produire de déchets*.

Usted se encuentra
muy cerca de tener un
agua mejor sin
residuos.*



Visit brita.com/performance-data to
find the full list of contaminants
reduced, sign up for filter reminders,
earn points, claim rewards and more!†

* No single-use plastic bottle waste.

† Points and rewards available to U.S. residents only.
Canada: Visit brita.ca to sign up for filter reminders.

*Aucune bouteille en plastique à usage unique à jeter.


*Sin el desperdicio de botellas de plástico de un solo uso.

1

Hand wash* pitcher/dispenser, lid
and reservoir. Rinse well.


With clean hands, insert filter into
reservoir by lining up groove in
filter with ridge in reservoir.
Press firmly for a tight seal.

*Do not wash in dishwasher. Do not use abrasive cleaners.



2

To set the filter life status indicator,
press the STATUS button and hold
it down for 6 seconds, until the
green light next to ELITE
FILTER blinks three times.



3

Open the lid and fill the reservoir
with cold tap water.* Pour out the
first 3 pitchers/first dispenser of
water, or use to water plants.

*Hot water shouldn't be used with the Brita® Elite™ Filter
(Max. 85°F/29°C – Min. 32°F/0°C).



4

To check filter life status, quickly
press and release the STATUS
button. When the light blinks red,
you should replace your filter and
reset the indicator (step 2), about
every 6 months* for the average
household.

*Approximate timing based on 120 gallon (454 litres)
filter life and average family usage of 11 glasses per day.



PERFORMANCE

- For more information, including certified contaminant reduction claims, Performance Data Sheet and warranty information, please visit brita.com/performance-data or call 1-800-24-BRITA.
Canada: Visit brita.com/performance-data or call 1-800-387-6940.
- You may need to change your filter more or less often than 6 months/120 gallons (454 L), depending on the amount and quality of the water you consume. For water with high levels of sediment, sand and/or rust, the Brita® Elite™ filter may need to be changed more frequently to maintain the flow rate.
- We recommend that you keep your Brita® system out of direct sunlight and replace any filtered water that's been left sitting for several days or more.
- For best results when filling pitcher/dispenser reservoir, direct the flow of tap water on the side of the reservoir rather than directly on top of the filter.
- Only keep the lid open for more than 5 seconds if you are filling your pitcher/dispenser because this activates the filter change indicator, which measures water use by counting the number of reservoir fills.
- Pitcher/dispenser works with all Brita® system filters except Stream.

FUNCIONAMIENTO

- Para obtener más información, incluyendo las declaraciones certificadas de la reducción de los contaminantes, la Hoja de Datos de Rendimiento y la información de garantía, por favor visite brita.com/performance-data o llame al 1-800-24-BRITA. Canadá: Visite brita.com/performance-data o llame al 1-800-387-6940.
- Es posible que deba cambiar su filtro con más o menos frecuencia de 6 meses/120 galones (454 litros), según la cantidad y la calidad del agua que consuma. Para agua con altos niveles de sedimento, arena y/u óxido, el filtro Elite™ Brita® puede necesitar cambiarse con más frecuencia para mantener la velocidad de flujo.
- Le recomendamos que mantenga su sistema Brita® alejado de la luz solar directa y que reemplace el agua filtrada que no se haya usado por varios días o más.
- Para obtener mejores resultados al llenar el depósito de la jarra / dispensador, vierta agua del grifo en el costado del depósito en lugar de directamente sobre el filtro.
- Solo mantenga la tapa abierta durante más de 5 segundos si está llenando su jarra o el dispensador porque esto activa el indicador de cambio de filtro, que mide el uso de agua contando el número de llenados del depósito.
- La jarra o el dispensador funcionan con todos los filtros del sistema Brita® excepto Stream.



RENDEMENT

- Pour de plus amples renseignements, y compris les allégations certifiées concernant la réduction des contaminants, la fiche de données de rendement et les renseignements de garantie, visitez brita.com/performance-data ou téléphonez au 1-800-24-BRITA aux États-Unis. Canada : Visitez brita.com/performance-data ou téléphonez au 1-800-387-6940.
- Vous pourriez devoir remplacer votre filtre avant ou après la filtration de 454 L/120 gallons d'eau (soit une période de plus ou moins 6 mois) selon la quantité et la qualité de l'eau que vous consommez. Si l'eau contient une grande quantité de sédiments, de sable et/ou de rouille, vous pourriez devoir changer le filtre Elite™ de Brita® plus souvent pour maintenir le débit de filtration.
- Nous vous recommandons de garder votre système Brita® à l'abri des rayons directs du soleil et de changer l'eau qui a été filtrée depuis plusieurs jours.
- Pour obtenir des résultats optimaux, ne faites pas couler l'eau du robinet directement sur le dessus du filtre quand vous remplissez le réservoir du pichet/distributeur. Faites-la plutôt couler sur le côté du réservoir.
- Ne gardez pas le couvercle ouvert plus de 5 secondes, sauf pour remplir le réservoir, car l'indicateur de changement de filtre s'active lorsque le couvercle reste ouvert pendant plus de 5 secondes. Il mesure le volume d'eau utilisé en comptant le nombre de fois où vous remplissez le réservoir.
- Le pichet/distributeur est compatible avec tous les filtres pour système Brita®, sauf avec le filtre Stream.

Visitez brita.com/performance-data pour connaître la liste complète des contaminants que le système permet de réduire, pour vous inscrire à nos rappels de changement de filtre, gagner des points, réclamer des récompenses et plus encore* !

Visite brita.com/performance-data para encontrar la lista completa de contaminantes reducidos, regístrese para recibir recordatorios de filtros, ¡ganar puntos, solicitar premios y más!†

*Points et récompenses réservés aux résidents des États-Unis. Canada : Visitez brita.ca pour vous inscrire aux rappels de changement de filtre.

†Los puntos y premios están disponibles solo para residentes de los EE. UU. Para Canadá: visite brita.ca para suscribirse a los recordatorios de filtros.

1

Lavez à la main* le pichet/distributeur, le couvercle et le réservoir. Rincez à fond.

Lavez-vous les mains, puis alignez la rainure sur le côté du filtre avec l'arête au fond du réservoir. Appuyez fermement pour bien insérer le filtre. Lave a mano† la jarra o dispensador, tapa y depósito. Enjuague bien.

Con las manos limpias introduzca el filtro en el depósito, alineando la ranura del filtro con la muesca del depósito. Presione firmemente para un sello hermético.

*Ne mettez pas ces articles dans le lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergent abrasif.

†No las lave en el lavaplatos automático. No use limpiadores abrasivos.



3

Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau froide du robinet*. Jetez l'eau filtrée des trois premiers pichets (ou du premier distributeur) ou utilisez-la pour arroser les plantes.

Abra la tapa y llene el depósito con agua fría del grifo.† Tire las primeras 3 jarras o el primer dispensador de agua, o úselo para regar las plantas.

*Ne pas utiliser d'eau chaude avec le filtre Elite™ de Brita® (temp. max. : 29 °C/85 °F ; temp. min. : 0 °C/32 °F).

†No se debe usar agua caliente con el filtro Elite™ Brita® (Máx. 85 °F / 29 °C – Min. 32 °F / 0 °C).



2

Pour initialiser l'indicateur d'état du filtre, appuyez sur le bouton STATUS et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert situé à côté de ELITE FILTER clignote trois fois.

Para configurar el indicador de estado de vida útil del filtro, presione el botón STATUS y manténgalo presionado durante 6 segundos, hasta que la luz verde junto al ELITE FILTER parpadee tres veces.



4

Pour vérifier l'état du filtre, appuyez sur le bouton STATUS et relâchez-le aussitôt. Lorsque le voyant rouge clignote, vous devriez remplacer le filtre et réinitialiser l'indicateur en suivant l'étape 2 (soit après environ 6 mois* d'utilisation pour un foyer moyen).

Para verificar el estado de vida del filtro, presione y suelte rápidamente el botón STATUS. Cuando la luz parpadea en rojo, debe reemplazar el filtro y reajustar el indicador (paso 2) aproximadamente cada 6 meses† para un hogar promedio.

*Approximation fondée sur une durée de vie du filtre de 454 L (120 gallons) et la consommation quotidienne de 11 verres d'eau par une famille moyenne.

†Tiempo aproximado basado en una vida útil del filtro de 120 galones (454 litros) y un uso de una familia promedio de 11 vasos por día.

