




# Connect Evac Instructiekaart



## Aan- en afmelden

- Alles is in orde, je bent verbonden met de ontruimingsalarminstallatie.
- Er zijn geen storingen, alarmen, waarschuwingen etc.
- Je telefoon werkt optimaal voor het ontvangen van alarmeringen.




## Brand of ontruiming

- Er is brand gedetecteerd of de ontruiming is gestart.
- Iedereen met een aangemelde telefoon ontvangt een notificatie melding, je telefoon gaat een luid geluid maken en trillen.
- In de app zie je de locatie van de (brand)melding, het soort melding en het tijdstip.
- Kan een melding niet afgeleverd worden op je telefoon? Dan word je gebeld door het telefoonnummer 'Ontruimingsalarminstallatie'




## Aan- en afmelden

- Als je de telefoon aansluit op de lader of laadinrichting word je automatisch afgemeld.
- Een afgemelde telefoon ontvangt geen alarmnotificaties.
- Ontkoppel je de telefoon van de stroombron dan word je automatisch aangemeld.
- Je hoeft geen gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, gewoon de kabel eruit trekken.



## Waarschuwing

- Periodiek wordt er een zelftest uitgevoerd om te controleren of alle instellingen op je telefoon nog goed staan.
- Iedereen met een aangemelde telefoon ontvangt een notificatie melding als er iets niet meer klopt aan de instellingen, je telefoon gaat een luid geluid maken en trillen.
- In de app zie je wat er niet meer klopt.
- Volg de waarschuwing op, schakel hulp in indien nodig of vervang je telefoon.
- Je kunt klikken op de knop 'Controleer opnieuw' om te controleren of je telefoon weer voldoet aan alle vereisten.
- Je ontvangt nog steeds alarmmeldingen, maar mogelijk merk je deze minder goed op.



## Storingen

- Het kan voorkomen dat er een storing ontstaat ergens tussen de ontruimingsalarminstallatie en je telefoon.
- Iedereen met een aangemelde telefoon ontvangt een notificatie melding, je telefoon gaat een luid geluid maken en trillen.
- Kan de melding niet afgeleverd worden op je telefoon dan word je gebeld door het telefoonnummer 'Ontruimingsalarminstallatie'
- Een storing moet door 1 persoon geaccepteerd worden waarna deze persoon de voorgeschreven maatregelen gaat starten.
- Wordt een storing niet binnen 10 minuten geaccepteerd dan ontvangen alle online telefoons een spraakoproep.
- Je ontvangt alleen storingen van de ontruimingsalarminstallatie. (dus geen vervuilde sensor, defecte melder etc.)