


FUNZIONAMENTO

Il funzionamento è molto semplice e pratico. Basta tirare la catenella a sfere anteriore per sollevare la tenda o quella posteriore per abbassarla.



La tenda rimane bloccata a qualsiasi altezza.

GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a rullo con comando a catenella LEHA sono dei prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire che ogni rullo con comando a catenella soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.at

Istruzioni per l'uso e il montaggio

TENDA A RULLO CON COMANDO A CATENELLA

Modello KKRO



senza profilo di montaggio




Buone tende a tutti!




Versione 07/17

MONTAGGIO


Montaggio a parete




Montaggio a soffitto




Coperchio viti



Montaggio dei supporti



Fissaggio del rullo



SMONTAGGIO

Per rimuovere il rullo spingere il cuscinetto con l'ausilio di un cacciavite.

Cosa fare...

... quando la tenda si alza storta?


Controllare che il rullo sia in posizione orizzontale ed eventualmente correggere la posizione dei supporti.

... quando la tenda si inceppa?


Verificare se il rullo presenta abbastanza gioco tra i supporti.

OPTIONAL


Fissaggio della corda di manovra




Varianti di montaggio:



Staffa di tensionamento per montaggio a parete



Fermacorda per montaggio nel vano finestra



Piedino per il montaggio nel telaio della finestra