

Návod

PowerView

Hub 2.0



logitech



IFTTT

Control4



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY

na míru

Obsah balení

- A. PowerView Hub
- B. USB napájecí kabel
- C. Napájecí konektor
- D. LAN kabel



První kroky

1. Propojte USB napájecí kabel s napájecím konektorem.
2. Následně zasuňte napájecí konektor do zásuvky.
3. Nyní zasuňte druhý konec USB napájecího kabelu do zdířky na zadní straně PowerView Hub.



i INFO:

Zatímco se Hub spouští, může se LED kontrolka zapínat a vypínat. Jakmile se spouštění dokončí, začne Hub svítit fialově. Nepřerušujte prosím spouštění vytažením kabelu ze zásuvky ani tlačítkem na zadní straně Hub.

Spojení přes WLAN

VPropojte svůj chytrý telefon / tablet s požadovanou sítí WLAN.

Otevřete aplikaci PowerView® na svém chytrém telefonu / tabletu a řiďte se pokyny na displeji. Jakmile Hub naváže spojení s internetem, začne oranžově blikat.

Nyní se řiďte dalšími pokyny v aplikaci PowerView®.



Volitelně – spojení přes LAN

Zasuňte jeden konec síťového kabelu do Hub a druhý konec do volné zdířky na Vašem routeru. Jakmile Hub naváže spojení s internetem, začne oranžově blikat.



i INFO:

Chcete-li Hub propojit přes LAN, propojte prosím nejdříve Hub a router síťovým kabelem a teprve pak zapojte Hub do zásuvky.



Aplikace PowerView®:

Všechny další kroky jsou vysvětleny v aplikaci PowerView.



Světelné signály	
LED bliká tyrkysově	Hub se zapíná
LED svítí tyrkysově	Hub je zapnutý
LED svítí oranžově	Stahuje a aplikuje se update firmware
LED svítí fialově	Připravený ke spojení se sítí WLAN
LED bliká oranžově	Připravený ke spojení se sítí PowerView
LED svítí modře	Spojený se sítí PowerView
LED bliká modře	Přenáší se signál
LED svítí zeleně	Spojený se sítí PowerView (jako dodatečný Hub)
LED bliká zeleně	Přenáší se signál (jako dodatečný Hub)
LED svítí červeně	Žádná IP adresa

Problém spojení mezi Hub a aplikací PowerView®:

- Ujistěte se, že je Váš chytrý telefon/tablet ve stejné síti jako WLAN router.
- Zkontrolujte, zda Hub na přední straně bliká oranžově nebo svítí modře.
- Zkontrolujte spojení mezi Hub a WLAN a také správnou funkci WLAN routeru. (Hub svítí červeně)