

Anleitung

00-AT1-1906

# PowerView®

## Installation Repeater 2.0



logitech



IFTTT

Control4



OCHRANA PŘED SLUNCEM  
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY  
na míru

## 1) Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose

Das LED-Licht blinkt orange, das bedeutet der Repeater ist bereit um sich mit einem PowerView®-Netzwerk zu verbinden.

- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Den Repeater vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## 2a) Repeater mit Netzwerk verbinden via PowerView®-App

- Öffnen Sie die PowerView®-App und wählen Sie **Zubehör, Repeater** und dann **Repeater finden**.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm um den/die Repeater einzurichten. Das LED-Licht des Repeaters leuchtet blau um zu zeigen dass er mit dem Netzwerk verbunden ist. Um dem LED-Licht eine benutzerdefinierte Farbe zuzuweisen folgen Sie den Anweisungen in der App.

## 2b) Repeater mit Netzwerk verbinden via PowerView® Handsender

- Auf dem Handsender mit dem das PowerView®-Netzwerk erstellt wurde, **■ STOP** gedrückt halten bis die Lichter auf dem Handsender blinken (ca. 6 Sekunden).
- Halten Sie den Handsender nicht weiter als einen Meter vom Repeater entfernt und drücken Sie **■ STOP**.
- Der Repeater blinkt 3x blau um zu zeigen dass er mit dem Netzwerk verbunden ist. Nachdem das Blinken aufgehört hat, ist der Repeater dennoch aktiv.

