

Istruzioni per l'uso

Centralina di controllo PowerView Hub 2.0



logitech



IFTTT

Control4



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHANIEN
nach Maß

Elementi forniti in dotazione

- A. Centralina di controllo PowerView
- B. Cavo di corrente USB
- C. Alimentatore
- D. Cavo LAN



Primi passi

1. Collegare il cavo di corrente USB all'alimentatore.
2. Successivamente, inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di corrente USB nell'apposita fessura presente sul retro della centralina di controllo PowerView.



i INFORMAZIONE:

Durante l'avvio della centralina di controllo è possibile che il LED si spenga e si accenda. Non appena terminato il processo di avvio, la spia della centralina di controllo inizia ad accendersi di colore viola.

Non interrompere il processo di avvio, bloccando l'alimentazione di corrente o premendo dei tasti sul retro della centralina di controllo.

Connessione wireless

Collegare il proprio smartphone o tablet alla rete WiFi desiderata.

Aprire sul proprio smartphone o tablet l'app PowerView® e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. Non appena collegata a Internet, la centralina di controllo inizia a lampeggiare di colore arancione.

Seguire dunque le ulteriori istruzioni dell'app PowerView®.



Opzionale: connessione via LAN

Inserire un'estremità del cavo di rete nella centralina di controllo e l'altra estremità in una fessura libera del router. Non appena instaurato il collegamento Internet, la spia della centralina di controllo inizia a lampeggiare di colore arancione.



i INFORMAZIONE:

Per poter collegare la centralina di controllo via LAN occorre anzitutto collegare la medesima al router al cavo di rete, dopodiché è possibile collegare la centralina di controllo alla corrente.



App PowerView®:
tutti i passi successivi vengono descritti nell'app stessa.



Segnali luminosi	
LED lampeggiante di colore azzurro	Avvio della centralina di controllo
LED fisso di colore azzurro	Centralina di controllo accesa
LED fisso di colore arancione	Scaricamento e uso dell'aggiornamento del firmware in corso
LED fisso di colore viola	Dispositivo pronto per collegarsi a una rete WiFi
LED lampeggiante di colore arancione	Dispositivo pronto per collegarsi a una rete PowerView
LED fisso di colore blu	Dispositivo collegato a una rete PowerView
LED lampeggiante di colore blu	Trasmissione del segnale
LED fisso di colore verde	Dispositivo collegato a una rete PowerView (come centralina aggiuntiva)
LED lampeggiante di colore verde	Trasmissione del segnale (come centralina aggiuntiva)
LED fisso di colore rosso	Nessun indirizzo IP

Problema di collegamento tra la centralina di controllo e l'app PowerView®:

- Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet si trovino nella stessa rete del router wireless.
- Controllare se la spia anteriore della centralina di controllo lampeggia di colore arancione o è fissa di colore blu.
- Verificare il collegamento tra la centralina di controllo e il WiFi, nonché assicurarsi che il router wireless funzioni correttamente (la spia della centralina di controllo è accesa di colore rosso).