

Istruzioni per la manutenzione

La manutenzione del materiale non è richiesta. Per lo sporco normale è sufficiente pulire o spazzolare con un panno umido o con un detergente delicato secondo la collezione Leha.



5 ANNI DI GARANZIA

Le tende twin Leha Powerview sono prodotti di qualità austriaca. Attraverso l'elaborazione e il controllo sempre più preciso, LEHA può garantire che ogni Powerview soddisfi requisiti elevati.

In caso di difetti, la preghiamo di contattare il proprio rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.it



PROTEZIONE SOLARE
E GUIDE PER TENDE
su misura

Buone tende a tutti!

Istruzioni di montaggio e funzionamento

POWERSVIEW- TENDA A RULLO TWIN

Modello "PWDORO"

Modello "PWDOROTR"



con cassetta




RO-IT13-1708

MONTAGGIO


Montaggio dei supporti

Avvitare le staffe in dotazione nella posizione desiderata. Fare attenzione a calcolare 6,5 cm da entrambi i lati, Montare infine il restante supporto.




Come appendere la tenda

Agganciare la cassetta alla staffa di montaggio. Premere la parte inferiore della cassetta contro il supporto fino a sentire uno scatto.




Per il funzionamento a batteria: prima di installare la tenda, collegare il vano batteria all'uscita del cavo della tenda.

Montaggio a soffitto




Montaggio a muro



Come smontare il rullo PowerView Twin

Per smontare e' necessario un cacciavite. E' necessario posizionarlo tra il supporto e la cassetta e ruotarlo di 45°.



Assemblaggio del vano batteria

