



## **KÄYTTÖOHJE GEO FENNEL No.10 VAAITUSKOJEELLE 15.11.1999.**

1. ASETA VAAITUSKOJEEN JALUSTA TUKEVASTI MAAHAN, JA PIDENNÄ JALAT SOPIVAN MITTAISIKSI SITEN ETTÄ JALUSTAN YLÄOSA ON SUURINPIIRTEIN VAAKATASOSSA.
2. ASETA VAAITUSKOJE JALUSTAN PÄÄLLE JA KIRISTÄ KIINNITYSPULTILLA KIINNI JALUSTAAN.
3. SÄÄDÄ VAAITUSKOJEEN RASIASAIMEN KUPLA KESKELLE. SÄÄTÖ TAPAHTUU KOLMELLA SÄÄTÖRUUVILLA, JOTKA SIJAITSEVAT VAAITUSKOJEEN POHJASSA.
4. SÄÄDÄ HIUSRISTIKKO TERÄVÄKSI PYÖRITTÄMÄLLÄ OKULAARIN SÄÄTÖPYÖRÄÄ. OKULAARI SIJAITSEE VAAITUSKOJEEN TAKAOSASSA. KÄYTTÄJÄN TAITTOVIRHEEN MUKAAN OKULAARI ON SÄÄDETTÄVÄ AINA ERIKSEEN.
5. KÄÄNNÄ VAAITUSKOJEEN KAUKOPUTKI OSOITTAMAAN MITTALATTA (MITTALATTA NORMAALI RAKENNUSTYÖMAAMALLI VARUSTETTUNA SENTTIMETRIASTEIKOLLA). TEE HIENOSÄÄTÖ SIVUSUUNNASSA VAAKATASOSSA OLEVALLA SIVULINJAUSAKSELILLA.
6. SÄÄDÄ KUVA TARKAKSI FOCUSOINTINUPISTA, JOKA SIJAITSEE YLINPÄNÄ VAAITUSKOJEESSA. (VAAKATASOSSA OLEVA ISO NUPPI).
7. KATSO MIHIN LUKEMAAN HIUSRISTIKKO OSUU. LUE LUKEMAT JA KIRJAA YLÖS.
8. AINA ENNEN MITTAUKSIA ON VAAITUSKOJEIDEN KUNTO TARKISTETTAVA ESIM. JONOMITTAUKSELLE.

### **LAITTEEN HUOLTO:**

PUHDISTA LAITE SÄÄNNÖLLISESTI KOSTUTETULLA PYYHKEELLÄ. TARKISTA LAITTEEN MITTAUSTARKKUUS JONOMITTAUKSELLE SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN, TAI AINA ENNEN TÄRKEÄÄ MITTAUSTA. JONOMITTAUS SUORITETAAN SEURAAVASTI:

1. PYSTYTÄ LAITE JALUSTALLE, SÄÄDÄ RASIASAIMEN KUPLA KESKELLE. KATSO NOIN METRIN PÄÄHÄN LAITTEESTA (TÄTÄ PAIKKAA SANOMME MITTAPISTE AAKSI) JA TEE MERKKI KYNÄLLÄ SIIHEN KOHTAAN MIHIN HIUSRISTIKON VAAKA VIIVA NÄYTTÄÄ. KÄÄNNÄ SITTEN KAUKOPUTKI OSOITTAMAAN NOIN 50 METRIN PÄÄHÄN (TÄTÄ PAIKKAA SANOMME MITTAPISTE BEEKSI) JA MERKITSE KYNÄLLÄ MERKKI LAITTEEN OSOITTAMAAN PAIKKAAN.
  2. SIIRRÄ LAITE JALUSTOINEEN NOIN METRIN PÄÄHÄN MITTAPISTE BEESTÄ, JA SÄÄDÄ JALUSTAN AVULLA LAITE SELLAISELLE KORKEUDELLE, ETTÄ HIUSRISTIKON VAAKA VIIVA ON TÄSMÄLLEEN MITTAPISTE BEEN MERKIN KORKEUDELLA. KATSO TÄMÄN JÄLKEEN TAKAISINPÄIN MITTAPISTE AAN MERKKIIN, JOS HIUSRISTIKON VAAKA VIIVA ON MERKIN KOHDALLA ON LAITE KUNNOSSA. JOS HEITTOA ON, LÄHETÄ LAITE MAAHANTUOJAN HUOLTOON KALIBROITAVAKSI.
- HUOM! LAITTEEN VALMISTAJA TAI MAAHANTUOJA EI OTA VASTUUTA VIALISELLA LAITTEELLA TEHDYISTÄ MITTAUSVIRHEISTÄ.

Maahantuonti, myynti ja huolto:

## **Helsingin Laatulaite Oy**

Päivöläntie 39 00730 Helsinki

Puh. 09-3462320, Fax. 09-3462339, GSM 0400-460413.

[www.helsinginlaatulaite.fi](http://www.helsinginlaatulaite.fi)