



EL USO DE CAJAS DE MADERA

Liners de AM de LifeSpan están diseñados a ser robustos. Sin embargo, también están hechas de láminas de plástico delgado con el fin de ser fácil de usar en líneas de embalaje- para alcanzar poner los liners adentro de las cajas tanto en sellarlos.

Liners LifeSpan pueden ser usados de forma eficaz con la mayoría de las cajas de cartón corrugado, con la mayoría de las bandejas de plástico rígido, y con la mayoría de las cajas de poliestireno expandido.

Con frecuencia las cajas de madera tienen superficies ásperas y esquinas agudas. Cuando un liner LifeSpan esta puesta en una caja de madera, existe una gran posibilidad de que el liner se pegará a la superficie áspera y se perforará. Un liner perforado no entregará el mismo rendimiento de almacenaje esperada.

Es altamente recomendado que los liners LifeSpan no se usan con cajas de madera.

La presente información se sirve solamente como guía general, y no se garantiza ni la información ni el uso de este producto. Quienes lo empleen deberán realizar sus propias pruebas para determinar si es adecuado. No puede presumirse que el producto esté libre de restricciones de patente.

. Para obtener más información, póngase en contacto con LifeSpan

en el (61) 3 9555 9666 Fax (+61-3) 9532 5385