

## Tuotteiden käyttö- ja hoito-ohjeet

### KÄYTÄ HUONEKALUASI OIKEIN

Tärkeintä on, että huonekaluja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on tehty. Huonekalun mukana tulleita käyttöohjeita tulee aina noudattaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota mekanismien oikeaan käyttötapaan.

Muista aina huonekalun käytössä mm. seuraavat turvallisuustekijät:

- älä käytä tikkaina tai kiipeämisalustana
- älä istu käsinojalla tai pöydän reunalla
- älä kuormita kalustetta liikaa
- älä keinu tuolilla kahden jalan varassa

Varmista, että lattiamateriaali kestää ilman painaumia huonekalujen jalkojen kuormitukset ja normaalin käytön. Huomioi, että kaikki lattiamateriaalit eivät kestä painumatta tai naarmuuntumatta tavanomaisia kaappi-, hylly-, eikä tuolinjalkakuormia ja tuotteen normaalia käyttöä. Tällainen painauma tai jälki ei ole tuotteen virhe.

Siirrä kalusteet aina nostamalla, ei työntämällä tai vetämällä lattiaa pitkin. Tyhjennä aina säilytyskalusteet tavaroista ennen niiden siirtämistä. Mikäli siirretä isoja kalusteita, irrota kaikki elementit irrotetaan toisistaan ja siirrä yksi osa kerrallaan. Sähköpöytien muutto tulee tehdä ammattilaisten toimesta. Muutosta tai siirrosta aiheutuneet tuotteen rikkoontumiset eivät kuulu valmistajan takuun piiriin.

Seinien kantavuus on tarkistettava ennen kuin kaappi- ja tms. asennetaan seinälle. Tarkista seinälle ripustettavien kaappien ym. normaali kuormitus. Kipsikartongista rakennetut seinät eivät kestä ilman vahvistusta tavanomaisiakaan seinäkaappikuormia.

Kalusteita tulee käyttää kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä sijoita huonekalua voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitetta vasten. Kalusteet saattavat haalentua tai aidon puuviilupinnan sävy voi muuttua suorassa auringonpaisteessa. On hyvä muistaa, että aitojen puuviilupintaisten kalusteiden sävy muuttuu ajan myötä valon vaikutuksesta johtuen. Näin ollen uudet puuviilukalusteet eroavat sävyiltään vanhemmista puuviilukalusteista. Myös saman ikäiset puuviilukalusteet saattavat pidemmällä aikavälillä olla erisävyisiä keskenään, jos toiset ovat olleet esim. paljon luonnonvalossa ja toiset eivät. Huomioi myös, että puuviilu on luonnonmateriaali, jossa on aina kuvioeroja.

### HUOLLA KALUSTEITA SÄÄNNÖLLISESTI

Kalusteiden säännöllinen hoito pidentää niiden elinikää. Huonekalujen hoidossa toimii paremmin ahkera ylläpitosiivous neutraaleilla aineilla kuin shokkihoito vahvoilla pintoja kuluttavilla aineilla.

Tarkista säännöllisesti, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä. Liukumekanismien ja pyörien puhdistus tai imurointi roskista ja pölystä n. 6 kk välein on suositeltavaa, jotta ne pysyvät ehjinä.

Puisten, muovisten ja metallisten osien puhdistukseen suositellaan käytettäväksi hieman kostutettua pehmeää liinaa. Pyyhi aina ylimääräinen kosteus pois puhtaalla liinalla. Tarvittaessa voidaan likaantuneita pintoja puhdistettaessa käyttää hieman mietoja pesuainetta tai saippuaa. Huuhtelee ja kuivaa lopuksi pesuaineella puhdistettu kohta. Älä käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita. Jos tuotteelle kaatuu nestettä, pyyhi se aina pois ennen kuivumista.

Imuroi verhoillusta kalusteesta pöly, muista tekstiileistä irronnut nukka ja roskat säännöllisesti pehmeällä suuttimella. Näin ylläpidät kankaan hyvänä ja estät kankaan nyppyyntymistä. Varo liian kovaa hankaimista imuroitaessa. Jos verhoillulle kalusteelle kaatuu nestettä, kuivaa se mahdollisimman pian pois. Poista tahra aina niin pian kuin mahdollista – ennen kuin se syöpyy kiinni kuituihin. Useimmat tahrat voidaan poistaa haalealla vedellä, johon on mahdollista sekoittaa pH-neutraalia astianpesuainetta. Vältä liuottamista, sillä se voi vahingoittaa kankaan alla olevia materiaaleja. Puhdista pesuaineella puhdistettu kangas aina lopuksi puhtaalla vedellä. Älä milloinkaan yritä poistaa tahraa voimakkaasti hankaamalla. Tarkemmat kangaskohtaiset pesu- ja tahrannoistohjeet saat pyytämällä Iskusta.

Lähde: Puusepänteollisuuden Liitto ry:n huonekalujaoston huonekalujen hoito-ohjeet