

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning	Versionsnummer 6.1	Giltigt fr.o.m. 2018-04-23
Dokumentägare TSS	Beslutad av CAODK	

Lokal instruktion och vägledning

Jernhusens Infrastruktur

Årsta Kombiterminal

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning	Versionsnummer 6.1	Giltigt fr.o.m. 2018-04-23
Dokumentägare TSS	Beslutad av CAODK	

1 Introduktion

Detta dokument är en komplettering till Trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Jernhusens infrastruktur, och beskriver lokala förhållanden i Stockholm, Årsta. Jernhusens interna fastighetsnummer är 3067.


1.1 Kontaktpersoner hos infrastrukturförvaltaren

Kontaktperson för anläggningarna är Regionchef, Tfn. 08-410 626 00.

Ändringar är markerade med ett nyhetsstreck i högerkanten.

2 Översikt över spåranläggningen

1.2 Områdesöversikt



Se beskrivning nedan för respektive spåranläggning. På jernhusen.se finns även varje anläggnings spårriktning publicerad.

3 Särskilda instruktioner

1.3 Beskrivning av infrastrukturen


Fyra spår (70-73) för lastning och lossning av järnvägsvagnar.

Anläggningen gränsar till Trafikverkets Järnvägsnät vid växel 537 i norr och växel 12 i söder.

Anläggningen är delvis elektrifierad.

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning	Versionsnummer 6.1	Giltigt fr.o.m. 2018-04-23
Dokumentägare TSS	Beslutad av CAODK	

1.4 Spåröversikt



Grov linje markerar Jernhusens infrastruktur. Streckad linje markerar annans infrastruktur. Växlar markeras med nummer i grå ruta. De med heldragen kant tillhör Jernhusen, med streckad kant annan infrastrukturförvaltare.

1.5 Största tillåtna axellast

22,5 ton.

4 Larmning i händelse av olycka/tillbud på Jernhusens järnvägsanläggning:

I händelse av inträffad olycka eller tillbud ska infrastrukturförvaltaren larmas. Detta görs genom att kontakta larmmottagare hos Jernhusens Kundservice:

- Larmnummer: 0771-11 10 11

Vid behov av omedelbar nödfrånkoppling av kontaktledningsanläggning kontaktas direkt Trafikverkets Trafikcentral Stockholm, alternativt ring till SOS tfn 112.

Det är av största vikt att den som larmar uppger om händelsen är allvarlig (döda eller skadade personer eller stora materiella skador).

Anm: Järnvägsföretaget ska även i förekommande fall larma allmänna räddningsinstanser, samt i händelse av utsläpp larma respektive kommunalt miljökontor.

Jernhusen utser i egenskap av infrastrukturförvaltare olycksplatsansvarig (OPA) för olycksplatsen. För denna uppgift har överenskommelse träffats med entreprenör som på Jernhusens uppdrag inhämtar röjningsmedgivanden och lämnar röjningstillstånd.

På olycksplatsen råder röjningsförbud till dess att OPA lämnat röjningstillstånd.

5 Fel på spåranläggningen, anmälan

Den som upptäcker ett fel på infrastrukturen som gör det ofarbart eller medför nedsatt funktion, ska direkt anmäla detta till Jernhusens Kundservice:

- Felavhjälpning: 0771-11 10 11

Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning	Versionsnummer 6.1	Giltigt fr.o.m. 2018-04-23
Dokumentägare TSS	Beslutad av CAODK	

6 Arbete i spår och elanläggning

1.6 Kontaktperson för arbeten

För arbeten gällande spår, kontakta spårförvaltare vid Årstas depå. Tfn: 08-410 626 00
För arbeten gällande el, kontakta Elförvaltare vid Årstas depå. Tfn: 08-410 626 00

1.7 Arbetens godkännande och avslut

Arbeten ska planeras så att arbetsplan kan godkännas av infrastrukturförvaltaren i god tid innan start. Arbetsplanen godkännas av Jernhusens spårförvaltare.

Avslutsanmälan för arbeten lämnas till spårförvaltaren eller till annan utpekad person som spårförvaltaren meddelat i godkännandet.

Det åligger den som ska utföra arbeten att innan arbetet startar ta kontakt med berörda verksamhetsutövare för överenskommelse, om det tänkta arbetet påverkar kapacitet inom eller invid spårområdet. Om dessa inte går att nå får arbetet ändå påbörjas.

1.7.1 Direktplanerade arbeten

För direktplanerade arbeten för akut felavhjälpning har entreprenören infrastrukturförvaltarens mandat att godkänna start- och sluttid med gränspunkter.